

GAMA 700 GENERACIÓN KORE / 700 SERIES KORE GENERATION
ELÉCTRICAS CON HORNO / ELECTRIC RANGES WITH OVEN



C-E741
C-E741Q
C-E761

FECHA DE CREACIÓN. 31 de marzo de 2020
CREATION DATE. March 31, 2020

rev 032022

ÍNDICE / INDEX

#	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PAG.
A	MUEBLE / UNIT	1
B	CONJ. FUNCIONAL / FUNCTIONAL ASSEMBLY	3
C	HORNO / OVEN /	5
	REPUESTOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED SPARE PARTS	7
	ESQUEMA ELÉCTRICO / WIRING DIAGRAM	8

MENSAJE DE ADVERTENCIA / WARNING MESSAGE

Los dibujos representados en este documento son orientativos y pueden no reproducir con exactitud las piezas en cuestión. Los aparatos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Asegúrese de consultar la última versión del despiece técnico y de pedir las piezas compatibles con su modelo según la fecha de fabricación.

IMPORTANTE. Repuestos recomendados marcados en color amarillo en las listas de repuestos que acompañan a cada una de las láminas.

The drawings shown in this document are for guidance and might not represent the parts accurately. The machinery is subject to change without prior notice. Please, ensure that this is the most recent revision of the spare parts manual, and that you are ordering suitable parts for your model considering its date of manufacture.

NOTE: The recommended spare parts are marked in yellow on the spare parts lists that come along with each drawing.




LÁMINA A / A DRAWING / PLAN A

[illegible]









LÁMINA B / B DRAWING / PLAN B

[illegible]






LÁMINA C / C DRAWING / PLAN C

[illegible]



[illegible]

C-E741




- HPx :Lampara Calentamiento Placas / Heating lamp (electrical plates)
- IGx :Conmutadores de placas electricas / Main switch (electrical plates)
- IGH :Conmutador General Horno / Oven main switch
- HH : Lampara Horno Encendido / Main lamp (oven)
- HC : Lampara Calentamiento Horno / Heating lamp (oven)
- Ri : Resistencia Horno Inferior / Lower resistance (oven)
- Rs : Resistencia Horno Superior / Top resistance (oven)
- RPx :Placas electricas / Electrical plates
- BH : Termostato de Horno / Thermostat (oven)
- TFR:Transformador / Transformer
- K: Contactor / Contactor
- VE: Ventilador / Fan

- r = rojo-red-rouge
- m = marron-brown-marron
- g = gris-grey-gris
- n = negro-black-noir
- a = azul-blue-bleu
- b = blanco-white-blanc
- vi = violeta-violette-violet
- am = amarillo-yellow-jaune
- na = naranja-orange-orange
- rs = rosa-rose-pink
- ve = verde-green-vert
- am/ve = amarillo/verde-yellow/green-jaune/vert




12002181

C-E761



HPx :Lampara Calentamiento Placas / Heating lamp (electrical plates)
IGx :Conmutadores de placas electricas / Main switch (electrical plates)
IGH :Conmutador General Horno / Oven main switch
HH : Lampara Horno Encendido / Main lamp (oven)
HC : Lampara Calentamiento Horno / Heating lamp (oven)
Ri : Resistencia Horno Inferior / Lower resistance (oven)
Rs : Resistencia Horno Superior / Top resistance (oven)
RPx :Placas electricas / Electrical plates
BH : Termostato de Horno / Thermostat (oven)
TFR:Transformador / Transformer
K: Contactor / Contactor
VE: Ventilador / Fan

r = rojo-red-rouge
m = marron-brown-marron
g = gris-grey-gris
n = negro-black-noir
a = azul-blue-bleu
b = blanco-white-blanc
vi = violeta-violette-violet
am = amarillo-yellow-jaune
na = naranja-orange-orange
rs = rosa-rose-pink
ve = verde-green-vert
am/ve = amarillo/verde-
yellow/green-jaune/vert



IG POS.	1	2	3	4	5
0					
1	X			X	X
2			X		X
3		X		X	X
4		X		X	X
5		X		X	X
6	X	X		X	X

IGH POS.	1_1a	2_2a	3_3a	4_4a	5_5a	6_6a	7_7a	8_8a
0								
1	X			X	X		X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X
3		X	X			X	X	X

12220953