

Manuale di istruzioni **IT**

Instruction manual **EN**

Manuel d'instructions **FR**

Bedienungsanleitung **DE**


Manual de instrucciones **ES**

说明书 **CN**

Manual de instruções **PT**

دليل إرشادات الاستخدام **AR**

취급 설명서 **KO**



BEZZERA
DAL 1901

Moda PM -

Moda DE -

Moda DE+D -

Moda DE+D+M



SIMBOLOGIA DI SICUREZZA
SAFETY SYMBOLS
SYMBOLES DE SECURITE
SICHERHEITSSYMBOLIK
SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD
安全标志
SIMBOLOGIA DE SEGURANÇA
رموز الأمان والسلامة
안전 표시



Attenzione! Importanti indicazioni per la sicurezza!

Warning! Important safety warnings!

Attention! Prescriptions de sécurité importantes!

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise!

Atención! Indicaciones importantes para la seguridad!

警告! 重要的安全警告

Atenção! Indicações importantes de segurança!

انتبه! إشارات تنبيه هامة للأمان والسلامة

경고! 중요 안전 경고!



Attenzione! Importanti avvertenze per il corretto uso della macchina.

Caution! Important warnings for the correct use of the machine

Avis importants pour l'emploi correct de la machine.

Wichtige Warnhinweise für die korrekte Benützung der Maschine.

Importantes advertencias para el uso correcto de la máquina.

注意! 对于如何使用这个机器的重要警告

Atenção! Advertências importantes para o uso correto da máquina.

انتبه! تحذيرات هامة للاستخدام الصحيح للماكينة.

주의! 기기의 올바른 사용을 위한 중요 경고

18-31 **IT**

32-45 **EN**

46-59 **FR**

60-73 **DE**

74-87 **ES**

88-101 **CN**

102-115 **PT**

116-129 **AR**

130-160 **KO**

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - Tutti i diritti riservati. ISTRUZIONI ORIGINALI

Questa pubblicazione o parti di essa non possono venire riprodotte, immagazzinate in una macchina di memorizzazione, trasmesse, trascritte o tradotte in alcun linguaggio, comune o informatico, in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza un'espressa autorizzazione scritta della G. BEZZERA S.R.L.

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - All rights reserved. ORIGINAL INSTRUCTIONS

This publication or any part of it cannot be reproduced, stored in any kind of processor, transmitted, transcribed or translated in any common or software language, in any form or with any means be they electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or other, without the previous written authorisation of G. BEZZERA S.R.L.

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - Tous droits réservés. INSTRUCTIONS ORIGINAUX

Cette publication ou des parties de cette dernière ne peuvent être reproduites, stockées dans une machine de mémorisation, transmises, transcrites ou traduites dans aucun langage, commun ou informatique, sous aucune forme ou avec aucun moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite expresse de G. BEZZERA S.R.L.

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - Alle Rechte vorbehalten. ORIGINAL BEDIENTUNGSANLEITUNG

Diese Veröffentlichung bzw. Teile derselben dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma G. BEZZERA S.R.L. weder reproduziert, in einem Betriebssystem gespeichert, übermittelt, abgeschrieben oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, und zwar weder allgemein noch informativ, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischem, mechanischem, magnetischem, optischem, chemischem, manuellem oder ähnlichem Hilfsmittel.

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - Reservados todos los derechos. INSTRUCCIONES ORIGINALES

Quedan rigurosamente prohibidas la registraci3n, grabaci3n, transmisi3n, transcripci3n, traducci3n a idiomas o lenguajes comunes o informáticos o las reproducciones parciales o totales de esta publicaci3n por cualquier medio o proceso electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o de cualquier otro tipo, sin específica autorizaci3n escrita otorgada por G. BEZZERA S.R.L.

© 2018 贝泽拉. 版权所有. 原版说明书

如果没有贝泽拉的书面许可, 这本说明书或者它的任何其他部分都不得以任何形式或方式, 如电子、机械、磁性的、数码的、化学的、手工的或者其他方式, 传输、转录或者翻译成任何常见的语言。

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - Todos os direitos reservados. INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Esta publicação e as suas partes não podem ser reproduzidas, armazenadas em máquinas de memorização, transmitidas, transcritas ou traduzidas em nenhuma linguagem, comum ou informática, de modo algum nem por meio algum, seja ele eletrônico, mecânico, magnético, magnético, óptico, químico, manual ou outro, sem a autorização expressa por escrito da G. BEZZERA S.R.L.


© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - جميع الحقوق محفوظة. الإرشادات الأصلية
لا يجوز إعادة إنتاج هذا المنشور، ولا أي جزء منه، أو تخزينه في أية أداة تخزين أو نقله أو ترجمته إلى أية لغات أخرى، سواء اللغات العامة أو الرقمية، بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو غيرها، دون الحصول على إذن صريح ومكتوب من شركة G. BEZZERA S.R.L.

© 2018 G. BEZZERA S.R.L. - 불허복제. 설명서 원본


G. BEZZERA S.R.L. 의 사전 허가 없이 본 설명서나 이와 관련된 모든 내용은 어떠한 프로세서에도 복제, 저장될 수 없고 일반적인 혹은 소프트웨어적 인 언어로, 어떠한 전기적, 기계적, 자기적, 광학적, 화학적 형태나 방식으로 전달, 표시, 번역될 수 없습니다.




MODA PM



MODA DE



MODA DE+D



Moda DE+D+M




FIG. 01




FIG. 02




FIG. 03




FIG. 04




FIG. 05

MODA PM

A

MODA DE

A

C

E

MODA DE+D

A

C

E

MODA DE+D+M






A

C

E


F

FIG. 06






CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRIC CONNECTION
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
STROMANSCHLUSS
CONEXIÓN ELÉCTRICA
电气连接
التوصيل بالكهرباء
전기 연결




V380-415/3+N
THREE-PHASE

삼상 별
CONNECTION
WITH NEUTRAL
중성과의 연결




V220-240/3
THREE-PHASE

삼상 델타
CONNECTION
연결



V220-240/2
SINGLE-PHASE

단일 위상
CONNECTION
연결



V220-240/2
SINGLE-PHASE

단일 위상
CONNECTION
연결

(0) Blu (Neutral) (0) 블루 (우중충한)	(0) Blu (Neutral) (0) 블루 (우중충한)	(0) Blu (Neutral) (0) 블루 (우중충한)	(0) Blu (Neutral) (0) 블루 (우중충한) (0) White (neutral for USA)
(1) Brown (1) 갈색	(1) Brown + (3) Grey (1) 갈색 + (3) 회색	(1) Brown + (2) Black + (3) Grey (1) 갈색 + (2) 검은 (3) 회색	(1) Brown (1) 갈색 (3) Black for USA
(2) Black (2) 검은	(2) Black (2) 검은		
(3) Grey (3) 회색			
(3P+N+T)	(3P+T)	(1P+N+T)	(1P+N+T)
380-415 Vac; 50-60 Hz	220-240 Vac; 50-60 Hz	220-240 Vac; 50-60 Hz	220-240 Vac; 50-60 Hz



Condizioni di validità garanzia G. BEZZERA S.R.L.

I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di fatturazione. Nel caso la macchina non rientri più nel periodo di garanzia non sarà possibile avvalersi della stessa. La garanzia verrà concessa solo previa presentazione del documento originale d'acquisto (scontrino o fattura) comprovante la data di acquisto.

In caso di malfunzionamento imputabile a difetti di produzione richiedere l'intervento in garanzia direttamente al distributore G. BEZZERA S.R.L. autorizzato presso il quale è stata acquistata la macchina, indicando oltre al malfunzionamento rilevato anche il numero di serie riportato sul manuale utente o sullo chassis della stessa.

Resi di merce che dovessero pervenire al distributore autorizzato senza il suddetto numero di serie daranno luogo al decadimento della garanzia in quanto verrebbe a mancare il dato di rintracciabilità della macchina.

In caso di reso la consegna dell'apparecchio è a cura del cliente. Maneggiare con attenzione e ricollocare la macchina all'interno dell'imballo originale, per evitare ulteriori danneggiamenti in fase di trasporto. Si ricorda che per il riconoscimento della garanzia la merce dovrà essere obbligatoriamente riconsegnata munita dell'imballo originale.

Il costo di spedizione ed i rischi legati al trasporto della macchina al proprio distributore sono a carico del cliente.

Ogni macchina è dotata di un sigillo antirimozione che rende impossibile aprire la stessa senza romperlo o danneggiarlo. La garanzia non verrà in nessun caso riconosciuta in presenza di macchine con sigillo rimosso o rovinato.

Il riconoscimento della garanzia è da intendersi previa verifica del tecnico specializzato ed autorizzato G. BEZZERA S.R.L., che valuterà la possibilità di riparare l'apparecchio in loco o l'invio presso lo stabilimento produttivo. Qualsiasi manomissione della macchina da parte di personale non autorizzato comporterà il decadimento della garanzia.

In caso di ricezione della macchina con imballo difettoso o visibilmente danneggiato il cliente è tenuto alla segnalazione tempestiva presso il distributore. Non ritirare la merce e soprattutto non tentare di mettere in funzione la macchina stessa.



Dalla garanzia sono espressamente esclusi quei difetti che:

- sono attribuibili all'uso di accessori e parti di ricambio non originali
- sono stati provocati da fulmini, umidità, incendio, errata tensione di alimentazione così come tutti gli altri eventuali danni che non sono oggettivamente imputabili al produttore.
- sono riconducibili alla manomissione del cavo di alimentazione
- non sono riconducibili a vizi di fabbricazione, ma piuttosto alla normale usura dei materiali dovuta all'uso proprio dell'apparecchio (in particolare, calcificazione e consumo delle parti soggette all'usura, come per esempio guarnizioni, dischi di macinazione)
- si verificano a seguito di uso errato, negligenza oppure incuria nell'uso o nella custodia (p.es. in caso di inosservanza delle istruzioni per l'uso relative all'apparecchio)
- sono causati da errata installazione, manutenzione o riparazione da parte di persone non autorizzate o da danneggiamento durante il trasporto.

Per ulteriori informazioni o nel caso di problematiche non considerate nelle seguenti istruzioni, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.



G. BEZZERA S.R.L. warranty - Validity terms

The provided products are covered by warranty due to defects of material and/or manufacturing for a period of 12 months from the invoicing date. If the machine is outside the warranty period, it will not be possible to avail of it. Warranty will be granted only after submission of the original purchase document (sale receipt or invoice) attesting the purchase date.

In case of malfunction attributable to manufacturing defects, request the warranty intervention directly to the authorized G. BEZZERA S.R.L. dealer where the machine has been purchased, indicating the malfunction and the serial number indicated in the user manual or on the machine frame.

Goods returns which may reach the authorized dealer without the above serial number will void the warranty, since machine traceability data would not be available.

In case of return, equipment delivery is care of the customer. Handle with care and reposition the machine inside the original packing, to avoid further damage during transport. We remind that, in order to grant the warranty, the goods shall be mandatorily returned in the original packing.

The cost and the risks of machine transport to the dealer shall be borne by the customer.

Each machine is provided with an anti-tampering seal, which makes impossible to open the machine without breaking or damaging the seal. The warranty shall never be granted in case of machine with removed or damaged seal.

Warranty will be granted only after verification by the G. BEZZERA S.R.L. specialized, authorized technician, who will evaluate whether it is possible to repair the machine on site or it is necessary to ship it to the manufacturing plant. Any tampering with the machine by non authorized personnel shall void the warranty.

If the machine is received with defective or manifestly damaged packing, the customer shall promptly notice the distributor. Do not collect the goods and especially do not try to operate the machine.



The warranty explicitly does not include the defects which:

- are attributable to the use of non genuine accessories and spare parts
- are caused by thunderbolts, humidity, fire, improper power supply voltage, as well as any other damage not objectively attributable to the manufacturer.
- are ascribable to tampering with the power supply cable
- are not ascribable to manufacturing faults, but rather to the normal wear of the materials due to the proper use of the equipment (notably, calcification and wear of the parts subject to wear, e.g. seals, grinding disks)
- occur due to wrong use, negligence or carelessness in use or care (e.g. in case of non observance of the user instructions of the equipment)
- are caused by wrong installation, maintenance, or repair by non authorized persons or by damaging during transport.

For further information, or in case of issues not taken into account in the following instructions, refer to the authorized service centres.



Conditions de validité de la garantie G. BEZZERA S.R.L.

Les produits fournis sont couverts par une garantie contre les défauts de matériel et/ou de fabrication pendant une période de 1 an, la date de facture faisant foi. Si la machine n'entre plus dans la période de garantie, il ne sera plus possible d'en bénéficier. La garantie sera appliquée sur présentation préalable du document d'achat original (ticket de caisse ou facture) prouvant la date d'achat.

En cas de mauvais fonctionnement à cause de défauts de fabrication, demandez l'intervention en garantie directement au distributeur G. BEZZERA S.R.L. autorisé auprès duquel la machine a été achetée en indiquant également, en plus du dysfonctionnement remarqué, le numéro de série indiqué sur le manuel d'emploi ou sur le châssis de celle-ci.

Les retours de marchandise qui devraient parvenir au distributeur autorisé sans ce numéro donneront lieu à l'annulation de la garantie car il serait impossible de remonter aux données de traçabilité de la machine.

En cas de retour, l'envoi de la machine est au soin et à la charge du client. Manipulez la machine avec soin et remplacez-la à l'intérieur de son emballage d'origine afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Nous rappelons que pour que la garantie soit valable, la marchandise devra obligatoirement être réexpédiée munie de son emballage d'origine.

Les frais d'expédition et les risques liés au transport de la machine à son propre distributeur sont à la charge du client.

Chaque machine est dotée d'un sceau d'invulnérabilité rendant l'ouverture de celle-ci impossible sans le rompre ou l'endommager. La garantie ne sera en aucun cas reconnue en cas de machines privées de ce sceau ou en cas de sceau endommagé.

La validité de la garantie sera reconnue après vérification préalable du technicien spécialisé et autorisé G. BEZZERA S.R.L. qui évaluera la possibilité de réparer l'appareil sur place ou bien de l'envoyer à l'établissement de production. Toute manipulation frauduleuse de la machine de la part d'un personnel non autorisé entraînera l'annulation de la garantie.

En cas de réception de la machine avec l'emballage défectueux ou visiblement endommagé, le client devra le signaler dans les plus brefs délais au distributeur. Ne retirez pas la marchandise et surtout, ne tentez pas de la mettre en marche.



Sont catégoriquement exclus de la garantie les défauts qui:

- sont attribuables à l'utilisation d'accessoires et pièces de rechange non originales
- sont été provoqués par la foudre, un incendie ou par une tension d'alimentation erronée comme tous les autres éventuels défauts qui ne sont objectivement pas imputables au fabricant
- sont dus à l'endommagement du câble d'alimentation
- ne sont pas dus à des vices de fabrication mais plutôt à l'usure normale des matériaux suite à un usage impropre de l'appareil (en particulier, calcification et consommation des pièces sujettes à usure comme par exemple les joints, les disques de broyage)
- se vérifient suite à un usage incorrect, suite à une négligence ou un manque de soin (par ex. en cas de non respect des instructions relatives à l'appareil)
- sont causés par une installation erronée ou suite à des opérations de maintenance ou de réparation qui ont été effectuées par des personnes non autorisées ou à cause de dommages survenus pendant le transport.

Pour de plus amples informations ou en cas de problèmes, ne prenez pas les instructions suivantes en considération mais veuillez vous adresser aux centres d'assistance autorisés.



Garantiebedingungen BEZZERA S.R.L

Die gelieferten Produkte sind mit einer 12-monatigen Garantie für Material- und/oder Herstellungsfehler ausgestattet, die ab dem Rechnungsdatum gilt. Falls die Maschine diese Garantiezeit überschritten hat, kann kein Garantieanspruch mehr geltend gemacht werden. Die Garantie wird nur nach Vorlage der originalen Kaufbelege (Kassenbon oder Rechnung) gewährt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht.

Bei Störungen, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, wenden Sie sich für die Reparatur unter Garantie direkt an den autorisierten G. BEZZERA S.R.L.-Händler, bei dem Sie die Maschine erworben haben. Diesem muss neben der Beschreibung der aufgetretenen Störung auch die Seriennummer der Maschine geliefert werden, die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Maschinengestell angegeben ist.

Falls die Ware dem autorisierten Händler ohne Angabe der oben genannten Seriennummer zurückgegeben wird, hat dies einen Verfall der Garantie zur Folge, da die notwendigen Rückverfolgbarkeitsdaten der Maschine fehlen.

Bei einer Warenrückgabe erfolgt die Lieferung des Gerätes durch den Kunden. Die Maschine sollte mit Vorsicht behandelt und in der Originalverpackung zurückgesandt werden, um weitere Beschädigungen beim Transport zu vermeiden. Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung der Ware in der Originalverpackung obligatorisch für eine Gewährung der Garantie ist.

Die Kosten und Transportrisiken für den Versand der Maschine an den Händler gehen zu Lasten des Kunden.

Jede Maschine ist mit einem Sicherheitsiegel versehen. Um die Maschine zu öffnen, muss dieses gebrochen oder beschädigt werden. Bei Maschinen, deren Siegel entfernt oder beschädigt ist, wird keinerlei Garantie gewährt.

Die Garantie wird erst nach der Prüfung durch eine spezielle von G. BEZZERA S.R.L. autorisierte Fachkraft anerkannt, die beurteilt, ob die Maschine vor Ort repariert werden kann oder an das Werk zurückgeschickt werden muss. Jeder Eingriff an der Maschine durch nicht zugelassenes Personal hat einen Verfall der Garantie zur Folge.

Falls die Maschine dem Kunden mit beschädigter Verpackung oder deutlich sichtbaren Schäden geliefert wird, muss er dies umgehend dem Händler melden. Die Ware nicht in Empfang nehmen und vor allem keinesfalls versuchen, die Maschine in Betrieb zu setzen.



Folgende Defekte sind ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen:

- wenn sie auf die Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind
- wenn sie aufgrund von Blitzschlag, Feuchtigkeit, Brand oder falscher Versorgungsspannung entstehen, eingeschlossen alle weiteren Schäden, die nicht objektiv auf den Hersteller zurückzuführen sind.
- wenn sie durch Veränderungen am Versorgungskabel entstehen
- wenn sie nicht auf Herstellungsfehler, sondern auf einen normalen Materialverschleiß durch Verwendung des Gerätes zurückzuführen sind (vor allem Verkalkung und Abnutzung von Verschleißteilen, wie Dichtungen oder Mahlscheiben)
- wenn sie auf eine unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder unachtsame Benutzung bzw. Aufbewahrung zurückzuführen sind (z.B. Missachtung der Bedienungsanleitung des Gerätes)
- wenn sie durch eine falsche Installation und Wartung oder Reparatur durch nicht autorisierte Personen bzw. durch Transportschäden verursacht werden.

Für weitere Informationen oder hier nicht erwähnte Problemfälle bitten wir Sie, sich an unseren autorisierten Kundendienst zu wenden.



Condiciones de validez de la garantía G. BEZZERA S.R.L.

Los productos suministrados están cubiertos por una garantía para defectos de material y/o fabricación durante un período de 12 meses a partir de la fecha de facturación. En caso de que la máquina ya no entre en el período de garantía, no será posible aplicarla. La garantía se concederá sólo previa presentación del documento original de compra (ticket o factura) que indique la fecha de compra.

En caso de mal funcionamiento imputable a defectos de producción, solicite la intervención en garantía al distribuidor G. BEZZERA S.R.L. autorizado en el que se ha comprado la máquina, indicando además del mal funcionamiento detectado también el número de serie indicado en el manual del usuario o en el chasis de la misma.

Las devoluciones de mercancía enviada al distribuidor sin el citado número de serie darán lugar a la pérdida de la garantía por faltar el dato de trazabilidad de la máquina.

En caso de devolución, la entrega del aparato corre a cargo del cliente. Manipule con cuidado la máquina y colóquela dentro del embalaje original, para evitar daños añadidos durante la fase de transporte. Se recuerda que para el reconocimiento de la garantía, la mercancía debe entregarse obligatoriamente dotada del embalaje original.

Los gastos de envío y los riesgos vinculados al transporte de la máquina al propio distribuidor corren a cargo del cliente.

Cada máquina está dotada de un sello a prueba de arranque que imposibilita la apertura de la misma sin romperlo o dañarlo. La garantía no se reconocerá en ningún caso en presencia de máquinas con el sello retirado o deteriorado.

El reconocimiento de la garantía debe entenderse previa verificación del técnico especializado y autorizado G. BEZZERA S.R.L., que sopesará la posibilidad de reparar el aparato in situ o el envío a la planta productiva. Cualquier manipulación de la máquina por parte de personal no autorizado supondrá la pérdida de la garantía.

En caso de recibir la máquina con el embalaje defectuoso o visiblemente dañado, el cliente debe indicárselo lo antes posible al distribuidor. No retire la mercancía y sobre todo no intente poner en funcionamiento la máquina.



Se excluyen expresamente de la garantía los defectos que:

- son atribuibles al uso de accesorios y piezas de recambio no originales.
- han sido provocados por rayos, humedad, incendio, corriente de alimentación incorrecta, así como otros posibles daños que no puedan imputarse de forma objetiva al fabricante.
- se deben a la manipulación del cable de alimentación.
- no son imputables a defectos de fabricación, sino más bien al desgaste normal de los materiales debido al uso propio del aparato (en concreto, calcificación y consumo de las partes sometidas a desgaste, como por ejemplo juntas y discos de triturado).
- se producen tras un uso incorrecto o negligencia en el uso o en el mantenimiento (por ej. en caso de incumplimiento de las instrucciones de uso relativas al aparato)
- están causados por una instalación, mantenimiento o reparación incorrectos por parte de personas no autorizadas o por daños durante el transporte.

Para ampliar la información o en caso de tener problemas no considerados en las siguientes instrucciones, diríjase a los centros de asistencia autorizados.



G. BEZZERA 保修 有效性条款

我们对提供的产品提供材料缺陷和/或制造缺陷的保修服务，保修期为自开具发票后12个月。如果机械已经超出保修期，就不再享有保修服务。申请保修服务时，务必出示原购买文件（销售收据或发票），证明购买日期。

如果因制造缺陷出现故障，可以要求购买机械所在地的授权G. BEZZERA经销商直接进行保修干预，这时应说明用户手册或机械框架上显示的故障和序列号。

如果返还给授权经销商的货物没有上述序列号，本保修义务失效，因为没有相关跟踪机械的数据。

如果需要退回设备，客户应小心的交付货物。小心搬运并将机械放到原包装中，避免在运输期间进一步受损。我们想提醒一下，为了使保修生效，必须使用原包装返回货物。

将机械运输给经销商的成本和风险都由客户承担。

每台机械都有一个防篡改密封条，而且密封好后，如果不损坏或打开密封条就无法打开机械。如果送到时，此密封条被撕掉或受损，本保修义务也失效。

返回机械后，G. BEZZERA的专业授权技师会进行验证，评估是在现场维修机械，还是有必要将之送到制造工厂进行维修。未授权人员擅自篡改机械将会导致本保修义务失效。

如果收到时包装存在缺陷或明显受损，客户应及时通知经销商。这时不要签收货物，尤其是不要试图打开机械。



明确声明以下缺陷不属于保修范围：

- 因没有使用原装配件和备件产生的缺陷
- 因雷电、湿度、火或电源电压不合适产生的缺陷，以及任何其他从客观看不是因为制造商产生的缺陷
- 因为擅自篡改电源电缆产生的
- 不是因为制造故障，而是因为正确使用设备时材料的正常磨损产生的（显然，可能被磨损的部件钙化或磨损，如密封圈、磨盘）
- 因为使用不当、疏忽或使用或维护时不小心产生的缺陷（如不遵守设备的使用规程）
- 因未授权人员安装、维护或维修不当产生的缺陷，或在运输期间产生的缺陷

如果需要更多信息，或发现下面的规程中没有考虑的事项，请联系授权的服务中心。



Condições de validade da garantia G. BEZZERA S.R.L.

Os produtos fornecidos estão cobertos por garantia para defeitos de material e/ou fabricação por um período de 12 meses a partir da data de faturação. Caso a máquina não se encontre nesse período, não será possível usufruir dessa garantia. A garantia será concedida somente mediante apresentação do documento original de compra (nota fiscal, recibo ou fatura) que comprove a data de compra.

Em caso de mau funcionamento atribuível a defeitos de fabricação, solicite a intervenção em garantia diretamente ao distribuidor G. BEZZERA S.R.L. autorizado no qual a máquina foi adquirida, indicando, além do mau funcionamento encontrado, também o número de série exibido no manual do usuário ou no chassi da máquina.

Devoluções de mercadorias endereçadas ao distribuidor autorizado sem o número de série mencionado acima darão lugar à anulação da garantia, uma vez que o dado de rastreabilidade da máquina não estaria presente.

Em caso de devolução, a entrega do aparelho fica a cargo do cliente. Manuseie com atenção e reponha a máquina dentro da embalagem original, para evitar novos danos na fase de transporte. Lembramos que, para o reconhecimento da garantia, a mercadoria deve obrigatoriamente ser entregue junto da embalagem original.

O custo de expedição e os riscos ligados ao transporte da máquina para o próprio distribuidor ficam a cargo do cliente.

Todas as máquinas dispõem de um lacre antirremocção que torna impossível que ela seja aberta sem que o lacre seja rompido ou danificado. A garantia não será reconhecida de modo algum na presença de máquinas com o lacre removido ou estragado.

O reconhecimento da garantia deve ser entendido como tendo lugar após a verificação do técnico especializado e autorizado da G. BEZZERA S.R.L., que avaliará a possibilidade de consertar o aparelho no local ou a necessidade de enviá-lo para a fábrica. Qualquer adulteração na máquina por parte de profissionais não autorizados implicará a anulação da garantia.

Em caso de recebimento da máquina com defeitos ou danos visíveis na embalagem, o cliente deve sinalizar a ocorrência imediatamente ao distribuidor. Não retire a mercadoria e, sobretudo, não tente colocar a máquina em funcionamento.



Estão expressamente excluídos da garantia todos os defeitos:

- atribuíveis ao uso de acessórios e peças de reposição não originais
- provocados por relâmpagos, umidade, incêndio, tensão de alimentação incorreta, bem como todos os outros eventuais danos não objetivamente atribuíveis ao fabricante.
- decorrentes da adulteração do cabo de alimentação
- não decorrentes de defeitos de fabricação, mas sobretudo do desgaste normal dos materiais devido ao uso adequado do aparelho (em particular, calcificação e consumo das peças sujeitas a desgaste, como vedações, discos de moagem etc.)
- verificados em decorrência de uso incorreto, negligência ou descuido no uso ou na custódia (por ex., em caso de inobservância das instruções de uso relativas ao aparelho)
- causados por erro de instalação, manutenção ou reparo por parte de pessoas não autorizadas ou por dano durante o transporte.

Para mais informações ou em caso de problemas não contemplados nas instruções a seguir, consulte os centros de assistência autorizados.

شروط صلاحية ضمان شركة G. BEZZERA S.R.L.

منتجات الشركة مغطاة بضمان ضد عيوب المواد التصنيعية و/أو عيوب التصنيع لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ إصدار فاتورة الشراء. في حالة خروج الماكينة من فترة الضمان المذكورة فإنه لن يكون من الممكن الاستفادة من هذا الضمان بعد ذلك. سيتم منح هذا الضمان فقط بعد تقديم وثائق الشراء الأصلية (إيصالي أو فاتورة شراء) التي تحمل تاريخ الشراء.

في حالات الأعطال التي يرجع السبب فيها إلى عيوب الصناعة ينبغي أن تطلب من الموزع المعتمد لشركة G. BEZZERA S.R.L. والذي اشترت منه الماكينة أن يتدخل وفقًا للضمان، مع تحديد الخلل التشغيلي الذي اكتشفته إضافة إلى رقم التصنيع التسلسلي المذكور على دليل المستخدم أو على الهيكل الخارجي للماكينة نفسها. عمليات إرجاع المنتجات التي تصل إلى الموزع المعتمد بدون رقم التصنيع التسلسلي المذكور تؤدي إلى سقوط تغطية الضمان عن الجهاز حيث هنا تنقص هنا بيانات هامة مما يمنع إمكانية تتبع الماكينة ذات الصلة.

في حالة الإرجاع سيكون تسليم الجهاز سيكون مسؤولية العميل. تعامل مع الماكينة بانتباه وأعد وضعها داخل علبة تغليفها الأصلية، لتحتفظي بعرضها لأية أضرار إضافية جراء النقل والشحن. يجدر التذكير بأن الاعتراف بصلاحية الضمان مشروط إلزاميًا بتسليم الماكينة في علبة تغليفها الأصلية.

تكلفة الإرسال والأخطار المتعلقة بعملية نقل وشحن الآلة إلى الموزع الخاص بك تتم على نفقة العميل وبرعايته.

جميع الماكينات مزودة بختم إغلاق ضد العبث لا يمكن فتح الماكينة دون أن يتم كسره أو إتلافه. لن يتم بأي حال من الأحوال الاعتراف بالضمان ولا بصلاحيته في حالة الماكينات التي تم فيها إزالة ختم الغلق هذا أو تضرره.

سيتم الاعتراف بالضمان بعد قيام فني متخصص ومعتمد من شركة G. BEZZERA S.R.L. بالفحص الماكينة، حيث سيتم إمكانية إصلاحها في مكانها أو إرسالها إلى المصنع. أية عمليات عيب بالماكينة من قبل طاقم عمل غير معتمد ولا مصرح له سيؤدي إلى سقوط الضمان عن هذه الماكينة.

عند استقبال الماكينة وهناك عيوب في علبة تغليفها أو بها أضرار ظاهرة فإنه ينبغي على العميل أن يبلغ ذلك فورًا إلى الموزع. لا تستلم البضاعة وبشكل خاص لا تحاول تشغيل الماكينة نفسها.

تستبعد من الضمان صراحة العيوب التالية:

- التي يرجع السبب فيها إلى استخدام ملحقات تشغيلية أو قطع غيار غير أصلية
- في حالة تعرض الماكينة إلى الصواعق أو الرطوبة أو الحرائق أو التشغيل بجهد خاطئ للتيار الكهربائي إضافة إلى باقي الأضرار المحتملة التي لا تعتبر الشركة المصنعة مسؤولة عنها بأي شكل من الأشكال.
- التي يرجع السبب فيها إلى العبث بكابلات توصيل التيار الكهربائي
- التي لا يرجع السبب فيها إلى وجود عيوب في الصناعة ولكن إلى عوامل التآكل العادية للمواد التصنيعية الناتجة عن الاستخدام العادي للماكينة (وخاصة الترسبات الجبرية واستهلاك الأجزاء الخاضعة للتآكل، مثل حشوات إحكام الغلق وأقراص الطحن)
- التي تحدث جراء الاستخدام الخاطئ للماكينة أو الإهمال أو عدم الانتباه أثناء استخدام الماكينة أو عند وضعها في علبتها (مثل في حالة عدم مراعاة أو احترام إرشادات الاستخدام الخاصة بهذا الجهاز)
- التي يرجع السبب فيها التركيب الخاطئ للماكينة أو صيانتها أو إصلاحها على يد أشخاص غير معتمدين ولا مصرح لهم أن نتيجة لتعرض الماكينة للتضرر أثناء النقل والشحن.

لمزيد من المعلومات أو في حالة وجود مشاكل غير واردة في هذه الإرشادات، توجه إلى مراكز الصيانة والخدمة الفنية المعتمدة.



BEZZERA 보증 - 유효 기간

제공된 제품은 송장일로부터 12개월 동안 물질적, 제조적 결함에 대한 품질이 보증됩니다. 제품의 보증 기간이 만료될 경우, 이러한 보증은 유효하지 않습니다. 품질 보증은 구매일이 명시된 원본 구입 명세서(판매 영수증이나 송장)의 제출 이후에만 적용이 가능합니다.

제조상의 결함으로 인한 오작동이 있을 경우, 오작동 내용 및 사용자 매뉴얼이나 기기 프레임에 명시된 시리얼 넘버를 표기하여 제품을 구매했던 공식 G. BEZZERA 대리점에 직접적으로 품질 보증에 대한 조정을 요청합니다.

화불의 경우, 제품 운송비는 구매자 부담입니다. 운송 중 발생될 수 있는 추가적인 훼손 방지를 위해 제품이 손상되지 않도록 원래 상태로 포장합니다. 품질 보증을 받기 위해서는 제품을 원래의 상태로 포장하여 운송할 것을 권장합니다.

기기의 운송에 대한 비용 및 위험은 구매자 책임입니다.

각 기기는 봉인의 훼손 없이는 개봉이 불가능하도록 부당 변경 방지 봉인과 함께 제공됩니다. 봉인이 제거되거나 손상될 경우 품질 보증은 불가능합니다.

기기의 수리가 가능한지 혹은 제조 공장으로 보내야만 하는지를 평가하는 전문적이고 공인된 G. BEZZERA 기술자에 의한 확인 후에만 품질 보증이 적용됩니다.

결함이 있는 채로 혹은 포장 손상이 확실한 제품을 수령하였을 경우, 구매자는 이를 즉시 영업점에 알립니다. 제품을 수집하지 않도록 하며 특히 기기를 작동하려고 시도하지 않도록 합니다.



다음과 같은 결함에는 품질 보증이 적용되지 않습니다:

- 정품 부속품이나 예비 부품을 사용하지 않을 경우
- 뇌전, 습기, 화재, 부적절한 전원 공급 전압 및 제조사에 의해 명백히 명시되지 않은 기타 손상으로 인한 경우.
- 전원 공급 케이블의 부당 변경으로 인한 경우
- 제조사의 결함이 아닌 장치의 올바른 사용에서 일반적인 자재가 마모되는 경우(특히, 석회성 물질의 침착 및 마모될 수 있는 부품의 마모(예: 봉인, 연삭디스크 등))
- 잘못된 사용, 사용상 과실이나 부주의로 인해 발생하는 결함(예: 장치의 사용자 지시사항에 대한 불이행으로 인한 경우)
- 허가되지 않은 자에 의한 잘못된 설치, 유지, 수리나 운송 중의 손상으로 인한 경우.

추가 정보 및 다음 설명서에 명시되지 않은 내용은 공식 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.



INDICE

1 - AVVERTENZE

1.1 Avvertenze generali	19
1.2 Uso previsto	20

2 - TRASPORTO

2.1 Imballaggio	20
2.2 Movimentazione della macchina	20
2.3 Immagazzinamento	20

3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.1 Descrizione del ciclo di funzionamento	21
3.2 Descrizione dei comandi (Fig. 01- Fig. 08)	21
3.2.1 Descrizione pannelli comando (Fig. 06)	21
3.3 Dati tecnici (Fig. 02)	21

4 - INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

4.1 Avvertenze	22
4.2 Predisposizione dell'impianto per l'installazione	22
4.2.1 Allacciamento alla rete elettrica	22
4.2.2 Allacciamento alla rete idrica (Fig. 03)	22
4.2.3 Allacciamento allo scarico (Fig.03)	23
4.3 Istruzioni relative all'addolcitore (Fig. 04)	23
4.4 Collegamento equipotenziale (Fig. 05)	23

5 - USO DELLA MACCHINA

5.1 Accensione della macchina e carico acqua in caldaia	23
5.2 Riscaldamento	23
5.3 Preparazione del caffè	23
5.4 Erogazione vapore	24
5.5 Prelievo acqua calda	24
5.6 Spegnimento macchina	24
5.7 Interfaccia Display	24
5.7.1 Schermata Home	24
5.7.2 Impostazioni gruppo	24
5.7.3 Impostazioni caldaia vapore	25
5.7.4 Impostazioni lingua	25
5.8 Impostazioni macchina	25
5.8.1 Preinfusione	25
5.9 Programmazione dosi	26
5.10 Accensione luci (opzionale)	26
5.11 Erogazione caffè in bricco (Fig. 09)	26
5.12 Lavaggio gruppi	26
5.13 Manometro (Fig. 10)	26

6 - MANUTENZIONE

6.1 Norme di sicurezza	27
6.2 Pulizia della macchina	27
6.3 Pulizia circuito idraulico	27
6.4 Manutenzione e cambio filtro	28
6.5 Corretto smaltimento del prodotto	28

7 - TROUBLE SHOOTING

Problema/ Diagnostica/Soluzione / Consigli	29
--	----



1 - AVVERTENZE

1.1 Avvertenze generali



- **Gli impianti elettrico ed idraulico devono essere predisposti a cura dell'utente secondo quanto indicato al capitolo 4 del presente libretto "Installazione della macchina".**
- **L'installatore non può in nessun caso modificare l'impianto preesistente realizzato a cura dell'utente.**
- **Il presente libretto di istruzioni è parte integrante della macchina e deve essere letto attentamente dall'utente prima della messa in servizio della macchina stessa.**
- **Conservare il libretto per future consultazioni.**
- **La macchina viene consegnata priva di acqua in caldaia onde evitare possibili danni per gelo.**
- **Curare la messa a terra dell'impianto elettrico.**
- **Non toccare la macchina con mani e piedi umidi e/o bagnati.**
- **Non utilizzare la macchina a piedi nudi.**
- **Non collegare il cordone di alimentazione elettrica a prolunghe volanti e simili.**
- **Non scollegare la macchina dalla linea elettrica tirando il cordone di alimentazione.**
- **Non far funzionare la macchina col cordone di alimentazione arrotolato.**
- **L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.**
- **Mantenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.**



- **Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini con età inferiore a 8 anni.**
- **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore a 8 anni.**
- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- **Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.**
- **Per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno della macchina, riporre le tazze sullo scaldatazze con la parte cava rivolta verso l'alto.**
- **La macchina non è destinata ad essere utilizzata all'aperto.**
- **La macchina è destinata esclusivamente per uso professionale.**

1.2 Uso previsto

La macchina per caffè espresso MODA è costruita per effettuare l'erogazione di caffè espresso, per produrre acqua calda per la realizzazione di the, camomilla ed altre infusioni, per produrre vapore e per riscaldare bevande (latte, cioccolata, cappuccino, punch, ecc.).

Questa macchina è stata concepita solo ed esclusivamente per gli usi di cui sopra.

2 - TRASPORTO

2.1 Imballaggio

La macchina per caffè espresso MODA, preventivamente protetta con sagome di poliuretano espanso, viene imballata in scatola di cartone con palette.



Avvertenze:

- Dopo aver tolto la macchina dall'imballo, assicurarsi della perfetta integrità della stessa ed assicurarsi della completezza delle dotazioni.
- Gli imballi non devono essere lasciati alla portata di bambini e devono essere smaltiti presso le apposite discariche.
- Qualora si riscontrassero danni alla macchina o mancanze nella dotazione, non utilizzare la macchina ed avvisare immediatamente il distributore di zona.

2.2 Movimentazione della macchina

La macchina per caffè espresso può essere movimentata tramite transpallet o carrello elevatore.

2.3 Immagazzinamento

La macchina correttamente imballata deve essere immagazzinata in ambienti asciutti con temperatura compresa tra +5 e +30 °C ed umidità relativa non superiore al 70%.

È ammessa una sovrapposizione massima di quattro scatole.



3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.1 Descrizione del ciclo di funzionamento

L'acqua proveniente dalla rete idrica, tramite una motopompa regolata ad una pressione compresa fra 9 e 10 bar (0,9 - 1 MPa), passa attraverso una valvola di sovrappressione regolata a 12 bar (1,2 MPa) permettendo il carico della caldaia e dello scambiatore. L'acqua della caldaia, riscaldata da una resistenza, riscalda a sua volta l'acqua nello scambiatore, dal quale, per mezzo di un pescante viene inviata al gruppo e tramite una valvola comandata elettricamente ne permette il passaggio per l'infusione del caffè.

3.2 Descrizione dei comandi (Fig. 01- Fig. 08)

- 1 Rubinetto vapore
- 2 Rubinetto acqua calda
- 3 Pulsanti erogazione caffè (versione 4 tasti: vapore oppure acqua calda)
- 4 Lancia vapore
- 5 Indicatore attivazione riscaldamento caldaia
- 6 Tappo scarico caldaia

- 7 Portafiltro
- 8 Display Touch screen TFT
- 9 Interruttore accensione macchina
- 10 Manometro pressione pompa e caldaia
- 11 Filtro cieco
- 12 Filtro 1 tazza
- 13 Filtro 2 tazze
- 14 Indicatore livello acqua caldaia

3.2.1 Descrizione pannelli comando (Fig. 06)

- A . Tasto preselezione caffè
- B. Tasto preselezione doppio caffè
- C. Tasto erogazione continua-programmazione
- D. Tasto the - vapore

3.3 Dati tecnici (Fig. 02)

La macchina per caffè espresso MODA PM-DE – DE+D viene costruita nelle versioni da 1 a 3 gruppi. Nel presente libretto è illustrata la versione a 2 gruppi; tuttavia le istruzioni per l'uso e la disposizione comandi valgono anche per le restanti versioni. Il livello di pressione sonora ponderato A della macchina è inferiore a 70dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 Gruppo	1 Gruppo	1 Gruppo
Alimentazione	V-/Hz	230	230	230
Resistenza	W	2025	2025	2025
Potenza nominale	W	2300	2300	2300
Larghezza "A"	mm	570	570	960
Profondità "B"	mm	550	550	550
Altezza "C"	mm	515	515	515
Peso netto	Kg	45	45	45
Peso lordo (pallets)	Kg	54	54	54
Raccordo carico	G 3/8"			
Raccordo scarico				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 Gruppi	2 Gruppi	2 Gruppi
Alimentazione	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistenza	W	5020	5020	5020
Potenza nominale	W	5500	5500	5500
Larghezza "A"	mm	750	750	750
Profondità "B"	mm	550	550	550
Altezza "C"	mm	515	515	515
Peso netto	Kg	59	59	59
Peso lordo (pallets)	Kg	70	70	70
Raccordo carico	G 3/8"			
Raccordo scarico				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 Gruppi	3 Gruppi	3 Gruppi
Alimentazione	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistenza	W	5020	5020	5020
Potenza nominale	W	5600	5600	5600
Larghezza "A"	mm	960	960	960
Profondità "B"	mm	550	550	550
Altezza "C"	mm	515	515	515
Peso netto	Kg	74	74	74
Peso lordo (pallets)	Kg	86	86	86
Raccordo carico	G 3/8"			
Raccordo scarico				

4 - INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

4.1 Avvertenze

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed in ottemperanza alle Leggi vigenti.

La macchina deve essere posizionata ed installata in un luogo dove l'uso e la manutenzione siano effettuati esclusivamente da personale qualificato. È possibile utilizzare la macchina nei luoghi adibiti ad aree di cucina in negozi, uffici ed altri ambienti di lavoro; agriturismi; da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti di tipo bed and breakfast; ecc.

4.2 Predisposizione dell'impianto per l'installazione

Predisporre l'appoggio della macchina su un piano orizzontale ben livellato, asciutto, liscio, robusto, stabile posizionato ad un'altezza tale per cui il piano scaldato si trovi oltre 150 cm dal suolo. Non usare getti d'acqua, ne installare in luoghi dove vengono usati getti d'acqua.

Per garantire il normale esercizio, l'apparecchio deve essere installato in luoghi dove la temperatura sia compresa tra i +5°C e i +32°C e l'umidità non superi il 70%.

Nel caso in cui la macchina sia esposta a temperature inferiori a + 0°C agire nel seguente modo:

- assicurarsi che la macchina abbia trascorso 24 ore in un luogo dove la temperatura sia superiore a + 15°C prima di effettuare l'accensione.

La macchina è alimentata elettricamente e necessita per il suo funzionamento di:

- allacciamento alla rete elettrica.
- allacciamento alla rete idrica.
- allacciamento al circuito di scarico.

4.2.1 Allacciamento alla rete elettrica



Avvertenze:

- l'allacciamento alla rete elettrica deve essere fatto da personale qualificato.
- l'impianto deve essere realizzato in conformità alle Leggi vigenti e dotato di messa a terra.

La macchina viene fornita di cordone di alimentazione sprovvisto di spina; nel collegamento permanente alla rete, tra l'apparecchio e la rete, interporre un interruttore onnipolare di protezione con apertura minima tra i contatti della categoria di sovratensione III, dimensionato al carico e rispondente alle norme in vigore.

4.2.2 Allacciamento alla rete idrica (Fig. 03)

Assicurarsi che la linea di alimentazione idrica sia collegata ad una rete di acqua potabile con pressione di esercizio compresa tra 0 e 6 bar (0 - 0,6 MPa).

Nel caso in cui la rete idrica abbia pressioni superiori a 6 bar (0,6 MPa), predisporre un riduttore di pressione.

Predisporre un rubinetto di intercettazione acqua a monte dell'attacco macchina.

Il tubo di carico acqua (Fig. 03; pos. 1) viene fornito con filettatura G 3/8".



Avvertenza:

Non aprire per nessun motivo il tappo filettato ed il rubinetto scarico caldaia; pericolo di scottature. Utilizzare esclusivamente il tubo di carico nuovo fornito

in dotazione



4.2.3 Allacciamento allo scarico (Fig.03)

Collegare il tubo di scarico in gomma (Fig. 03; pos. 2) in dotazione, al raccordo da G 3/4" e ad uno scarico a sifone aperto o ispezionabile preventivamente predisposto.

4.3 Istruzioni relative all'addolcitore (Fig. 04)

Predisporre l'allacciamento della macchina come specificato in Figura 4.

Per l'uso e la manutenzione fare riferimento alle istruzioni relative all'addolcitore

A - Collegare al raccordo di carico dell'acqua

B - Collegare alla rete di acqua potabile

4.4 Collegamento equipotenziale (Fig. 05)

Questo collegamento, previsto da alcune norme, ha la funzione di evitare le differenze di potenziale elettrico tra le masse delle apparecchiature installate nello stesso locale. Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per un collegamento di un conduttore esterno, con capocorda ad occhiello da inserire tra i due dadi, avente sezione nominale in conformità con le norme vigenti.

5 - USO DELLA MACCHINA

5.1 Accensione della macchina e carico acqua in caldaia

Aprire il rubinetto d'intercettazione acqua.

Portare la leva del sezionatore onnipolare, della rete elettrica, sulla posizione di marcia (ON).

Premendo l'interruttore (Fig. 01; pos. 9) in posizione "ON" (spia  accesa) si attiva il carico dell'acqua in caldaia; dopo 120 secondi di carico la macchina va in allarme i LED sulla pulsantiera si illuminano ad intermittenza e si interromperà il carico d'acqua in caldaia; riportare l'interruttore in posizione "OFF" (spia  spenta).

5.2 Riscaldamento

Raggiunto il livello minimo si attiverà la resistenza della caldaia e dei gruppi erogatori.

Attendere che il manometro a display indichi una pressione di 1,2 bar (0,12 MPa) prima di utilizzare la macchina.

Per assicurarsi che la macchina abbia raggiunto il corretto bilanciamento termico tra pressione e temperatura, aprire il rubinetto vapore (Fig.01; pos. 1) e scaricare 2 o 3 volte il vapore nella bacinella di scarico.

5.3 Preparazione del caffè



Avvertenze:

- Non togliere il portafiltro quando l'apparecchio è in funzione: pericolo di ustioni.
 - Non toccare direttamente la parte metallica del portafiltro e del gruppo: pericolo di ustioni.
 - Le dosi standard per i filtri sono di 10 grammi per una dose e 20 grammi per due dosi.
- 1) Togliere il portafiltro dal gruppo erogatore.
 - 2) Caricare il portafiltro con caffè macinato, pressare il caffè facendo attenzione a non sporcare il bordo del portafiltro.
 - 3) Avviare un'erogazione senza portafiltro per circa 2/3 secondi max (GROUP FLUSH).
 - 4) Riagganciare il portafiltro nella sua sede.
 - 5) Agire sul comando di erogazione del caffè premendo uno dei pulsanti



(Fig. 06) in funzione della dose da erogare.

Per variare la programmazione delle dosi seguire le istruzioni riportate al paragrafo 5.9 del presente libretto.

La macchina è predisposta anche per l'erogazione continua:

- 1) avviare l'erogazione premendo il tasto di erogazione continua



- 2) arrestare l'erogazione al raggiungimento della quantità desiderata premendo nuovamente il tasto di erogazione continua.



Avvertenza:

La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza automatico che arresta l'erogazione continua dopo il terzo litro consecutivo.



5.4 Erogazione vapore

- 1) Per evitare risucchi di liquido in caldaia, scaricare il vapore agendo sulla manopola del rubinetto (Fig. 01; pos. 1).
- 2) Inserire la lancia del vapore (Fig. 01; pos. 4) nel contenitore del liquido da riscaldare.
- 3) Ruotare la manopola rubinetto vapore (Fig. 01 pos. 1). La quantità di vapore erogato è proporzionale all'apertura del rubinetto; maggiore è l'apertura del rubinetto, maggiore sarà la quantità di vapore erogato.
- 4) Terminata l'erogazione del vapore chiudere il rubinetto, togliere il contenitore del liquido e pulire immediatamente con un panno umido la lancia del vapore dai residui del liquido riscaldato.
- 5) Scaricare il vapore (circa 2/3 secondi) agendo sulla manopola del rubinetto (Fig.01; pos. 1) per eseguire la pulizia interna del tubo.

Per Moda DE+D+M: Se l'attrezzatura prevede 4 tasti: premere sul pulsante vapore




Avvertenza:

Non toccare direttamente la lancia del vapore perché calda.

5.5 Prelievo acqua calda

- 1) Posizionare il contenitore per l'acqua sotto l'erogatore (Fig. 01; pos. 5).
- 2) Per Moda De+D+M premere il pulsante invece per Moda PM- DE- DE+D agire sulla manopola acqua calda (FIG1 POS.11)



per prelevare la quantità richiesta.

Dove è previsto l'uso del miscelatore è possibile variare la temperatura dell'acqua agendo sulla vite di regolazione (chiusa acqua calda MAX - aperta miscelata) (Fig. 11).

Vite chiusa corrisponde alla massima temperatura di acqua calda mentre aprendo la vite si ottiene acqua miscelata alla temperatura desiderata.



Avvertenza: Non toccare direttamente l'erogatore perché caldo.

5.6 Spegnimento macchina

- 1) Chiudere il rubinetto di intercettazione acqua.
- 2) Premere l'interruttore (Fig. 01; pos. 9) in pos. "OFF" (spia  spenta).
- 3) Portare l'interruttore del sezionatore onnipolare, della rete elettrica, in posizione di riposo "0".
- 4) Scaricare la pressione dal rubinetto vapore.


5.7 Interfaccia Display

La Moda DE+D e Moda DE+D+M è equipaggiata con un display TFT touch screen da 3,5" mediante il quale è possibile interfacciarsi con la macchina e agire su alcune impostazioni.

All'accensione della macchina è presente uno splash screen che riporta le versioni software dei componenti elettronici.

Dopo pochi secondi viene visualizzata automaticamente la schermata home.

5.7.1 Schermata Home



5.7.2 Impostazioni gruppo

Toccando sulla indicazione stato gruppo: G1-G2-G3 (paragrafo 5.7.1) si accede alla schermata di impostazioni gruppo.




In questa schermata è possibile impostare la temperatura del corpo gruppo agendo sulla freccia su e giù (+85°C a +110°C).

Ripetere quest'ultima operazione per tutti i gruppi della macchina.

Da questa schermata è possibile anche:

- Accendere o spegnere il riscaldamento del gruppo toccando l'icona "group"
- Disattivare o riattivare il timer di erogazione toccando l'icona "crono"
- Accedere alla schermata dei contatori erogazioni toccando sull'icona "counters"

5.7.3 Impostazioni caldaia vapore



Toccando sul tasto ON si attiva il riscaldamento della caldaia. Se si tocca sul tasto OFF la resistenza della caldaia si ferma.

Toccando sulla freccia su, si incrementa la temperatura della caldaia. Viceversa se si tocca sulla freccia giù si diminuisce la temperatura della caldaia.

La temperatura della caldaia è regolabile in un range tra +110 a 130°C.

5.7.4 Impostazioni lingua

Premendo il tasto lingue è possibile scegliere fra uno dei linguaggi disponibili.

5.8 Impostazioni macchina

Dal menù a tendina, accessibile alla schermata home è possibile:

- Scegliere l'unità di misura della temperatura toccando l'indicazione della scala desiderata (Celsius o Fahrenheit)
 - Abilitare o disabilitare la modifica delle dosi
 - Impostare data e ora
 - Abilitare le impostazioni di accensione e spegnimento della macchina.
 - Impostare la lingua desiderata.
 - Impostare i contatori per gli avvisi di manutenzione e sostituzione filtro acqua (vedi paragrafo 6.4)
 - Rilevare la versione software utilizzata
 - Impostare l'orario per il lavaggio macchina.
- Per spostarsi nelle due videate del menù impostazioni utilizzare le freccette posizionate in basso.

5.8.1 Preinfusione



Accedendo alle impostazioni di preinfusione è possibile impostare il tempo di accensione e di spegnimento della EV gruppo per ogni singola dose, realizzando così la preinfusione nella maniera desiderata.

Per attivare la preinfusione selezionate il tasto

ON e impostare il tempo desiderato. Per disa-

abilitare la preinfusione selezionate il tasto OFF ed impostare il tempo desiderato. Agendo in entrambi i casi sulle due frecce laterali.



5.9 Programmazione dosi

Per regolare le dosi nelle macchine MODA DE+D e DE + D + M, agire come segue:
premere sul tasto erogazione continua/programma-

zione/Stop:  tenerlo premuto sino a quando il led corrispondente comincia ad accendersi ad intermittenza segnalando (la macchina non deve erogare acqua) l'avvio della funzione di programmazione che ha una durata di 4 secondi se non viene premuto un tasto da programmare.

Per regolare le dosi premere sul tasto:



Questo tasto è posizionato nelle Moda DE+D come segue: (primo da destra)



Mentre per la versione Moda DE+D+DM (secondo da destra)



per cominciare la programmazione che verrà memorizzata quando si selezionerà di nuovo il tasto per arrestare l'erogazione.

Ripetere tale operazione per tutti i tasti al fine di programmare le dosi desiderate.

Programmando il primo gruppo di sinistra la programmazione si trasmette automaticamente agli altri gruppi. Per effettuare programmazioni diverse tra un gruppo e l'altro programmarli singolarmente (da SX a DX).

5.10 Accensione luci (opzionale)

La macchina per caffè espresso MODA è dotata di un dispositivo di illuminazione frontale e posteriore. Per attivare l'illuminazione, premere l'interruttore (Fig. 01; pos. 2) posto sotto il basamento.

5.11 Erogazione caffè in bricco (Fig. 09)

È possibile erogare il caffè direttamente in un bricco o in una tazza alta.

Per effettuare questa operazione, rimuovere la range che va da +110°C a +130°C semplicemente agendo sulle frecce su e giù.

5.12 Lavaggio gruppi

Mantenendo premuto il tasto  premere:

Lavaggio normale

- per MODA DE+D:   
↑

- per MODA DE+D+M:    
↑

si attiverà il programma lavaggio gruppi (5 erogazioni consecutive di circa 10 secondi l'una).

Lavaggio intenso

- per MODA DE+D:   
↑

- per MODA DE+D+M:    
↑

si attiverà il programma lavaggio gruppi (10 erogazioni consecutive di circa 10 secondi l'una).

Da attivare solo dopo aver inserito il portafiltro con il filtro cieco in dotazione. Per interrompere il programma premere un tasto qualsiasi.

Questo programma deve essere utilizzato per pulire il circuito idraulico del gruppo, come descritto nel capitolo 6.3 nelle pulizie giornaliere.

5.13 Manometro (Fig. 10)

La macchina è dotata di manometro analogico a doppia scala attraverso il quale è possibile controllare la pressione esercitata dalla pompa durante l'erogazione. A pompa ferma il manometro indica la pressione di rete. Infine il manometro indica la pressione in caldaia.



6 - MANUTENZIONE

Per consentire il corretto funzionamento della macchina, attenersi alle istruzioni di manutenzione di seguito riportate.

6.1 Norme di sicurezza

Non sottoporre la macchina ai getti d'acqua. Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. In caso di malfunzionamento della macchina, evitare qualunque tentativo di riparazione autonoma ed interpellare immediatamente il servizio di assistenza tecnica.

In caso di danneggiamento al cavo di alimentazione elettrica, evitare assolutamente di sostituirlo in modo autonomo, eseguire le operazioni di Messa in sicurezza della macchina ed contattare il servizio di assistenza tecnica.

Messa in sicurezza della macchina:

per operazioni di manutenzione e/o malfunzionamenti e pulizia: portare la leva del sezionatore onnipolare dalla rete, della rete elettrica, in posizione di riposo "0" e/o staccare la spina di collegamento alla rete elettrica; chiudere il rubinetto di intercettazione dell'acqua primaria e se presente chiudere il rubinetto di intercettazione dell'impianto a gas. Effettuare la pulizia/manutenzione a macchina fredda, indossando guanti protettivi per le mani.

Condizione per gestire al meglio l'apparecchio:

- La temperatura ambiente deve essere compresa tra +5 °C e +32 °C. Nel caso in cui la macchina sia stata esposta a temperature inferiori a 0 °C agire nel seguente modo:
Assicurarsi che la macchina abbia trascorso 24 ore in un luogo dove la temperatura sia superiore a +15 °C prima di effettuare l'accensione.
- La pressione dell'acqua primaria deve essere compresa tra 0 e 6 bar (0 - 0,6 MPa). La pressione è anche visibile dal manometro pompa (Fig. 10) avente la scala 0-15 bar (0 - 1,5 MPa).

6.2 Pulizia della macchina



Avvertenze:

Per una migliore qualità del prodotto e in accordo con le normative vigenti, all'avvio quotidiano della macchina, effettuare il ricambio dell'acqua contenuta in caldaia e nei circuiti.

Questi consigli sono indicativi, la variazione dei periodi di manutenzione e pulizia dipende dall'uso della macchina.

Dopo ogni utilizzo

- 1) Pulire la lancia vapore.
- 2) Pulire il portafiltro e i filtri.

Quotidianamente

- 1) Pulire la griglia poggiatezze e la bacinella di scarico.
- 2) Pulire la carrozzeria.
- 3) Pulire la guarnizione del gruppo con la spazzola fornita in dotazione (Fig. 07).
- 4) Effettuare il lavaggio automatico.
- 5) Immergere i portafiltri e i filtri in acqua bollente per qualche minuto per favorire lo scioglimento dei grassi del caffè, usare un panno o una spugna per rimuoverlo.



Per il lavaggio e la pulizia non utilizzare solventi, detersivi o spugne abrasive ma solamente prodotti specifici per macchine da caffè. Lavare la carrozzeria utilizzando un panno imbevuto con acqua e/o detersivi neutri avendo cura di asciugare bene le superfici prima di riconnettere la macchina alla linea elettrica. Per il lavaggio della griglia poggiatezze e della vaschetta di scarico usare acqua.

6.3 Pulizia circuito idraulico

Terminata l'installazione idraulica/elettrica, eseguire un ciclo completo di risciacquo seguendo le operazioni riportate ai punti A e/o B.



Avvertenze:

Per l'uso dei comandi della macchina (rubinetti, gruppo erogazione, interruttori, ecc.) fare riferimento ai relativi paragrafi contenuti nel presente libretto. L'introduzione nel serbatoio di prodotti chimici, decalcificanti, aceto e/o anche solo acido citrico, pur se diluiti, compromette la durata dei componenti della macchina. Qualsiasi prodotto si usi che non sia acqua fresca fa automaticamente decadere qualunque garanzia.

Utilizzare acqua potabile durezza ideale in gradi francesi circa 6°F; non utilizzare mai acqua calda.



A - Alla prima accensione o dopo un prolungato periodo di inutilizzo della macchina (circa 7 giorni)

- 1) Accensione macchina, carico acqua in caldaia e riscaldamento come descritto nei paragrafi 5.1 e 5.2 presenti nel libretto istruzioni della macchina.
- 2) Attendere 12 ore.
- 3) Eseguire un'erogazione di almeno 30 secondi con il portafiltro agganciato ma privo di caffè per permettere il ricambio dell'acqua nello scambiatore.
- 4) Spegner la macchina e scaricare completamente l'acqua in caldaia azionando il rubinetto acqua e quello vapore in un contenitore resistente al calore con capacità di almeno 1 litro.

B - Dopo una sosta di almeno 4 ore

- 1) Erogare acqua dal rispettivo rubinetto per 5 secondi.
- 2) Eseguire un'erogazione con il portafiltro agganciato ma privo di caffè per almeno 15 secondi.

6.4 Manutenzione e cambio filtro

La macchina per caffè espresso MODA permette di impostare un promemoria automatico che avvisa quando è il momento di effettuare la manutenzione ordinaria della macchina e/o la sostituzione o rigenerazione del filtro acqua (non venduto con la macchina).

Per impostare questi contatori è necessario:

- 1) Aprire il menu a tendina
- 2) Accedere alle impostazioni
- 3) Scorrere con le frecce laterali fino a raggiungere "maintenance" o "water Filters"
- 4) Toccare la relativa icona
- 5) Impostare il numero di erogazioni o di litri voluto affinché l'avviso compaia



Avvertenza:

Per disabilitare i promemoria è necessario impostarli a valore zero.



6.5 Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore a verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



7 - TROUBLE SHOOTING

Problema	Diagnostica/Soluzione	Consigli
Mancata erogazione del vapore dall'apposito tubetto	L'ugello del tubo vapore è tappato; stapparlo con l'aiuto di uno spillo. Questo problema è legato all'inserimento del beccuccio nel latte.	Pulire il beccuccio vapore dopo ogni utilizzo.
Perdite dal portafiltro	Cause possibili: 1 -La guarnizione sottocoppa è usurata o incrostante. 2 -Il portafiltro è posizionato malamente sul gruppo.	Pulire con lo spazzolino fornito in dotazione. Qualora il problema dovesse ripresentarsi è necessario chiamare un tecnico specializzato
Difficoltà nel posizionamento del portafiltro sull'anello agganciatore	Il problema può essere causato dall'eccessiva dose di caffè presente nel portafiltro.	Diminuire la quantità del caffè nel portafiltro.
Posizionamento anormale del portafiltro una volta posto sul gruppo	Il manico del portafiltro una volta serrato sul gruppo risulta più spostato a destra del solito. La guarnizione sottocoppa è usurata.	Chiamare un tecnico specializzato per la sostituzione della guarnizione sottocoppa.
Il flusso del caffè è scarso	Il caffè viene erogato goccia a goccia, il tempo di erogazione è troppo lungo e la qualità dello stesso non è buona, presenta una crema scura. Cause possibili: 1 -La macinatura del caffè è troppo fine. 2 -Il caffè posto nel portafiltro è troppo pressato. 3 -La dose posta nel portafiltro è eccessiva. 4 -La doccetta del gruppo è otturata. 5 -Il filtro nel portafiltro è otturato. 6 -La pressione erogata dalla pompa è bassa (< 9 bar - 0,9 MPa), o non è funzionante.	Nei casi 1-2-3, il problema può essere risolto con la corretta regolazione della macinatura e/o dosatura. Nei casi 4-6 è necessario l'intervento di un tecnico. Nel 5° caso pulire il filtro o sostituirlo.



Problema	Diagnostica/Soluzione	Consigli
Il flusso del caffè è troppo abbondante	Il caffè viene erogato troppo velocemente e la crema risulta di colore più chiaro del normale. Cause possibili: 1 -La macinatura del caffè è troppo grossa. 2 -Il caffè posto nel portafiltro è poco pressato. 3 -La dose di caffè nel portafiltro è scarsa. 4 -La pressione erogata dalla pompa è troppo elevata (>10bar - 1 MPa).	Nei casi 1-2-3, si può intervenire sulla macinatura e/o dosatura del caffè. Nel caso 4 è necessario l'intervento di un tecnico.
Il caffè erogato è troppo freddo	Cause possibili: 1 -Le tazze sono fredde. 2 -I portafiltri sono freddi. 3 -La macinatura del caffè è troppo fine. 4 -Il circuito idrico della macchina è sporco (calcare). 5 -La pressione della caldaia è inferiore a 0,8 bar (0,08 MPa). 6 -Il gruppo è freddo.	Nel caso 1 usare scaldataglie. Nel caso 2 tenere montato il portafiltro sul gruppo. Nel caso 3 modificare la macinatura del caffè. Nei casi 4-5-6 chiamare un tecnico specializzato.
Il caffè erogato è tiepido	Il caffè erogato è tiepido anche se la pressione rilevata è normale tra 1 e 1,2 bar (0,1 - 0,12 MPa). In questo caso la rilevazione della pressione è fittizia.	Chiamare un tecnico specializzato per controllare la valvola di sfiato. Comunque nel frattempo, per poter utilizzare la macchina, aprire il rubinetto del vapore (Fig. 01; pos. 1), la pressione della caldaia scenderà a zero, ciò causerà l'innesto della resistenza e l'aumento della temperatura. Effettuare quest'operazione quotidianamente all'accensione della macchina.
Il caffè erogato è troppo caldo	Cause possibili: 1 -La pressione della caldaia è superiore a 1,3 bar (0,13 MPa). 2 -La macchina è coperta da qualcosa che ne impedisce il raffreddamento. 3 -La macchina è stata installata in una posizione che non permette la circolazione d'aria.	Nel caso 1 chiamare un tecnico specializzato. Nei casi 2-3 ripristinare le condizioni di raffreddamento della macchina.



Problema	Diagnostica/Soluzione	Consigli
L'interruttore di erogazione caffè una volta selezionato, lampeggia	La dose di caffè programmata non viene rispettata, ma l'erogazione è continua.	Chiamare un tecnico specializzato.
Tutte le spie della pulsantiera lampeggiano, la macchina da caffè è completamente bloccata	1 -Controllare se la rete idrica funziona e se il rubinetto dell'allacciamento alla rete è aperto. 2 -L'anomalia si verifica per la mancanza di acqua in caldaia	Per il punto 1 effettuare le verifiche. Per il punto 2 richiedere l'intervento di un tecnico.
Il caffè non viene erogato	Il caffè non viene erogato ed il pulsante corrispondente alla dose selezionata lampeggia.	Selezionate il pulsante d'erogazione caffè, senza portafiltro, e controllare che il flusso d'acqua sia continuo. Se il flusso è continuo il problema è: a) nella macinatura del caffè, troppo fine; b) nel portafiltro otturato. In questo caso immergere lo stesso in acqua calda con le apposite pastiglie detergenti. In ogni altro caso contattare un tecnico specializzato.
Deposito di caffè sul fondo della tazza	Cause possibili: 1 -Macinatura del caffè troppo fine. 2 -Il portafiltro è sporco internamente o il filtro è danneggiato. 3 -Le macine del macinino sono usurate. 4 - Pressione della pompa elevata (> 10bar - 1 MPa).	Il caso 1 potrà risolversi con una corretta regolazione del macinino. Per il caso 2 pulire il portafiltro o sostituire il filtro. Nei casi 3-4 è necessario l'intervento di un tecnico.

Il presente Manuale di Istruzioni, è una pubblicazione originale emessa dalla G. BEZZERA S.R.L., è possibile richiedere una copia autorizzata del presente manuale collegandosi al sito WEB: **www.bezzera.com** nella sezione contatti.



INDEX

1 - WARNINGS

1.1 General warnings	33
1.2 Intended use	34

2 - TRANSPORT

2.1 Packaging	34
2.2 Handling the machine	34
2.3 Storage	34

3 - DESCRIPTION OF MACHINE

3.1 Description of operating cycle	35
3.2 Description of controls (Fig. 01- Fig. 08)	35
3.2.1 Description of control panels (Fig. 06)	35
3.3 Technical data (Fig. 02)	35

4 - MACHINE INSTALLATION

4.1 Warnings	36
4.2 Preparation of system for installation	36
4.2.1 Connection to mains electricity	36
4.2.2 Connection to mains water (Fig. 03)	36
4.2.3 Connection to the drain (Fig. 03)	37
4.3 Instructions for water softener (Fig. 04)	37
4.4 Equipotential connection (Fig. 05)	37

5 - USE OF MACHINE

5.1 Starting the machine and filling the boiler with water	37
5.2 Heating	37
5.3 Preparation of coffee	37
5.4 Steam supply	38
5.5 Extracting hot water	38
5.6 Turning off the machine	38
5.7 Display Interface	38
5.7.1 Home Screen	38
5.7.2 Group settings	38
5.7.3 Steam boiler settings	39
5.7.4 Language settings	39
5.8 Machine settings	39
5.8.1 Pre-infusion	39
5.9 Programming of doses	40
5.10 Light power-on (optional)	40
5.11 Coffee pot dispensing (Fig. 09)	40
5.12 Group washing	40
5.13 Pressure gauge (Fig. 10)	40

6 - MAINTENANCE

6.1 Safety rules	41
6.2 Cleaning the machine	41
6.3 Hydraulic circuit cleaning	41
6.4 Maintenance and filter change	42
6.5 Correct disposal of the product	42

7 - TROUBLESHOOTING

Problem/ Troubleshooting/Solution / Advice	43
--	----



1 - WARNINGS

1.1 General warnings



- The electric and water systems must be set up by the user, according to the indications in chapter 4 of this “Machine installation” booklet.
- The installer cannot, under any circumstances, modify the existing system set up by the user.
- The instructions booklet represents an integral part of the machine and must be read carefully by the user before using the machine.
- Store the booklet for future consultation.
- The machine is delivered without water inside the boiler to avoid possible damage caused by sub-zero temperatures.
- Make sure the electric system is earthed.
- Do not touch the machine with damp and/or wet hands and feet.
- Do not use the machine bare foot.
- Do not connect the power cable to makeshift extension cords and similar.
- Do not disconnect the machine from the power source by pulling on the power cord.
- Do not use the machine if the power cable is rolled up.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they are under the supervision of a person who is responsible for their safety or they have been instructed in how to use the appliance.
- Keep the appliance and the cable out of the reach of children under eight years old.
- This appliance should not be used by children under eight years old.
- This appliance may be used by children over eight years old.



- **Children must not play with the appliance.**
- **Cleaning and maintenance should not be done by children without supervision.**
- **To avoid water getting inside the machine, place the cups on the cup warmer with the hollow part facing upwards.**
- **The machine is not intended for outdoor use.**
- **The machine is intended for professional use only.**

1.2 Intended use

The MODA espresso coffee machine is built to make espresso coffee, to produce hot water to make tea, chamomile and other infusions, to produce steam and heat up beverages (milk, hot chocolate, cappuccino, punch, etc.). This machine was conceived exclusively for the aforesaid uses.

2 - TRANSPORT

2.1 Packaging

The MODA espresso coffee machine, protected with polyurethane foam mouldings, is packaged in a cardboard box with a pallet.



Warnings:

- After removing the machine from the packaging, check that it is intact and that all parts have been supplied.
- The packaging must not be left within reach of children and must be disposed of at appropriate disposal sites.
- If any damage to the machine is detected or if any parts are missing, do not use the machine and immediately notify the local distributor.

2.2 Handling the machine

The espresso coffee machine can be handled with a pallet truck or a forklift.

2.3 Storage

The machine in its proper packaging must be stored in a dry place at a temperature between +5 and +30°C and relative humidity not higher than 70%.

Do not stack more than four boxes on top of each other.



3 - DESCRIPTION OF MACHINE

3.1 Description of operating cycle

The water arriving from the mains through a motor pump, adjusted to a pressure between 9 and 10 bar (0.9 - 1 MPa), passes through a pressure relief valve, adjusted to 12 bar (1.2 MPa), allowing both the boiler and the heat exchanger to be filled. The water in the boiler, heated by a heating element, in turn heats the water in the heat exchanger, which, thanks to a drip riser, is sent to the group in order to brew the coffee by means of an electronically controlled valve.

3.2 Description of controls (Fig. 01- Fig. 08)

- 1 Steam valve
- 2 Hot water valve
- 3 Coffee dispensing button (4-key version: steam or hot water)
- 4 Steam wand
- 5 Boiler heating activation indicator
- 6 Boiler drain plug
- 7 Filter holder

- 8 TFT touch screen display
- 9 Machine power switch
- 10 Pump and boiler pressure gauge
- 11 Blind filter
- 12 1-cup filter
- 13 2-cup filter
- 14 Boiler water level indicator

3.2.1 Description of control panels (Fig. 06)

- A. Coffee pre-selection key
- B. Double coffee pre-selection key
- C. Continuous dispensing-programming key
- D. Tea - steam key

3.3 Technical data (Fig. 02)

The MODA PM-DE – DE+D espresso coffee machine is built in versions with 1 to 3 groups. The 2-group version is described in this booklet; however, the instructions for use and the layout of the controls are the same for the other versions. The A-weighted sound pressure level of the coffee machine is less than 70dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 Group	1 Group	1 Group
Power supply	V-/Hz	230	230	230
Heating element	W	2025	2025	2025
Nominal power	W	2300	2300	2300
Width "A"	mm	570	570	960
Depth "B"	mm	550	550	550
Height "C"	mm	515	515	515
Net weight	Kg	45	45	45
Gross weight (pallets)	Kg	54	54	54
Water input connector	G 3/8"			
Drain connector				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 Groups	2 Groups	2 Groups
Power supply	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Heating element	W	5020	5020	5020
Nominal power	W	5500	5500	5500
Width "A"	mm	750	750	750
Depth "B"	mm	550	550	550
Height "C"	mm	515	515	515
Net weight	Kg	59	59	59
Gross weight (pallets)	Kg	70	70	70
Water input connector	G 3/8"			
Drain connector				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 Groups	3 Groups	3 Groups
Power supply	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Heating element	W	5020	5020	5020
Nominal power	W	5600	5600	5600
Width "A"	mm	960	960	960
Depth "B"	mm	550	550	550
Height "C"	mm	515	515	515
Net weight	Kg	74	74	74
Gross weight (pallets)	Kg	86	86	86
Water input connector	G 3/8"			
Drain connector				

4 - MACHINE INSTALLATION

4.1 Warnings

Installation must be carried out by qualified personnel, according to the instructions supplied by the manufacturer and in compliance with current laws.

The machine must be positioned and installed in a place where use and maintenance are performed exclusively by qualified personnel. The machine can be used in places set up for staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; holiday farm houses; by clients in hotels, motels and other types of accommodation; bed and breakfast settings; etc.

4.2 Preparation of system for installation

Place the machine on a flat, horizontal, even, dry, smooth, sturdy, stable surface positioned at such a height that the cup warming surface is over 150 cm from the ground. Do not use water jets or install in places where water jets are used.

To ensure normal operation, the appliance must be installed in places where the temperature is between +5°C and +32°C and the humidity does not exceed 70%.

If the machine is exposed to temperatures below + 0°C, proceed as follows:

- ensure that the machine has spent 24 hours in a location where the temperature is above +15°C before switching it on.

The machine is electrically powered and requires the following for its operation:

- connection to mains electricity.
- connection to mains water.
- connection to drainage circuit.

4.2.1 Connection to mains electricity



Warnings:

- The connection to the mains must be made by qualified personnel.
- The wiring must be done in compliance with current laws and earthed.

The machine is supplied with a power cord without a plug; for a permanent electrical connection between the appliance and the mains electricity, fit a safety omnipolar switch with a minimum opening between the contacts of overvoltage category III, suitably sized for the load and in compliance with the current regulations in force.

4.2.2 Connection to mains water

(Fig. 03)

Make sure that the water supply line is connected to a drinking water network with operating pressure between 0 and 6 bar (0 - 0.6 MPa).

If the water network has pressures above 6 bar (0,6 MPa), install a pressure reducer.

Install a water shut-off valve upstream of the machine's connection.

The water inlet pipe (Fig. 03; pos. 1) has a G 3/8" thread.



Warning:

Do not open the screw-on cap and boiler exhaust valve: risk of scalding. Use only the new inlet pipe supplied.



4.2.3 Connection to the drain (Fig.03)

Connect the rubber discharge pipe provided (Fig. 03; pos. 2) to the G 3/4" connector and to a pre-installed open or serviceable drainage siphon.

4.3 Instructions for water softener

(Fig. 04)

Connect the machine as indicated in Figure 4. For use and maintenance, refer to the instructions for the water softener

A – Connect to the water inlet pipe

B – Connect to the mains drinking water

4.4 Equipotential connection (Fig. 05)

This bonding, required by some regulations, avoids electric potential differences between earthed devices installed in the same room. This appliance has a terminal located under the base to connect an external conductor, with a ring terminal to insert between two nuts with a nominal section in compliance with current legislation.

5 - USE OF MACHINE

5.1 Starting the machine and filling the boiler with water

Open the water shut-off valve.

Bring the lever of the omnipolar power switch to the "ON" position.

If you press the switch (Fig. 01; pos. 9) in the "ON" position (light  on) water filling in the boiler is activated; after 120 seconds of filling, the machine goes into alarm mode, the LEDs on the control panel light up intermittently and water filling in the boiler stops; set the switch to "OFF" (light  off).

5.2 Heating

When the minimum level is reached, the resistance of the boiler and of the supply groups will be activated.

Wait until the pressure gauge on the display indicates a pressure of 1.2 bar (0.12 MPa) before using the machine.

To make sure that the machine has reached the correct thermal balance between pressure and temperature, open the steam valve (Fig.01; pos. 1) and release the steam into the drip basin 2 or 3 times.

5.3 Preparation of coffee



Warnings:

- Do not remove the filter-holder when the device is on: risk of burns.
 - Do not directly touch the metal part of the filter-holder and group: risk of burns.
 - Standard doses for filters are 10 grams for one dose and 20 grams for two doses.
- 1) Remove the filter holder from the dispensing group.
 - 2) Load the filter-holder with ground coffee, press the coffee taking care not to get the edge of the filter-holder dirty.
 - 3) Start dispensing without the filter-holder for about 2/3 seconds max (GROUP FLUSH).
 - 4) Insert the filter-holder in the group head.
 - 5) Regulate the amount of coffee dispensed by pressing one of the keys



(Fig. 06) based on which dose is required. To change the dosing program, follow the instructions in section 5.9 of this handbook. The machine is also ready for continuous dispensing:

- 1) start dispensing by pressing the continuous dispensing key



- 2) Stop dispensing once the desired quantity has been reached, by pressing the continuous dispensing key again.



Warning:

The machine is fitted with an automatic safety device that stops continuous dispensing after the third consecutive litre.



5.4 Steam supply

- 1) To prevent the liquid from being sucked back into the boiler, release the steam by turning the knob (Fig. 01; pos. 1).
- 2) Place the steam wand (Fig. 01; pos. 4) into the container holding the liquid to heat.
- 3) Turn the steam knob (Fig. 01 pos. 1). The amount of steam dispensed depends on how far the tap is opened: the further the tap is opened, the greater the amount of steam dispensed.
- 4) Once you have finished dispensing the steam, close the tap, remove the container holding the liquid and immediately clean any residue from the steam wand with a wet cloth.
- 5) Release the steam (approximately 2/3 seconds) by turning the knob (Fig. 01; pos. 1) to clean the inside of the steam wand as well.

For Moda DE+D+M: If the machine has 4 keys: press the steam button




Warning:

Do not touch the steam wand directly because it is hot.

5.5 Extracting hot water

- 1) Place the container under the hot water wand (Fig. 01; pos. 5).
- 2) For Moda De+D+M press the button, whereas for Moda PM- DE- DE+D use the hot water knob (FIG1 POS.11)



to withdraw the required amount.

If using a mixer is included, the water temperature can be changed by turning the adjustment screw (hot water closed MAX - open mixed) (Fig. 11). Closed screw corresponds to the maximum hot water temperature while opening the screw produces water mixed at the desired temperature.



Warning: Do not touch the spout directly because it is hot.

5.6 Turning off the machine

- 1) Close the water supply tap.
- 2) Press the switch (Fig. 01; pos. 9) in pos. "OFF" (light  off).
- 3) Put the omnipolar power switch in idle position "0".
- 4) Release the pressure from the steam tap.


5.7 Display Interface

Moda DE+D and Moda DE+D+M are equipped with a 3.5" TFT touch screen display, using which it is possible to interface with the machine and make certain settings.

When the machine is turned on, there is a splash screen showing the software versions of the electronic components.

After a few seconds, the home screen is automatically displayed.

5.7.1 Home Screen



5.7.2 Group settings

Tapping on the group status indication: G1-G2-G3 (section 5.7.1) opens the group settings screen.




From this screen, it is possible to set the group body temperature using the up and down arrows (+85°C to +110°C).

Repeat this last step for all the machine groups.

From this screen it is also possible to:

- Switch the group heating on or off by touching the "group" icon
- Deactivate or reactivate the dispensing timer by touching the "chrono" icon
- Access the dispensing counters screen by tapping on the "counters" icon

5.7.3 Steam boiler settings



Tapping the ON key activates boiler heating. If the OFF key is tapped, the boiler heating element stops.

Tapping on the up arrow increases the boiler temperature. Vice versa, if the down key is tapped,

the boiler temperature decreases.

The boiler temperature can be adjusted within a range between +110 to 130°C.

5.7.4 Language settings

Tapping the languages key, it is possible to select one of the available languages.

5.8 Machine settings

From the drop-down menu on the home screen, it is possible to:

- Select the temperature unit of measure by tapping the desired scale indication (Celsius or Fahrenheit)
- Enable or disable dose modification
- Set the date and time
- Enable the machine on/off settings.
- Set the desired language.
- Set the counters for maintenance and water filter replacement alerts (see section 6.4)
- View the software version in use
- Set the machine washing time.

To switch between the two settings menu screens, use the arrows at the bottom.

5.8.1 Pre-infusion



By accessing the pre-infusion settings it is possible to set the on and off time of the EV group for each single dose, thus obtaining the pre-infusion in the desired manner.

To activate pre-infusion, select the **ON** key and set the desired time. To disable pre-infusion, select the **OFF** key and set the desired time. In both cases, use the two side arrows.



5.9 Programming of doses

To adjust the doses in the MODA DE+D and DE + D + M machines, proceed as follows:
press the continuous dispensing/programming/

Stop key:  hold it pressed until the relevant light starts flashing, signalling (the machine must not supply water) the beginning of the programming function which lasts 4 seconds if a key to program is not pressed.

To adjust the doses, press the key:



In the MODA DE+D, this key is positioned as follows: (first from the right)



Whereas for the MODA DE+D+DM version (second from the right)



to start programming, which will be memorised when the key is pressed again to stop dispensing. Repeat these procedures for all keys to programme the desired doses.

By programming the first group on the left, the settings will be automatically transmitted to the other groups. To set different programming between one group and the other, set them individually (from LEFT to RIGHT).

5.10 Light power-on (optional)

The MODA espresso coffee machine has a front and rear lighting device.

To turn the lights on, press the switch (Fig. 01; pos. 2) located under the base.

5.11 Coffee pot dispensing (Fig. 09)

Coffee can be dispensed directly into a pot or tall cup.

To perform this operation, remove the +110°C to +130°C range by simply using the up and down arrows.

5.12 Group washing

Holding the  key pressed:
press:

Normal washing

- for MODA DE+D:   
↑

- for MODA DE+D+M:    
↑

the group washing program is activated (5 consecutive shots, each one of approx. 10 seconds).

Intense washing

- for MODA DE+D:   
↑

- for MODA DE+D+M:    
↑

the group washing program is activated (10 consecutive shots, each one of approx. 10 seconds).

Activate only after fitting the portafilter with the blind filter provided. To stop the program, press any key.

This program must be used to clean the hydraulic circuit of the group, as described in chapter 6.3 in daily cleaning.

5.13 Pressure gauge (Fig. 10)

The machine is fitted with a double-scale analogue pressure gauge that can be used to check the pressure exerted by the pump during dispensing. With the pump stopped, the pressure gauge indicates the mains pressure. Lastly, the pressure gauge indicates the boiler pressure.



6 - MAINTENANCE

Follow the maintenance instructions indicated below to operate the machine correctly.

6.1 Safety rules

Do not clean the machine with jets of water. Do not immerse the machine in water when cleaning. If the machine malfunctions, do not attempt to repair it yourself and immediately contact technical support.

If the power cord is damaged, do not replace it yourself. Perform the safety measures below and contact the technical support.

Machine safety measures:

for any maintenance work and/or faults and cleaning operations: place the omnipolar mains switch in the idle "0" position and/or disconnect the mains plug. Close the mains water supply and, if present, close the mains gas supply. Do any cleaning/maintenance work when the machine is cold and wear protective gloves.

Conditions for best machine operation:

- The room temperature must be between +5°C and +32°C. If the machine has been exposed to sub-zero temperatures, follow the instructions given below:
Ensure that the machine has been in a place where the temperature is higher than +15°C for 24 hours before turning it on.
- The mains water pressure must be between 0 and 6 bar (0 - 0.6 MPa). The pressure is also indicated on the pump pressure gauge (Fig. 10) with the scale 0-15 bar (0 - 1.5 MPa).

6.2 Cleaning the machine



Warnings:

For the best results and in compliance with current regulations, change the water in the boiler and pipes when starting the machine every day.

This advice is for indication purposes only: maintenance and cleaning schedules depend on the use of the machine.

After each use

- 1) Clean the steam wand.
- 2) Clean the filter-holder and filters.

Daily

- 1) Clean the cup rack and the drip tray.
- 2) Clean the bodies.
- 3) Clean the group seal with the supplied brush (Fig. 07).
- 4) Run automatic washing.
- 5) Soak the filter holders and filters in boiling water for a few minutes to melt the coffee scum, use a cloth or sponge to remove it.



For washing and cleaning, do not use solvents, detergents or abrasive sponges. Only use specific products for coffee machines. Wash the bodywork using a cloth soaked in water and/or neutral detergent, taking care to dry the surface well before reconnecting the machine to the mains electricity. Use water to wash the cup rack and the drip tray.

6.3 Hydraulic circuit cleaning

Once the hydraulic/electrical installation has been completed, carry out a complete rinsing cycle following the operations described in points A and/or B.



Warnings:

for use of the machine controls (valves, dispensing group, switches, etc.) refer to the relative sections contained in this manual.

The introduction into the tank of chemicals, descaling agents, vinegar and/or even citric acid, even if diluted, compromises the life of the machine components. Any product used that is not fresh water will automatically void any warranty. Use ideal hardness drinking water, in French degrees approximately 6°F; never use hot water.



A - Upon initial ignition or after a prolonged period of inactivity of the machine (approximately 7 days)

- 1) Machine power-on, boiler water supply and heating as described in sections 5.1 and 5.2 in the machine instruction manual.
- 2) Wait 12 hours.
- 3) Dispense for at least 30 seconds with the filter holder connected but without any coffee to flush the water in the exchanger.
- 4) Switch off the machine and completely drain the water from the boiler by operating the water and steam tap into a heat-resistant container with a capacity of at least 1 litre.

B - After a stop of at least 4 hours

- 1) Dispense water from the respective tap for 5 seconds.
- 2) Dispense with the filter-holder connected but without coffee for at least 15 seconds.

6.4 Maintenance and filter change

The MODA espresso coffee machine allows an automatic reminder to be set, alerting the user that routine maintenance is required and/or that the water filter (not supplied with the machine) must be replaced or regenerated.

To set up these counters proceed as follows:

- 1) Open the drop-down menu
- 2) Open the settings
- 3) Scroll with the side arrows until reaching "maintenance" or "water filters"
- 4) Tap the relative icon
- 5) Set the number of dispensings or litres desired to activate the prompt



Warning:

To disable the prompts, set them to zero.



6.5 Correct disposal of the product

(electric and electronic waste)

(Applicable in the countries of the European Union and in those with waste sorting systems)



The label affixed on the product and on the documents indicates that the product must be disposed of with other domestic waste at the end of its life cycle. To avoid any damages to the environment or health caused by improper waste disposal, the user must separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Domestic users should contact the reseller from whom they purchased the product or the relevant office in their area to obtain all information about waste sorting and recycling of this type of product. Corporate users should contact their supplier to check the terms and conditions of the purchase agreement.

This product must not be disposed of with other industrial waste.



7 - TROUBLESHOOTING

Problem	Troubleshooting/Solution	Advice
No steam output from the wand	The tip of the steam wand is clogged; unclog it with needle. This problem is caused by the way the spout is inserted into the milk.	Clean the steam spout after each use.
Leaks from filter holder	Possible causes: 1 -The group head gasket is worn or encrusted. 2 -The filter holder is incorrectly inserted in the group.	Clean it using the brush supplied. Should the problem occur again, call a specialised technician
Difficulty in inserting the filter holder on the group head	The problem can be caused by an excessive dose of coffee in the filter holder.	Decrease the quantity of coffee in the filter holder.
Incorrect position of the filter holder once inserted in the group	Once inserted on the group, the handle of the filter holder has shifted to the right. The group head gasket is worn.	Call a specialised technician to replace the group head gasket.
The flow of coffee is scarce	The coffee is dispensed drop by drop, the output time is too long and the quality of it is not good, the cream is dark. Possible causes: 1 -The coffee is ground too finely. 2 -The coffee has been pressed too firmly in the filter holder. 3 -The dose in the filter holder is excessive. 4 -The group shower head is clogged. 5 -The filter holder filter basket is clogged. 6 -The pressure delivered by the pump is low (< 9 bar - 0.9 MPa), or is not working.	In cases 1-2-3, the problem can be solved by adjusting the grinding and/or dosing. In cases 4-6, contact a technician. In case 5, clean or replace the filter.



Problem	Troubleshooting/Solution	Advice
The flow of coffee is excessive	The coffee is dispensed too quickly and the cream is lighter than usual. Possible causes: 1 -The coffee is ground too coarsely. 2 -The coffee in the filter holder has not been pressed firmly enough. 3 -The dose in the filter holder is too small. 4 -The pump pressure is too high (> 10 bar - 1 MPa).	In cases 1-2-3, adjust the grinding and/or dosing of coffee. In case 4, contact a technician.
The coffee dispensed is too cold	Possible causes: 1 -The cups are cold. 2 -The filter holders are cold. 3 -The coffee is ground too finely. 4 -The machine water circuit is dirty (limescale). 5- The boiler pressure is lower than 0.8 bar (0.08 MPa). 6 -The group is cold.	In case 1, use the cup warmers. In case 2, keep the filter holder mounted on the group. In case 3, adjust the grinding of the coffee. In cases 4-5-6, call a specialised technician.
The coffee dispensed is tepid	The coffee dispensed is tepid even if the pressure is normal, between 1 and 1.2 bar (0.1 - 0.12 MPa). In this case, the pressure detected is false.	Call a specialised technician to check the bleed valve. Meanwhile, to use the machine, open the steam tap (Fig. 01; pos. 1), the boiler pressure will drop to zero, which will cause the heating element to engage and the temperature to rise. Perform this operation daily when turning on the machine.
The coffee dispensed is too hot	Possible causes: 1 -The boiler pressure is higher than 1.3 bar (0.13 MPa). 2 -The machine is covered by something that prevents it from cooling. 3 -The machine was installed in a position that does not allow air circulation.	In case 1, call a specialised technician. In the cases 2-3, reset the machine cooling conditions.



Problem	Troubleshooting/Solution	Advice
The coffee dosing switch flashes once selected	The set dose of coffee is not observed and the output is continuous.	Contact a specialised technician.
All lights of the keypad are flashing, the coffee maker is completely blocked	1 -Check if the mains water is working and if the tap connected to the mains is open. 2 -The fault is due to the lack of water inside the boiler	For point 1, do the checks. For point 2, call a technician.
No coffee is dispensed	No coffee is dispensed and the key for the selected dose is flashing.	Select the coffee dosing key, without the filter-holder, and check that the water flow is continuous. If the flow is continuous, the problem is: a) the coffee is ground too finely; b) the filter-holder is clogged. In this case, immerse it in hot water with specific detergent tablets. For any other problem, contact a specialised technician.
Coffee deposits on the bottom of the cup	Possible causes: 1 -The coffee is ground too finely. 2 -The filter holder is dirty inside or the filter is damaged. 3 -The grinding discs are worn. 4 -High pump pressure (> 10 bar - 1 MPa).	Case 1 can be solved by adjusting the grinder correctly. For case 2, clean the filter holder or replace the filter. In cases 3-4, contact a technician.

This Instruction Manual is an original publication issued by G. BEZZERA S.R.L. An authorised copy of this manual can be requested by visiting the website: **www.bezzera.com** in the contacts section.



INDEX

1 - AVERTISSEMENTS

1.1 Mises en garde générales	47
1.2 Utilisation prévue	48

2 - TRANSPORT

2.1 Emballage	48
2.2 Manutention de la machine	48
2.3 Stockage	48

3 - DESCRIPTION DE LA MACHINE

3.1 Description du cycle de fonctionnement	49
3.2 Description des commandes (Fig. 01- Fig. 08)	49
3.2.1 Description des panneaux de commande (Fig. 06)	49
3.3 Données techniques (Fig. 02)	49

4 - INSTALLATION DE LA MACHINE

4.1 Avertissements	50
4.2 Préparation de la machine pour l'installation	50
4.2.1 Raccordement au réseau électrique	50
4.2.2 Raccordement au réseau d'eau (Fig. 03)	50
4.2.3 Raccordement à l'évacuation (Fig.03)	51
4.3 Instructions concernant l'adoucisseur (Fig. 04)	51
4.4 Branchement équipotentiel (Fig. 05)	51

5 - UTILISATION DE LA MACHINE

5.1 Allumage de la machine et chargement de l'eau dans la chaudière	51
5.2 Chauffage	51
5.3 Préparation du café	51
5.4 Distribution de vapeur	52
5.5 Prélèvement d'eau chaude	52
5.6 Extinction de la machine	52
5.7 Interface Afficheur	52
5.7.1 Page d'accueil	52
5.7.2 Programmations groupe	52
5.7.3 Programmations chaudière vapeur	53
5.7.4 Choix de la langue	53
5.8 Programmations machine	53
5.8.1 Pré-infusion	53
5.9 Programmation des doses	54
5.10 Allumage des lumières (en option)	54
5.11 Distribution du café dans la cafetière (Fig. 09)	54
5.12 Lavage des groupes	54
5.13 Manomètre (Fig. 10)	54

6 - MAINTENANCE

6.1 Consignes de sécurité	55
6.2 Nettoyage de la machine	55
6.3 Nettoyage du circuit hydrique	55
6.4 Maintenance et remplacement du filtre	56
6.5 Élimination correcte du produit	56

7 - DÉPANNAGE

Problème/ Diagnostic/Solution/ Conseils	57
---	----



1 - AVERTISSEMENTS

1.1 Mises en garde générales



- L'installation électrique et l'installation hydraulique doivent être préparées par l'utilisateur conformément aux indications du chapitre 4 de ce manuel « Installation de la machine ».
- L'installateur ne peut en aucun cas modifier l'installation préexistante réalisée par l'utilisateur.
- Ce manuel d'instructions fait partie intégrante de la machine et doit être lu attentivement par l'utilisateur avant la mise en service de la machine.
- Conserver le manuel pour toute future consultation.
- La machine est livrée sans eau dans la chaudière afin d'éviter tout dommage possible à cause du gel.
- Effectuer correctement la mise à la terre du circuit électrique.
- Ne pas toucher la machine avec les mains et les pieds humides et/ou mouillés.
- Ne pas utiliser la machine avec les pieds nus.
- Ne pas brancher le cordon d'alimentation électrique à des rallonges non protégées et similaires.
- Ne pas débrancher la machine de la ligne électrique en tirant le cordon d'alimentation.
- Ne pas faire fonctionner la machine avec le cordon d'alimentation enroulé.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou ayant une expérience et/ou des compétences insuffisantes, à moins qu'elles ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ne soient instruites sur l'utilisation de l'appareil.



- **Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être réalisées par des enfants sans surveillance.**
- **Pour éviter toute infiltration d'eau à l'intérieur de la machine, remettre les tasses sur le chauffe-tasses avec la partie creuse tournée vers le haut.**
- **La machine n'est pas destinée à être utilisée à ciel ouvert.**
- **La machine est exclusivement destinée à un usage professionnel.**

1.2 Utilisation prévue

La machine à café expresso MODA a été fabriquée dans le but d'effectuer la distribution de café expresso, de produire de l'eau chaude pour la réalisation de thés, camomilles et autres infusions, de produire de la vapeur et de chauffer des boissons (lait, chocolat, cappuccino, punch, etc.).

Cette machine a été conçue uniquement et exclusivement pour les usages indiqués ci-dessus.

2 - TRANSPORT

2.1 Emballage

La machine à café expresso MODA, protégée par des formes de polyuréthane expansé, est emballée dans des boîtes en carton sur une palette.



Avertissements :

- Après avoir déballé la machine, s'assurer que celle-ci est parfaitement intacte et que la fourniture est complète.
- Les emballages ne doivent pas être laissés à la portée des enfants et doivent être éliminés dans les centres de collecte appropriés.
- En cas de dommages sur la machine ou d'absence de pièces, ne pas utiliser la machine et avvertir immédiatement le distributeur le plus proche.

2.2 Manutention de la machine

La machine à café expresso peut être déplacée au moyen d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.

2.3 Stockage

La machine correctement emballée doit être stockée dans un endroit sec, dont la température est comprise entre +5 et +30 °C et l'humidité relative non supérieure à 70 %.

Une superposition maximale de quatre boîtes est admise.



3 - DESCRIPTION DE LA MACHINE

3.1 Description du cycle de fonctionnement

L'eau du réseau, par l'intermédiaire d'une moto-pompe réglée à une pression comprise entre 9 et 10 bar (0,9 - 1 MPa), passe à travers une vanne de surpression réglée à 12 bar (1,2 MPa) permettant le remplissage de la chaudière et de l'échangeur. L'eau de la chaudière, chauffée par une résistance, chauffe à son tour l'eau dans l'échangeur, à partir duquel elle est envoyée vers le groupe au moyen d'un tube d'aspiration, puis, une vanne commandée électriquement en permet le passage pour l'infusion du café.

3.2 Description des commandes (Fig. 01-Fig. 08)

- 1 Robinet de vapeur
- 2 Robinet d'eau chaude
- 3 Touches pour la distribution du café (version 4 touches : vapeur ou eau chaude)
- 4 Buse vapeur
- 5 Indicateur d'activation du chauffage de la chaudière
- 6 Bouchon d'évacuation de la chaudière
- 7 Porte filtre

- 8 Écran tactile TFT
- 9 Bouton d'allumage de la machine
- 10 Manomètre pression pompe et chaudière
- 11 Filtre borgne
- 12 Filtre 1 tasse
- 13 Filtre 2 tasses
- 14 Indicateur de niveau d'eau chaude

3.2.1 Description des panneaux de commande (Fig. 06)

- A. Touche de présélection café
- B. Touche de présélection café double
- C. Touche de distribution continue - programmation
- D. Touche thé - vapeur

3.3 Données techniques (Fig. 02)

La machine à café expresso MODA PM-DE – DE+D est fabriquée dans les versions de 1 à 3 groupes.

Ce manuel décrit la version à 2 groupes ; toutefois, les instructions d'utilisation et la disposition des commandes sont également valables pour les autres versions.

Le niveau de pression acoustique pondéré A de la machine est inférieur à 70dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 Groupe	1 Groupe	1 Groupe
Alimentation	V-/Hz	230	230	230
Résistance	W	2025	2025	2025
Puissance Installée	W	2300	2300	2300
Largeur « A »	mm	570	570	960
Profondeur « B »	mm	550	550	550
Hauteur « C »	mm	515	515	515
Poids net	Kg	45	45	45
Poids brut (palettes)	Kg	54	54	54
Raccord chargement	G 3/8"			
Raccord évacuation				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 Groupes	2 Groupes	2 Groupes
Alimentation	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Résistance	W	5020	5020	5020
Puissance Installée	W	5500	5500	5500
Largeur « A »	mm	750	750	750
Profondeur « B »	mm	550	550	550
Hauteur « C »	mm	515	515	515
Poids net	Kg	59	59	59
Poids brut (palettes)	Kg	70	70	70
Raccord chargement	G 3/8"			
Raccord évacuation				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 Groupes	3 Groupes	3 Groupes
Alimentation	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Résistance	W	5020	5020	5020
Puissance Installée	W	5600	5600	5600
Largeur « A »	mm	960	960	960
Profondeur « B »	mm	550	550	550
Hauteur « C »	mm	515	515	515
Poids net	Kg	74	74	74
Poids brut (palettes)	Kg	86	86	86
Raccord chargement	G 3/8"			
Raccord évacuation				

4 - INSTALLATION DE LA MACHINE

4.1 Avertissements

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, conformément aux instructions fournies par le constructeur et aux Lois en vigueur.

La machine doit être placée et installée dans un lieu où l'utilisation et l'entretien ne seront effectués que par un personnel qualifié. Il est possible d'utiliser la machine dans des lieux aménagés comme les espaces cuisine dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail ; gîtes ruraux, par les clients des hôtels, des motels et autres bâtiments de type résidentiel ; dans les chambres d'hôtes, etc.

4.2 Préparation de la machine pour l'installation

Placer la machine sur un plan horizontal bien nivelé, sec, lisse, robuste, stable, placé de manière à ce que le chauffe-tasses se trouve à plus de 150 cm du sol. Ne pas utiliser de jets d'eau, ni installer dans des lieux où des jets d'eau sont utilisés.

Pour garantir le fonctionnement normal, la machine doit être installée dans des lieux où la température est comprise entre +5°C et +32°C et l'humidité ne dépasse pas les 70%.

Si la machine est exposée à des températures inférieures à 0 °C, agir de la manière suivante :

- s'assurer que la machine a passé 24 heures dans un lieu où la température est supérieure à + 15 °C avant de l'allumer.

La machine est alimentée par électricité et son fonctionnement exige :

- raccordement au réseau électrique.
- raccordement au réseau d'eau.
- raccordement au circuit d'évacuation.

4.2.1 Raccordement au réseau électrique



Avertissements :

- Le raccordement au réseau électrique doit être réalisé par du personnel qualifié.
- L'installation doit être réalisée conformément aux lois en vigueur et dotée d'une mise à la terre.

La machine est dotée d'un cordon d'alimentation dépourvu de fiche ; lors du branchement permanent au réseau, interposer, entre l'appareil et le réseau, un interrupteur omnipolaire de protection avec ouverture minimale entre les contacts de la catégorie de surtension III, dimensionné en fonction de la charge et conforme aux normes en vigueur.

4.2.2 Raccordement au réseau d'eau (Fig. 03)

S'assurer que la ligne d'alimentation en eau soit raccordée à un réseau d'eau potable ayant une pression de service comprise entre 0 et 6 bar (0 - 0,6 MPa).

Si la pression du réseau d'eau est supérieure à 6 bar (0,6 MPa), installer un réducteur de pression. Installer un robinet d'arrêt d'eau en amont du raccord de la machine.

Le tuyau de chargement de l'eau (Fig. 03 ; pos. 1) est fourni avec un filetage G 3/8".



Avertissement :

Ne jamais ouvrir le bouchon fileté et le robinet d'évacuation de la chaudière ; risque de brûlures. Utiliser exclusivement le tuyau de chargement neuf fourni.



4.2.3 Raccordement à l'évacuation (Fig.03)

Connecter le tuyau d'évacuation en caoutchouc (Fig. 03 ; pos. 2) fourni, au raccord de G 3/4" et à une évacuation à siphon ouvert ou pouvant être inspecté, préalablement installé.

4.3 Instructions concernant l'adoucisseur (Fig. 04)

Préparer le raccordement de la machine comme spécifié en Figure 4.

Pour l'utilisation et l'entretien, consulter les instructions relatives à l'adoucisseur

A - Connecter au raccord de chargement de l'eau

B - Connecter au réseau d'eau potable

4.4 Branchement équipotentiel (Fig. 05)

Ce branchement, prévu par certaines normes, sert à éviter les différences de potentiel électrique entre les masses des appareils installés dans le même local. Cet appareil est doté d'une borne placée sous la base pour le branchement d'un conducteur externe, avec cosse à œil à insérer entre les deux écrous, ayant une section nominale conforme aux normes en vigueur.

5 - UTILISATION DE LA MACHINE

5.1 Allumage de la machine et chargement de l'eau dans la chaudière

Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau.

Mettre le levier du disjoncteur omnipolaire du réseau électrique, sur la position de marche (ON). En mettant l'interrupteur (Fig. 01 ; pos. 9) en position « ON » (voyant  allumé) le chargement de l'eau dans la chaudière est activé ; au bout de 120 secondes de chargement, la machine se met en alarme, les voyants situés sur le clavier s'illuminent par intermittence et le chargement de l'eau dans la chaudière s'interrompt ; remplacer l'interrupteur en position « OFF » (voyant  éteint).

5.2 Chauffage

Quand le niveau minimum est atteint, la résistance de la chaudière et des groupes de distribution démarrent.

Attendre que le manomètre visualisé sur l'afficheur indique une pression de 1,2 bar (0,12 MPa) avant d'utiliser la machine.

Pour s'assurer que la machine ait atteint l'équilibre thermique correct entre pression et température, ouvrir le robinet vapeur (Fig.01 ; pos. 1) et décharger 2 ou 3 fois la vapeur dans le bac d'évacuation.

5.3 Préparation du café



Avertissements :

- Ne pas enlever le porte-filtre quand l'appareil est en marche : risque de brûlures.
 - Ne pas toucher directement la partie métallique du porte-filtre et du groupe : risque de brûlures.
 - Les doses standards pour les filtres sont de 10 grammes pour une dose et de 20 grammes pour deux doses.
- 1) Retirer le porte-filtre du groupe de distribution.
 - 2) Remplir le porte-filtre de café moulu, presser le café en faisant attention à ne pas salir le bord du porte-filtre.
 - 3) Lancer une distribution sans porte-filtre pendant environ 2/3 secondes max (GROUPE RINÇAGE).
 - 4) Remettre le porte-filtre dans son logement.
 - 5) Agir sur la commande de distribution du café en appuyant sur l'une des touches



(Fig. 06) en fonction de la dose à distribuer.

Pour varier la programmation des doses, suivre les instructions du paragraphe 5.9 de ce manuel. La machine est prédisposée également pour la distribution continue :

- 1) lancer la distribution en appuyant sur la touche de distribution continue



- 2) arrêter la distribution lorsque la quantité souhaitée est obtenue, en appuyant de nouveau sur le bouton de distribution continue.



Avertissement :

La machine est dotée d'un dispositif de sécurité automatique qui stoppe la distribution continue au bout du troisième litre consécutif.



5.4 Distribution de vapeur

- 1) Pour éviter l'aspiration de liquide vers la chaudière, évacuer la vapeur en agissant sur la poignée du robinet (Fig. 01 ; pos. 1).
- 2) Introduire la buse vapeur (Fig. 01 ; pos. 4) dans le récipient contenant le liquide à chauffer.
- 3) Tourner la poignée du robinet vapeur (Fig. 01 pos. 1). La quantité de vapeur distribuée est proportionnelle à l'ouverture du robinet ; plus le robinet est ouvert, plus la quantité de vapeur distribuée est importante.
- 4) A la fin de la distribution de vapeur, fermer le robinet, enlever le récipient contenant le liquide, et nettoyer immédiatement la buse vapeur à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les résidus du liquide chauffé.
- 5) Vider la vapeur résiduelle (environ 2/3 secondes) en agissant sur la poignée du robinet (Fig. 01 ; pos. 1) pour effectuer le nettoyage interne du tuyau.

Pour Moda DE+D+M : Si l'appareil est doté de 4 touches : appuyer sur la touche vapeur




Avertissement :

Ne pas toucher directement la buse vapeur : risque de brûlure.

5.5 Prélèvement d'eau chaude

- 1) Placer le récipient pour l'eau sous le distributeur (Fig. 01 ; pos. 5).
- 2) Pour Moda De+D+M, appuyer sur la touche, pour Moda PM- DE- DE+D en revanche, agir sur la poignée d'eau chaude (FIG1 POS.11)



pour prélever la quantité désirée.

Dans les situations où l'utilisation du mitigeur est prévue, il est possible de modifier la température de l'eau en agissant sur la vis de réglage (fermée : eau chaude MAX - ouverte : mitigée) (Fig. 11). La vis fermée correspond à la température maximum de l'eau chaude alors qu'en ouvrant la vis, on obtient de l'eau mitigée à la température désirée.



Avertissement : Ne pas toucher directement le distributeur : risque de brûlure.

5.6 Extinction de la machine

- 1) Fermer le robinet d'arrêt d'eau.
- 2) Mettre l'interrupteur (Fig. 01 ; pos. 9) sur « OFF » (voyant  éteint).
- 3) Mettre l'interrupteur du disjoncteur multipolaire du réseau électrique en position de repos « 0 ».
- 4) Evacuer la pression du robinet vapeur.


5.7 Interface Afficheur

Les modèles Moda DE+D et Moda DE+D+M sont équipés d'un écran TFT tactile de 3,5" permettant d'interagir avec la machine et d'agir sur certains paramètres.

Lors de la mise en marche de la machine, l'afficheur visualise une page de garde (splash screen) qui reporte les versions logiciel des composants électroniques.


Après quelques secondes, la page d'accueil s'affiche automatiquement.

5.7.1 Page d'accueil



5.7.2 Programmations groupe

En appuyant sur les indications d'état du groupe : G1-G2-G3 (paragraphe 5.7.1), on accède à la page de réglages du groupe.




Cette page permet de régler la température du corps du groupe en agissant sur les flèches haut et bas (+85 °C à +110 °C).

Répéter cette dernière opération pour tous les groupes de la machine.

Il est possible aussi, à partir de cette page, de :

- Allumer ou éteindre le chauffage du groupe en touchant l'icône « groupe »
- Désactiver ou réactiver le temporisateur de distribution en touchant l'icône « chrono »
- Accéder à la page des compteurs de distributions en touchant l'icône « compteurs »

5.7.3 Programmations chaudière vapeur



Si l'on appuie sur la touche ON, le chauffage de la chaudière s'active. Si l'on appuie sur la touche OFF, la résistance de la chaudière s'arrête.

Si l'on appuie sur la flèche haut, la température de la chaudière augmente. À l'inverse, si l'on appuie sur la flèche bas, la température de la chaudière diminue.

La température de la chaudière est réglable dans une fourchette comprise entre +110 et 130 °C.

5.7.4 Choix de la langue

La touche langues permet de choisir parmi l'une des langues disponibles.

5.8 Programmations machine

Le menu déroulant situé sur la page d'accueil permet de :

- Choisir l'unité de mesure de la température en touchant l'indication de l'échelle désirée (Celsius ou Fahrenheit)
 - Activer ou désactiver la modification des doses
 - Régler la date et l'heure
 - Activer les réglages d'allumage et d'arrêt de la machine.
 - Définir la langue souhaitée.
 - Régler les compteurs pour les rappels d'entretien et de remplacement du filtre à eau (voir paragraphe 6.4)
 - Détecter la version logiciel utilisée
 - Définir l'horaire pour le lavage de la machine.
- Pour se déplacer d'une vidéo à l'autre du menu réglages, utiliser les flèches du bas.

5.8.1 Pré-infusion



En accédant aux programmations de pré-infusion, il est possible de configurer le temps de démarrage et d'arrêt de l'électrovanne du groupe pour chaque dose, en réalisant ainsi la pré-infusion comme on le désire.

Pour activer la pré-infusion, sélectionner la

touche **ON** et régler le temps souhaité. Pour désactiver la pré-infusion, sélectionner la touche

OFF et régler le temps souhaité. Dans les deux cas, agir sur les deux flèches latérales.



5.9 Programmation des doses

Pour régler les doses dans les machines MODA DE+D et DE + D + M, agir comme suit : appuyer sur la touche de distribution continue/

programmation/arrêt :  la maintenir appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant commence à s'allumer par intermittence pour signaler (la machine ne doit pas distribuer d'eau) le démarrage de la fonction de programmation qui a une durée de 4 secondes si aucune touche à programmer n'est appuyée.

Pour régler les doses en appuyant sur la touche :



Cette touche se trouve sur le modèle DE+D comme suit : (le premier depuis la droite)



Tandis que sur le modèle DE+D+DM (la deuxième à droite)



pour commencer la programmation qui sera mémorisée lors de la nouvelle sélection de la touche pour arrêter la distribution.

Répéter cette opération pour tous les boutons afin de programmer les doses souhaitées.

En programmant le premier groupe de gauche, la programmation se transmet automatiquement aux autres groupes. Pour effectuer des programmations différentes entre les groupes, il faut les programmer individuellement (de GAUCHE à DROITE).

5.10 Allumage des lumières (en option)

La machine à café expresso MODA est dotée d'un dispositif d'éclairage avant et arrière.

Pour activer l'éclairage, appuyer sur l'interrupteur (Fig. 01 ; pos. 2) placé sous la base.

5.11 Distribution du café dans la cafetière

(Fig. 09)

Il est possible de distribuer le café directement dans une carafe ou dans une grande tasse.

Pour cela, retirer la plage comprise entre +110 °C et +130 °C en agissant sur les flèches haut et bas.

5.12 Lavage des groupes

Tout en maintenant la touche  enfoncée : appuyer sur :

Lavage normal

- pour MODA DE+D :   
↑

- pour MODA DE+D+M :    
↑

le programme lavage des groupes s'activera (5 distributions consécutives d'environ 10 secondes chacune).

Lavage intense

- pour MODA DE+D :   
↑

- pour MODA DE+D+M :    
↑

le programme lavage des groupes s'activera (10 distributions consécutives d'environ 10 secondes chacune).

A activer uniquement après avoir monté le porte-filtre avec le filtre borgne fourni. Pour interrompre le programme, appuyer sur n'importe quel bouton. Ce programme doit être utilisé pour nettoyer le circuit hydraulique du groupe, comme décrit dans le chapitre 6.3 dans les nettoyages quotidiens.

5.13 Manomètre (Fig. 10)

La machine est dotée d'un manomètre analogique à double échelle permettant de contrôler la pression exercée par la pompe au cours de la distribution. Quand la pompe est fermée, le manomètre indique la pression de réseau. Enfin, le manomètre indique la pression dans la chaudière.



6 - MAINTENANCE

Pour permettre le fonctionnement correct de la machine, suivre les instructions de maintenance indiquées ci-après.

6.1 Consignes de sécurité

Ne pas soumettre la machine aux jets d'eau. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour son nettoyage. En cas de dysfonctionnement de la machine, éviter toute tentative de réparation autonome et contacter immédiatement le service d'assistance technique. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation électrique, éviter absolument de le remplacer de manière autonome : réaliser les opérations de Mise en sécurité de la machine et contacter le service d'assistance technique.

Mise en sécurité de la machine :

pour les opérations de maintenance et/ou des dysfonctionnements et le nettoyage : mettre le levier du disjoncteur omnipolaire du secteur électrique en position de repos sur « 0 », et/ou débrancher la fiche de branchement au secteur électrique ; fermer le robinet d'arrêt de l'eau primaire et, si présent, fermer le robinet d'arrêt du circuit de gaz. Effectuer le nettoyage et la maintenance avec la machine froide, en portant des gants de protection pour les mains.

Condition pour gérer l'appareil de la meilleure façon possible :

- La température ambiante doit être comprise entre +5 °C et +32 °C. Si la machine a été exposée à des températures inférieures à 0 °C, agir comme suit :
S'assurer que la machine ait passé 24 heures dans un lieu où la température est supérieure à +15°C avant de procéder à l'allumage.
- la pression de l'eau primaire doit être comprise entre 0 et 6 bar (0 - 0,6 MPa). La pression est également visible par l'intermédiaire du manomètre de la pompe (Fig. 10) qui présente une échelle de 0-15 bar (0- 1,5 MPa).

6.2 Nettoyage de la machine



Avertissements :

Pour une meilleure qualité du produit et conformément aux normes en vigueur, effectuer le changement de l'eau contenue dans la chaudière et dans les circuits lors de l'allumage quotidien de la machine.

Ces conseils sont indicatifs, la variation des périodes de maintenance et de nettoyage dépend de l'utilisation de la machine.

Après chaque utilisation

- 1) Nettoyer la buse à vapeur.
- 2) Nettoyer le porte-filtre et les filtres.

Tous les jours

- 1) Nettoyer la grille d'appui des tasses et le bac d'évacuation.
- 2) Nettoyer la carrosserie.
- 3) Nettoyer le joint du groupe avec la brosse fournie (Fig. 07).
- 4) Effectuer le lavage automatique.
- 5) Immerger les porte-filtre et les filtres dans l'eau bouillante pendant quelques minutes pour faciliter la dissolution des graisses du café, utiliser un chiffon ou une éponge pour les éliminer.



Pour le lavage et le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de nettoyants ou d'éponges abrasives, mais uniquement des produits spécifiques pour machines à café. Laver la carrosserie en utilisant un chiffon imprégné d'eau et/ou des nettoyants neutres en prenant soin de bien sécher la surface avant de rebrancher la machine à la ligne électrique. Pour le lavage de la grille d'appui des tasses et du bac d'évacuation, utiliser de l'eau.

6.3 Nettoyage du circuit hydrique

Quand l'installation hydrique/électrique est terminée, effectuer un cycle complet de rinçage e suivant les opérations reportées aux points A et/ou B.



Avertissements :

Pour l'usage des commandes de la machine (robinets, groupe de distribution, interrupteurs, etc.), se référer aux paragraphes relatifs contenus dans ce livret.

L'introduction dans le réservoir de produits chimiques, anti-calcaire, de vinaigre et/ou même seulement d'acide citrique, même dilués, compromet la durée des composants de la machine. Tout produit utilisé autre que de l'eau fraîche fait déchoir automatiquement toute garantie.

Utiliser de l'eau potable (dureté idéale en degrés français : 6°F) ; ne jamais utiliser d'eau chaude.



A - Lors de la première mise en marche ou après une longue période d'arrêt de la machine (7 jours environ)

- 1) Mise en marche machine, chargement d'eau dans la chaudière et chauffage, comme décrit aux paragraphes 5.1 et 5.2 présents dans le manuel d'instructions de la machine.
- 2) Attendre 12 heures.
- 3) Procéder à une distribution d'au minimum 30 secondes avec le porte-filtre accroché mais sans café pour permettre le renouvellement de l'eau dans l'échangeur.
- 4) Éteindre la machine et vider entièrement l'eau contenue dans la chaudière, en actionnant le robinet d'eau et celui de la vapeur, dans un récipient résistant à la chaleur et ayant une capacité d'au moins 1 litre.

B - Après une pause d'au moins 4 heures

- 1) Distribuer de l'eau à partir du robinet correspondant pendant 5 secondes.
- 2) Procéder à une distribution avec le porte-filtre accroché mais sans café pendant au moins 15 secondes.

6.4 Maintenance et remplacement du filtre

La machine à café expresso MODA permet de définir un rappel automatique avertissant lorsqu'il est temps d'effectuer l'entretien ordinaire de la machine et/ou le remplacement ou la régénération du filtre à eau (non fourni avec la machine).

Pour programmer ces compteurs, il est nécessaire de :

- 1) Ouvrir le menu déroulant
- 2) Accéder aux réglages
- 3) Faire défiler le menu avec les flèches latérales jusqu'à l'option « entretien » ou « filtres à eau »
- 4) Appuyer sur l'icône correspondante
- 5) Définir le nombre de distributions ou de litres désiré pour que le rappel s'affiche



Avertissement :

Pour exclure les rappels, il est nécessaire de les programmer sur zéro.



6.5 Élimination correcte du produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec un système de tri sélectif)



La marque figurant sur le produit ou sur sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques à la fin du cycle de vie. Pour éviter

tout dommage environnemental et sanitaire causé par la mise au rebut incorrecte des déchets, l'utilisateur est invité à séparer ce produit des autres types de déchets et à le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local préposé pour toutes les informations relatives au tri sélectif et au recyclage pour ce type de produit.

Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et les conditions du contrat de vente.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets commerciaux.



7 - DÉPANNAGE

Problème	Diagnostic/Solution	Conseils
Absence de distribution de la vapeur par le tube dédié	La buse du tube à vapeur est bouchée ; la déboucher à l'aide d'une aiguille. Ce problème est lié à l'insertion du bec dans le lait.	Nettoyer le bec vapeur après chaque utilisation.
Fuites du porte-filtre	Causes possibles : 1 -Le joint est usé ou sale. 2 -Le porte-filtre est mal placé sur le groupe.	Nettoyer à l'aide de la brosse fournie. Si le problème se répète, il est nécessaire d'appeler un technicien spécialisé
Difficulté pour placer le porte-filtre sur l'anneau d'accrochage	Le problème peut provenir de la dose excessive de café présente dans le porte-filtre.	Réduire la quantité de café dans le porte-filtre.
Position anormale du porte-filtre une fois sur le groupe	Le manche du porte-filtre, une fois serré sur le groupe, est plus à droite que d'habitude. Le joint est usé.	Appeler un technicien spécialisé pour remplacer le joint.
Le débit de café est faible	Le café coule au goutte à goutte, le temps de distribution est trop long et la qualité n'est pas bonne, a une crème foncée. Causes possibles : 1 -La mouture du café est trop fine. 2 -Le café dans le porte-filtre est trop pressé. 3 -La dose placée dans le porte-filtre est excessive. 4 -La douchette du groupe est bouchée. 5 -Le filtre dans le porte-filtre est bouché. 6 -La pression distribuée par la pompe est basse (< 9 bar - 0,9 MPa), ou la pompe n'est pas en état de marche.	Dans les cas 1-2-3, le problème peut être résolu en réglant correctement la mouture et/ou le dosage. Dans les cas 4-6, il est nécessaire de faire intervenir un technicien. Dans le 5ème cas, nettoyer ou remplacer le filtre.



Problème	Diagnostic/Solution	Conseils
Le débit de café est trop abondant	Le café coule trop rapidement et la crème est plus claire que d'habitude. Causes possibles : 1 -La mouture du café est trop grosse. 2 -Le café dans le porte-filtre n'est pas assez pressé. 3 -La dose de café placée dans le porte-filtre est insuffisante. 4 -La pression distribuée par la pompe est trop élevée (> 10 bar - 1 MPa).	Dans les cas 1-2-3, il est possible d'intervenir sur la mouture et/ou le dosage du café. Dans le cas 4 il est nécessaire de faire intervenir un technicien.
Le café distribué est trop froid	Causes possibles : 1 -Les tasses sont froides. 2 -Les porte-filtres sont froids. 3 -La mouture du café est trop fine. 4 -Le circuit d'eau de la machine est sale (calcaire). 5 -La pression de la chaudière est inférieure à 0,8 bar (0,08 MPa). 6 -Le groupe est froid.	Dans le cas 1 utiliser le chauffe-tasses. Dans le cas 2 laisser le porte-filtre monté sur le groupe. Dans le cas 3 modifier la mouture du café. Dans les cas 4-5-6, faire appel à un technicien spécialisé.
Le café distribué est tiède	Le café distribué est tiède même si la pression lue est normale, entre 1 et 1,2 bar (0,1 - 0,12 MPa). Dans ce cas, la lecture de la pression est fausse.	Appeler un technicien spécialisé pour contrôler la soupape de sécurité. Entre-temps, pour pouvoir utiliser la machine, ouvrir le robinet à vapeur (Fig. 01 ; pos. 1), la pression de la chaudière descendra à zéro, entraînant ainsi le déclenchement de la résistance et l'augmentation de la température. Réaliser cette opération tous les jours au démarrage de la machine.
Le café distribué est trop chaud	Causes possibles : 1 -La pression de la chaudière est supérieure à 1,3 bar (0,13 MPa). 2 -La machine est couverte par quelque chose qui en empêche le refroidissement. 3 -La machine a été installée à un endroit qui ne permet pas la circulation de l'air.	Dans le cas 1 appeler un technicien spécialisé. Dans les cas 2-3 rétablir les conditions de refroidissement de la machine.



Problème	Diagnostic/Solution	Conseils
Le bouton de distribution du café clignote une fois sélectionné	La dose de café programmée n'est pas respectée, mais la distribution continue.	Appeler un technicien spécialisé.
Tous les voyants du boîtier de commande clignotent, la machine à café est totalement bloquée	1 - Contrôler si le réseau d'eau fonctionne et si le robinet du raccordement au réseau est ouvert. 2 - L'anomalie est présente en raison de l'absence d'eau dans la chaudière	Pour le point 1, effectuer les vérifications. Pour le point 2 demander l'intervention d'un technicien.
Le café ne coule pas	Le café ne coule pas et le bouton correspondant à la dose sélectionnée clignote.	Sélectionner le bouton de distribution du café, sans porte-filtre, et contrôler que le débit d'eau soit continu. Si le débit est continu, le problème est : a) dans la mouture du café, trop fine ; b) dans le porte-filtre, bouché. Dans ce cas-là, plonger le porte-filtre dans l'eau chaude avec les pastilles nettoyantes prévues à cet effet. Pour les autres cas, contacter un technicien spécialisé.
Dépôt de café au fond de la tasse	Causes possibles : 1 - Mouture du café trop fine. 2 - Le porte-filtre est sale à l'intérieur ou le filtre est abîmé. 3 - Les meules du moulin sont usées. 4 - Pression de la pompe élevée (> 10 bar - 1 MPa).	Le cas 1 pourra être résolu avec un réglage correct du moulin. Pour le cas 2, nettoyer ou remplacer le porte-filtre. Dans les cas 3-4, il est nécessaire de faire intervenir un technicien.

Le présent Manuel d'Instructions est la traduction de la publication originale éditée par G. BEZZERA S.R.L. ; il est possible d'en demander une copie autorisée en se connectant au site : **www.bezzera.com** dans la section contacts.



INHALTSVERZEICHNIS

1 - HINWEISE

1.1 Allgemeine Hinweise	61
1.2 Vorgesehener Gebrauch	62

2 - TRANSPORT

2.1 Verpackung	62
2.2 Handhabung der Maschine	62
2.3 Lagerung	62

3 - BESCHREIBUNG DER MASCHINE

3.1 Beschreibung des Betriebszyklus	63
3.2 Beschreibung der Steuerungen (Abb. 01 - Abb. 08)	63
3.2.1 Beschreibung der Bedienfelder (Abb. 06)	63
3.3 Technische Daten (Abb. 02)	63

4 - INSTALLATION DER MASCHINE

4.1 Hinweise	64
4.2 Vorbereitung des Installationsorts	64
4.2.1 Anschluss an das Stromnetz	64
4.2.2 Anschluss an die Wasserversorgung (Abb. 03)	64
4.2.3 Anschluss an den Abfluss (Abb. 03)	65
4.3 Anweisungen in Bezug auf den Wasserenthärter (Abb. 04)	65
4.4 Potentialausgleichsanschluss (Abb. 05)	65

5 - BEDIENUNG DER KAFFEEMASCHINE

5.1 Das Gerät einschalten und Wasser in den Kessel füllen	65
5.2 Erhitzung	65
5.3 Zubereitung des Kaffees	65
5.4 Dampfausgabe	66
5.5 Heißwasser-Entnahme	66
5.6 Ausschalten der Maschine	66
5.7 Benutzeroberfläche Display	66
5.7.1 Home-Bildschirm	66
5.7.2 Brühgruppen-Einstellungen	66
5.7.3 Dampfkessel-Einstellungen	67
5.7.4 Spracheinstellungen	67
5.8 Maschinen-Einstellungen	67
5.8.1 Vorbrühen (Preinfusion)	67
5.9 Programmierung der Dosierung	68
5.10 Beleuchtung (optional)	68
5.11 Kaffeeausgabe in Kanne (Abb. 09)	68
5.12 Aggregate reinigen	68
5.13 Manometer (Abb. 10)	68

6 - WARTUNG

6.1 Sicherheitsvorschriften	69
6.2 Reinigung der Maschine	69
6.3 Reinigung des Wasserkreislaufs	69
6.4 Wartung und Filterwechsel	70
6.5 Korrekte Entsorgung des Produkts	70

7 - TROUBLE SHOOTING

Probleme/Diagnostik/Abhilfe/Tipps	71
---	----



1 - HINWEISE

1.1 Allgemeine Hinweise



- Die elektrischen und hydraulischen Anlagen müssen vom Benutzer gemäß den Angaben in Kapitel 4 des vorliegenden Handbuchs „Installation der Maschine“ vorbereitet werden.
- Der Installateur darf auf keinem Fall die bereits bestehende, vom Kunden erstellte Anlage ändern.
- Die vorliegende Bedienungsanleitung ist ein grundlegender Bestandteil des Geräts und muss vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam gelesen werden.
- Die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Das Gerät wird ohne Wasser im Kessel geliefert, um Frostschäden zu vermeiden.
- Die elektrische Anlage muss geerdet sein.
- Maschine nicht mit feuchten und/oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Die Maschine nicht barfüßig verwenden.
- Das Stromkabel nicht an lose Verlängerungskabel oder ähnliches anschließen.
- Nicht am Kabel ziehen, um die Maschine vom Stromnetz zu trennen.
- Die Maschine nicht mit zusammengerolltem Kabel benutzen.
- Das Gerät sollte nicht von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, geistigen Fähigkeiten bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder von Personen mit unzureichender Erfahrung und/oder den notwendigen Kenntnissen benutzt werden, es sei denn eine verantwortliche Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist und sie in den Gebrauch des Geräts einweist, überwacht den Vorgang.



- **Das Gerät und das Versorgungskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.**
- **Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.**
- **Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren verwendet werden.**
- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Reinigungen und Wartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.**
- **Um zu verhindern, dass Wasser in das Innere der Maschine läuft, die Tassen mit der hohlen Seite nach oben auf den Tassenwärmer stellen.**
- **Die Maschine darf nicht im Freien benutzt werden.**
- **Die Maschine ist ausschließlich für professionellen Gebrauch bestimmt.**

1.2 Vorgesehener Gebrauch

Die Espressomaschine MODA wurde für die Ausgabe von Espresso und Heißwasser für Tee und andere Aufussgetränke sowie zur Abgabe von Dampf und zum Erwärmen von Getränken (Milch, heiße Schokolade, Cappuccini, Punsch usw.) entwickelt.

Diese Maschine wurde ausschließlich für die oben genannten Verwendungen konzipiert.

2 - TRANSPORT

2.1 Verpackung

Die Espressomaschine MODA ist mit Polyurethanschaumformen geschützt und wird in einem Karton mit Palette verpackt.



Hinweise:

- Nachdem die Maschine aus der Verpackung genommen wurde, überprüfen, dass diese unversehrt ist und dass das gesamte Zubehör mitgeliefert wurde.
- Die Verpackung darf nicht in die Hände von Kindern gelangen und muss bei den entsprechenden Entsorgungsstellen entsorgt werden.
- Im Falle einer Beschädigung des Geräts oder Zubehörs fehlt darf das Gerät nicht benutzt werden, und es ist unverzüglich der örtliche Händler zu informieren.

2.2 Handhabung der Maschine

Die Espresso-Kaffeemaschine kann mittels Hubwagen oder Gabelstapler transportiert werden.

2.3 Lagerung

Die korrekt verpackte Maschine ist in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen +5 und +30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 70 % zu lagern.

Es können maximal vier Schachteln übereinander gestapelt werden.



3 - BESCHREIBUNG DER MASCHINE

3.1 Beschreibung des Betriebszyklus

Das Wasser aus der Wasserleitung gelangt durch eine Motorpumpe, die auf 9 bis 10 bar eingestellt ist (0,9 - 1 MPa), in ein Überdruckventil, das auf 12 bar eingestellt ist (1,2 MPa), wodurch das Befüllen des Kessels und des Wärmetauschers möglich ist. Das Wasser aus dem Kessel, das von einem Heizwiderstand erhitzt wird, erhitzt seinerseits das Wasser im Wärmetauscher, aus dem es mithilfe eines Saugrohrs an die Gruppe geschickt wird, ein elektrisch gesteuertes Ventil erlaubt den Durchlauf für den Kaffeeaufguss.

3.2 Beschreibung der Steuerungen (Abb. 01 - Abb. 08)

- 1 Dampfhahn
- 2 Heißwasserhahn
- 3 Tasten für die Kaffeeausgabe (4-Tasten-Version: Dampf oder Heißwasser)
- 4 Dampfrohr
- 5 Aktivierungsanzeige der Kesselheizung
- 6 Wasserablassschraube des Kessels
- 7 Filterhalter
- 8 TFT-Touchscreen-Display

- 9 Schalter Ein/Aus der Maschine
- 10 Manometer für Pumpen- und Kesseldruck
- 11 Blindfilter
- 12 Filter für 1 Tasse
- 13 Filter für 2 Tassen
- 14 Kesselwasserstandsanzeige

3.2.1 Beschreibung der Bedienfelder (Abb. 06)

- A. Taste für die Kaffeevorwahl
- B. Taste für die doppelte Kaffeevorwahl
- C. Programmierstaste für kontinuierliche Abgabe
- D. Tee-Dampf-Taste

3.3 Technische Daten (Abb. 02)

Die Espressomaschine MODA PM-DE - DE+D wird in Versionen mit 1 bis 3 Gruppen hergestellt. In dieser Bedienungsanleitung ist sie in der Ausführung mit 2 Aggregaten abgebildet. Dennoch gelten die Anleitungen für die Verwendung und die Anordnung der Bedienelemente auch für die anderen Ausführungen. Der A-gewichtete Schalldruckpegel der Maschine liegt unter 70dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 Gruppe	1 Gruppe	1 Gruppe
Versorgung	V-/Hz	230	230	230
Widerstand	W	2025	2025	2025
Nennleistung	W	2300	2300	2300
Breite "A"	mm	570	570	960
Tiefe "B"	mm	550	550	550
Höhe "C"	mm	515	515	515
Nettogewicht	Kg	45	45	45
Bruttogewicht (Paletten)	Kg	54	54	54
Zulaufanschluss	G 3/8"			
Abflussanschluss				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 Gruppen	2 Gruppen	2 Gruppen
Versorgung	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Widerstand	W	5020	5020	5020
Nennleistung	W	5500	5500	5500
Breite "A"	mm	750	750	750
Tiefe "B"	mm	550	550	550
Höhe "C"	mm	515	515	515
Nettogewicht	Kg	59	59	59
Bruttogewicht (Paletten)	Kg	70	70	70
Zulaufanschluss	G 3/8"			
Abflussanschluss				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 Gruppen	3 Gruppen	3 Gruppen
Versorgung	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Widerstand	W	5020	5020	5020
Nennleistung	W	5600	5600	5600
Breite "A"	mm	960	960	960
Tiefe "B"	mm	550	550	550
Höhe "C"	mm	515	515	515
Nettogewicht	Kg	74	74	74
Bruttogewicht (Paletten)	Kg	86	86	86
Zulaufanschluss	G 3/8"			
Abflussanschluss				

4 - INSTALLATION DER MASCHINE

4.1 Hinweise

Die Installation muss von qualifiziertem Personal nach den vom Hersteller gelieferten Anleitungen und unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze durchgeführt werden.

Die Maschine muss an einem Ort aufgestellt und installiert werden, an dem der Betrieb und die Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die Maschine kann in Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Agritourismus-Betrieben, für Kunden in Hotels, Motels und in anderen häuslichen Bereichen, B&B, usw. verwendet werden.

4.2 Vorbereitung des Installationsorts

Die Unterlage der Maschine auf einer horizontale, nivellierte, trockene, glatte, robuste, stabile Fläche stellen, die so hoch positioniert ist, dass sich der Tassenwärmer auf einer Höhe von mindestens 150 cm vom Boden befindet. Keinen Wasserstrahl auf das Gerät richten und es nicht an Orten installieren, an ein Wasserstrahl auftreten kann.

Damit ein normaler Betrieb garantiert ist, muss das Gerät an Orten aufgestellt werden, an denen die Temperatur zwischen +5°C und +32°C liegt und eine Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 70% besteht. Wenn die Maschine Temperaturen unter + 0°C ausgesetzt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- sicherstellen, dass sich das Gerät mindestens 24 Stunden lang an einem Ort mit einer Temperatur von über +15 °C befand, bevor es eingeschaltet wird.

Die Maschine ist elektrisch betrieben und benötigt für ihren Betrieb:

- einen Anschluss an das Stromnetz.
- einen Anschluss an das Wassernetz.
- einen Abwasseranschluss.

4.2.1 Anschluss an das Stromnetz



Hinweise:

- Der Anschluss an das Stromnetz muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Die Anlage muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen errichtet und mit einer Erdung versehen werden.

Die Maschine wird mit Versorgungskabel ohne Stecker geliefert. Bei dauerhaftem Anschluss an das Netz muss zwischen dem Gerät und dem Stromnetz ein allpoliger Schutzschalter eingebaut werden, dessen Kontaktöffnungsweite mindestens der Überspannungskategorie III entspricht und der gemäß der Belastung und der geltenden Vorschriften dimensioniert werden muss.

4.2.2 Anschluss an die Wasserversorgung (Abb. 03)

Sicherstellen, dass die Wasserleitung an ein Trinkwassernetz mit einem Betriebsdruck von 0 - 6 bar (0 - 0,6 MPa) angeschlossen ist.

Falls der Druck im Wassernetz über 6 bar (0,6 MPa) liegt, ist ein Druckminderer zu verwenden.

Einen Absperrhahn vor dem Maschinenanschluss montieren.

Der Wasserzufuhrschlauch (Abb. 03; Pos. 1) besitzt ein Gewinde G 3/8".



Hinweis:

Auf keinen Fall darf der Gewindezapfen und der Kessel-Abflusshahn geöffnet werden; Verbrennungsgefahr. Ausschließlich den neuen Zufuhrschlauch verwenden, der mitgeliefert wurde.



4.2.3 Anschluss an den Abfluss (Abb.03)

Den Abwasser-Gummischlauch (Abb. 03; Pos. 2) in der Ausstattung mit dem Anschlussstück G 3/4" verbinden und an einen bereits montierten offenen oder kontrollierbaren Siphon anschließen.

4.3 Anweisungen in Bezug auf den Wasserenthärter (Abb. 04)

Das Gerät gemäß der Abbildung 4 anschließen. Für Gebrauch und Wartung gelten die Gebrauchsanweisungen für den Wasserenthärter

- A - Mit dem Wasserzufuhrschlauch verbinden
- B - An das Trinkwassernetz anschließen

4.4 Potentialausgleichsanschluss (Abb. 05)

Die Funktion dieses Anschlusses, den einige Normen vorschreiben, besteht darin, Potentialunterschiede zwischen den Massen der im selben Raum installierten Geräte zu verhindern. Das Gerät besitzt eine Klemme unter dem Sockel für den Anschluss einer externen Leitung, mit Ösenanschluss, der zwischen den beiden Muttern eingesetzt werden muss, mit Nennquerschnitt gemäß den geltenden Vorschriften.

5 - BEDIENUNG DER KAFFEEMASCHINE

5.1 Das Gerät einschalten und Wasser in den Kessel füllen

Den Wasserabsperrhahn öffnen.

Den Hebel des allpoligen Netztrennschalters auf die Betriebsposition (ON) stellen.

Wenn man den Schalter (Abb. 01; Pos. 9) in der Stellung „ON“ (Licht  an) wird die Wasserzufuhr in den Kessel aktiviert; Nach 120 Sekunden Beladung geht die Maschine in den Alarmzustand, die LEDs auf dem Bedienfeld leuchten intermittierend auf und die Wasserzufuhr in den Kessel wird unterbrochen; den Schalter wieder in die Stellung „OFF“ (Licht  aus) drehen.

5.2 Erhitzung

Nach Erreichen des Mindestfüllstands wird der Widerstand des Kessels und der Brühgruppen aktiviert. Die Maschine erst dann verwenden, wenn auf dem Display ein Druck von 1,2 bar (0,12 MPa) angezeigt wird.

Um sicherzustellen, dass die Maschine ein thermisches Gleichgewicht zwischen Druck und Temperatur erreicht hat, den Dampfahh (Abb. 01: Pos. 1) und 2 oder 3 Mal Dampf in das Auffangbecken ablassen.

5.3 Zubereitung des Kaffees



Hinweise:

- Nehmen Sie nicht den Filterhalter ab, wenn das Gerät im Betrieb ist: Verbrennungsgefahr.
 - Berühren Sie nicht direkt die Metallteile des Filterhalters und des Aggregats: Verbrennungsgefahr.
 - Die Standarddosierungen für die Filter betragen 10 Gramm für eine Dosis und 20 Gramm für zwei Dosen.
- 1) Nehmen Sie den Filterhalter von der Ausgabereinheit ab.
 - 2) Füllen sie den Filterhalter mit gemahlenem Kaffee, drücken Sie den Kaffee an, wobei darauf zu achten ist, dass der Rand des Filterhalters sauber bleibt.
 - 3) Starten Sie eine Ausgabe ohne Filterhalter für ca. 2/3 Sekunden (GROUP FLUSH).
 - 4) Bringen Sie den Filterhalter wieder richtig an.
 - 5) Schalten Sie die Kaffeeausgabe ein, indem Sie auf eine der Tasten



(Abb. 06) für die Ausgabe der gewünschten Dosis drücken.

Um die Programmierung der Dosen zu ändern, folgen Sie die Anweisungen in Abschnitt 5.9 dieses Handbuchs.

Das Gerät ist auch für eine kontinuierliche Ausgabe eingerichtet:

- 1) Starten Sie die Ausgabe durch Drücken der Dauerausgabetaste



- 2) Drücken Sie die Dauerausgabetaste erneut, um die Ausgabe zu stoppen, sobald die gewünschte Menge erreicht worden ist.



Hinweis:

Die Maschine ist mit einer automatischen Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die die kontinuierliche Ausgabe nach dem dritten aufeinanderfolgenden Liter stoppt.



5.4 Dampfausgabe

- 1) Damit keine Flüssigkeiten in den Kessel zurückgelangen, lassen Sie unter Betätigung des Dampf-Knopfs Dampf ab (Abb. 01; Pos. 1).
- 2) Führen sie das Dampfrohr (Abb. 01; Pos. 4) in den Behälter mit der zu erheizenden Flüssigkeit ein.
- 3) Drehen Sie den Knopf des Dampfahns (Abb. 01; Pos. 1). Die ausgegebene Dampfmenge ist proportional zur Öffnung des Hahns; je weiter der Hahn geöffnet wird, desto größer ist die Menge des ausgegebenen Dampfes.
- 4) Schließen Sie den Hahn am Ende der Dampfausgabe, entfernen Sie den Flüssigkeitsbehälter und reinigen Sie das Dampfrohr sofort mit einem feuchten Lappen von den Resten der erhitzten Flüssigkeit.
- 5) Dampf ablassen (ca. 2/3 Sekunden) durch Drehen des Hahnknopfes (Abb. 01; Pos. 1) um das Rohrinne zu reinigen.

Für Moda DE+D+M: Wenn das Gerät 4 Tasten hat: Drücken Sie auf die Dampftaste




Hinweis:

Das heiße Dampfrohr nicht direkt berühren.

5.5 Heißwasser-Entnahme

- 1) Stellen Sie einen Behälter für das Wasser unter die Ausgedüse (Abb. 01; Pos. 5).
- 2) Für Moda De+D+M drücken Sie die Taste, für Moda PM- DE- DE+D betätigen Sie den Heißwasserknopf (BILD1 POS.11)



um die gewünschte Menge zu entnehmen.

Sollte die Verwendung des Mischers vorgesehen sein, kann die Wassertemperatur durch Drehen an der Einstellschraube verändert werden (geschlossen = warmes Wasser MAX – offen = gemischt) (Abb. 11).

Während die geschlossene Schraube der maximalen Heißwassertemperatur entspricht, ermöglicht das Öffnen der Schraube die Ausgabe von Mischwasser mit der gewünschten Temperatur.



Hinweis: Die Ausgabeöffnung nicht berühren, denn sie ist heiß.

5.6 Ausschalten der Maschine

- 1) Den Wasserabsperrhahn schließen.
- 2) Schalten Sie den Schalter (Abb. 01; Pos. 9) in die Pos. "OFF" (Kontrolllampe  ausgeschaltet).
- 3) Stellen Sie den allpoligen Netztrennschalter auf Ruhstellung „0“.
- 4) Lassen Sie den Druck aus dem Dampfahns ab.


5.7 Benutzeroberfläche Display

Die Moda DE+D und Moda DE+D+M sind mit einem 3,5"-TFT-Touchscreen-Display ausgestattet, über das man die Maschine bedienen und bestimmte Einstellungen vornehmen kann.

Beim Einschalten der Maschine erscheint ein Startbildschirm, auf dem die Software-Versionen der elektronischen Bauteile angezeigt werden.


Nach wenigen Sekunden wird der Home-Bildschirm automatisch angezeigt.

5.7.1 Home-Bildschirm



5.7.2 Brühgruppen-Einstellungen

Durch Tippen auf die Gruppenstatusanzeige: G1-G2-G3 (Abschnitt 5.7.1) wird der Bildschirm für die Gruppeneinstellungen aufgerufen.




In diesem Bildschirm können Sie die Temperatur des Gruppenkörpers einstellen, indem Sie auf den Pfeil nach oben oder unten tippen (+85°C bis +110°C). Wiederholen Sie diesen letzten Vorgang für alle Gruppen des Geräts.

Über diesen Bildschirm ist es außerdem möglich:

- die Erhitzung der Gruppe durch Berühren des Symbols „group“ ein- oder auszuschalten
- den Ausgabe-Timer durch Berühren des Symbols „crono“ zu aktivieren/deaktivieren
- durch Berühren des Symbols „counters“ auf den Ausbezahl-Bildschirm zuzugreifen

5.7.3 Dampfkessel-Einstellungen



Durch Antippen der ON-Taste wird die Heizung des Kessels aktiviert. Durch Tippen auf die Taste OFF wird der Heizwiderstand des Kessels ausgeschaltet. Durch Antippen des Pfeils nach oben wird die Kesseltemperatur erhöht. Umgekehrt wird durch Tippen auf den Pfeil nach unten die Kesseltemperatur gesenkt.

Die Kesseltemperatur ist in einem Bereich von +110 bis 130°C einstellbar.

5.7.4 Spracheinstellungen

Durch Drücken der Taste Sprache können Sie eine der verfügbaren Sprachen auswählen.

5.8 Maschinen-Einstellungen

Über das Dropdown-Menü, das vom Startbildschirm aus zugänglich ist, ist Folgendes möglich:

- Auswahl der Temperatureinheit durch Berühren der gewünschten Skalenanzeige (Celsius oder Fahrenheit)
- Aktivieren oder Deaktivieren der Dosisänderung
- Datum und Uhrzeit einstellen
- Die Einstellungen zum Ein- und Ausschalten des Geräts aktivieren.
- Einstellen der gewünschten Sprache.
- Einstellen der Zähler für Wartungs- und Wasserfilterwechselwarnungen (siehe Abschnitt 6.4)
- Ermittlung der verwendeten Softwareversion
- Einstellung der Uhrzeit für das Waschen der Maschine.

Verwenden Sie die Pfeile am unteren Rand, um zwischen den beiden Bildschirmen des Einstellungs-menüs zu wechseln.

5.8.1 Vorbrühen (Preinfusion)



Über die Vorbrüh-Einstellungen kann die Einschalt- und Ausschaltzeit des Brühgruppen-Magnetventils für jede einzelne Dosis eingestellt werden, um den Vorbrüh-Vorgang in der gewünschten Art und Weise durchzuführen.

Um die Vorinfusion zu aktivieren, wählen Sie die

Taste **ON** und stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Um die Vorinfusion zu deaktivieren, wäh-

len Sie die Taste **OFF** und stellen Sie die gewünschte Zeit ein. In beiden Fällen auf die beiden seitlichen Pfeile drücken.



5.9 Programmierung der Dosierung

Um die Dosierung in den Geräten MODA DE+D und DE + D + M einzustellen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste für die kontinuierliche Dosie-

rung/Programmierung/Stop:  Gedrückt halten, bis die entsprechende Led zu blinken beginnt und darauf hinweist (die Maschine darf kein Wasser abgeben), dass die Programmierungsfunktion gestartet wurde. Diese dauert 4 Sekunden, wenn keine zu programmierende Taste gedrückt wird. Um die Dosierung einzustellen, drücken Sie auf die Taste:



Diese Taste ist in den DE+D-Moden wie folgt angeordnet: (erste von rechts)



Während für die Moda-Version DE+D+DM (zweite von rechts),



um die Programmierung zu starten, die gespeichert wird, wenn die Taste erneut gewählt wird, um die Ausgabe zu stoppen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tasten, um die gewünschten Dosen zu programmieren.

Durch die Programmierung der ersten Gruppe von links überträgt sich die Programmierung automatisch auf die anderen Gruppen. Für die unterschiedliche Programmierung der Gruppen muss diese separat für jede Gruppe ausgeführt werden (von links nach rechts).

5.10 Beleuchtung (optional)

Die Espresso-Kaffeemaschine MODA verfügt über eine Beleuchtungsvorrichtung auf der Vorder- und Rückseite.

Um die Beleuchtung einzuschalten, den Schalter (Abb. 01; Pos. 2) unter der Basis drücken.

5.11 Kaffeeausgabe in Kanne (Abb. 09)

Der Kaffee kann direkt in eine Kanne oder in eine hohe Tasse gefüllt werden.

Um diesen Vorgang durchzuführen, entfernen Sie den Bereich von +110°C bis +130°C, indem Sie einfach die Pfeile nach oben und unten benutzen.

5.12 Aggregate reinigen

Durch Gedrückthalten der Taste :

Folgendes drücken:

Normale Reinigung

- für MODA DE+D:   
↑

- für MODA DE+D+M:    
↑

Es wird das Brühgruppen-Reinigungsprogramm aktiviert (5 aufeinanderfolgende Ausgaben von jeweils ca. 10 Sekunden).

Intensivreinigung

- für MODA DE+D:   
↑

- für MODA DE+D+M:    
↑

Es wird das Brühgruppen-Reinigungsprogramm aktiviert (10 aufeinanderfolgende Ausgaben von jeweils ca. 10 Sekunden).

Erst dann aktivieren, nachdem der Filterhalter mit dem mitgelieferten Blindfilter eingesetzt wurde. Zur Unterbrechung des Programms eine beliebige Taste drücken.

Dieses Programm muss zur Reinigung des Hydraulikkreislaufs der Gruppe verwendet werden, wie in Kapitel 6.3 bezüglich der täglichen Reinigungen beschrieben.

5.13 Manometer (Abb. 10)

Die Maschine ist mit einem analogen Manometer mit doppelter Skala ausgestattet, mit dem der von der Pumpe während der Ausgabe ausgeübte Druck überprüft werden kann. Bei stillstehender Pumpe zeigt das Manometer den Netzdruck an. Schließlich zeigt das Manometer den Druck im Kessel an.



6 - WARTUNG

Halten Sie sich für die korrekte Funktionsweise der Maschine an die nachfolgend angeführten Wartungsanweisungen.

6.1 Sicherheitsvorschriften

Die Maschine nicht direkten Wasserstrahlen aussetzen. Das Gerät für die Reinigung nicht in Wasser tauchen.

Bei Funktionsstörungen auf keinen Fall versuchen, die Maschine selbständig zu reparieren, sondern umgehend den technischen Kundendienst rufen. Bei Beschädigungen des Stromkabels ist es unbedingt zu vermeiden, dieses selbständig auszutauschen; nehmen Sie die für die Absicherung der Maschine notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vor und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Absicherung der Maschine:

bei Wartungsmaßnahmen und/oder im Falle von Fehlfunktionen und Reinigung: Den Hebel des allpoligen Netztrennschalters auf die Position der Ruhestellung "0" bringen und/oder den Netzstecker ziehen; den Hauptwasserhahn schließen und, falls vorhanden, den Absperrhahn der Gasanlage schließen.

Die Reinigung/Wartung bei kalter Maschine unter Verwendung von Schutzhandschuhen ausführen.

Bedingung zur bestmöglichen Verwaltung der Maschine:

- die Raumtemperatur muss zwischen +5 °C und +32 °C liegen. Sollte die Maschine Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden, ist wie folgt vorzugehen:
Sicherstellen, dass sich die Maschine mindestens 24 Stunden lang an einem Ort mit einer Temperatur von über +15°C befand, bevor sie eingeschaltet wird.
- Der Primärwasserdruck muss zwischen 0 und 6 bar (0 - 0,6 MPa) liegen. Der Druck kann auch am Pumpenmanometer (Abb. 10) mit der Skala 0-15 bar (0- 1,5 MPa) abgelesen werden.

6.2 Reinigung der Maschine



Hinweise:

Zugunsten einer besseren Qualität des Produkts und gemäß den geltenden Vorschriften sollte das im Wasserkreislauf und im Kessel befindliche Wasser täglich ausgetauscht werden.

Diese Ratschläge sind nicht bindend, die Wartungs- und Reinigungsintervalle sind von der Verwendung der Maschine abhängig.

Nach jedem Gebrauch

- 1) Das Dampfrohr reinigen.
- 2) Den Filterhalter und die Filter reinigen.

Täglich

- 1) Reinigung der Tassenablage und der Auffangwanne.
- 2) Reinigung des Gehäuses.
- 3) Reinigung der Dichtung des Geräts mit der mitgelieferten Bürste (Abb. 07).
- 4) Eine automatische Reinigung durchführen.
- 5) Weichen Sie Filterhalter und Filter einige Minuten lang in kochendem Wasser ein, um das Kaffee Fett zu lösen, und entfernen Sie es mit einem Tuch oder Schwamm.



Zum Waschen und Reinigen keine Lösungsmittel, scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme verwenden, sondern nur spezielle, für Kaffeemaschinen bestimmte Produkte. Das Gehäuse mit einem mit Wasser und/oder neutralem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch reinigen. Die Oberflächen gut abtrocknen, bevor die Maschine wieder an das Stromnetz angeschlossen wird. Tassenabstellgitter und Abtropfschale mit Wasser waschen.

6.3 Reinigung des Wasserkreislaufs

Führen Sie nach der hydraulischen/elektrischen Installation unter Befolgung der Angaben der Punkte A und/oder B einen vollständigen Spülvorgang durch.



Hinweise:

Für die Verwendung der verschiedenen Kaffeemaschinen-Steuerungen (Hähne, Brühgruppe, Schalter, etc.), konsultieren Sie die entsprechenden Abschnitte des vorliegenden Handbuchs.

Das Einführen von Chemikalien, Kalklösern, Essig und/oder Zitronensäure (auch wenn nur in verdünnter Form) in den Behälter beeinträchtigt die Lebensdauer der Geräteteile. Zur Reinigung darf ausschließlich Wasser verwendet werden, da die Verwendung von allen anderen Produkten automatisch zu einem Erlöschen des Garantieanspruchs führt.



Verwenden Sie Trinkwasser mit einer idealen Härte von 6° F (französische Grad); niemals heißes Wasser verwenden.

A - Beim ersten Einschalten oder nach längerer Nichtverwendung der Maschine (ungefähr 7 Tage)

- 1) Einschalten der Kaffeemaschine, Wasserbefüllung des Kessels und Erhitzung wie in den Absätzen 5.1 und 5.2 des Gerätehandbuchs beschrieben.
- 2) 12 Stunden warten.
- 3) Eine Ausgabe von mindestens 30 Sekunden mit angebrachtem Filterhalter, aber ohne Kaffee durchführen, damit das Wasser im Wärmetauscher ausgetauscht werden kann.
- 4) Die Kaffeemaschine ausschalten und das gesamte Wasser des Kessels durch Betätigen des Wasser- und Dampfahns in ein hitzebeständiges Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 Liter ablassen.

B - Nach einer Pause von mindestens 4 Stunden

- 1) 5 Sekunden lang Wasser über den entsprechenden Hahn ablassen.
- 2) Führen Sie eine mindestens 15 Sekunden lange Ausgabe mit auf der Maschine befestigtem, jedoch nicht mit Kaffee gefülltem Filterhalter durch.

6.4 Wartung und Filterwechsel

Mit der MODA-Espressomaschine können Sie eine automatische Erinnerung einrichten, die Sie warnt, wenn es Zeit ist, routinemäßige Wartungsarbeiten an der Maschine durchzuführen und/oder den Wasserfilter auszutauschen oder zu regenerieren (nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten). Zum Einstellen dieser Zähler müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- 1) Öffnen Sie das Dropdown-Menü
- 2) Greifen Sie auf die Einstellungen zu
- 3) Mit den seitlichen Pfeiltasten bis zum Eintrag „Maintenance“ oder „Water Filters“ scrollen
- 4) Berühren Sie das entsprechende Symbol
- 5) Die gewünschte Ausgabe- oder Literzahl einstellen, damit folgender Hinweis angezeigt wird



Hinweis:

Zur Deaktivierung der Erinnerungsfunktion muss diese auf den Wert Null gestellt werden.



6.5 Korrekte Entsorgung des Produkts

(elektrische und elektronische Abfälle)
(Gilt für die Länder der Europäischen Union und diejenigen, die ein Abfalltrennungssystem besitzen)



Das auf dem Produkt oder auf seiner Dokumentation abgebildete Zeichen bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Schäden an der Umwelt oder an der Gesundheit durch die unsachgemäße Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, bitten wir den Benutzer, dieses Produkt von anderen Abfällen getrennt zu entsorgen und es verantwortungsbewusst zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen zu unterstützen.

Wer das Gerät für den Hausgebrauch verwendet, muss sich an den Fachhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an die für die getrennte Abfallentsorgung und für die Wiederverwendung dieser Art von Produkten zuständige Stelle wenden. Betriebe müssen sich an ihren Lieferanten wenden, um die Fristen und Bedingungen des Kaufvertrags zu prüfen.

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen kommerziellen Abfällen entsorgt werden.



7 - TROUBLE SHOOTING

Problem	Diagnostik/Lösung	Ratschläge
Fehlende Ausgabe von Dampf aus dem vorgesehenen Rohr	Die Düse des Dampfrohrs ist verstopft; mit Hilfe einer Nadel aufstechen. Dieses Problem steht im Zusammenhang mit dem Eintauchen der Düse in die Milch.	Die Dampfdüse nach jedem Gebrauch sofort reinigen.
Es tropft aus dem Filterhalter	Mögliche Ursachen: 1 -Die Dichtung des Untersatzes ist abgenutzt oder verkrustet. 2 -Der Filterhalter wurde nicht richtig in das Aggregat eingesetzt.	Mit der Bürste aus der Ausstattung reinigen. Sollte das Problem erneut auftreten, muss ein spezialisierter Techniker gerufen werden
Der Filterhalter kann nicht richtig in die Halterung eingesetzt werden	Zu viel Kaffeepulver im Filterhalter.	Weniger Kaffeepulver in den Filterhalter füllen.
Anomale Positionierung des Filterhalters auf der Gruppe	Der Griff des Filterhalters befindet sich nach dem Festziehen am Aggregat weiter rechts als normalerweise. Die Dichtung des Untersatzes ist abgenutzt.	Rufen Sie einen spezialisierten Techniker für den Austausch der Dichtung des Untersatzes.
Es fließt nur wenig Kaffee aus	Der Kaffee fließt tropfenweise aus, die Dauer der Ausgabe ist zu lang und die Qualität des Kaffees ist nicht gut, der Schaum ist dunkel. Mögliche Ursachen: 1 -Zu fein gemahlener Kaffee. 2 -Der Kaffee im Filterhalter wurde zu stark gepresst. 3 -Zu viel Kaffee im Filterhalter. 4 -Der Brühkopf der Gruppe ist verstopft. 5 -Der Filter im Filterhalter ist verstopft. 6 -Der von der Pumpe abgegebene Druck ist zu niedrig (< 9 bar - 0,9 MPa) oder funktioniert nicht.	In den Fällen 1-2-3 kann das Problem mit der korrekten Regulierung des Mahlwerks und/oder Dosierung gelöst werden. In den Fällen 4-6 ist der Eingriff eines Technikers notwendig. Im Fall 5 den Filter reinigen oder ersetzen.



Problem	Diagnostik/Lösung	Ratschläge
Es fließt zu viel Kaffee aus	Der Kaffee fließt zu schnell aus und die Creme ist heller als gewöhnlich. Mögliche Ursachen: 1 -Zu grob gemahlener Kaffee. 2 -Der Kaffee im Filterhalter wurde zu wenig gepresst. 3 -Zu wenig Kaffee im Filterhalter. 4 -Der Druck der Pumpe ist zu hoch (über 10bar - 1 MPa).	In den Fällen 1-2-3 kann auf das Mahlwerk und/oder die Dosierung eingewirkt werden. Im Fall 4 ist der Eingriff eines Technikers notwendig.
Der ausgegebene Kaffee ist zu kalt	Mögliche Ursachen: 1 -Die Tassen sind kalt. 2 -Die Filterhalter sind kalt. 3 -Zu fein gemahlener Kaffee. 4 -Das Wasserdurchlaufsystem der Maschine ist verschmutzt (Kalk). 5 -Der Druck im Kessel liegt unter 0,8 bar (0,08 MPa). 6 -Die Gruppe ist kalt.	Im Fall 1 den Tassenwärmer verwenden. Im Fall 2 den Filterhalter am Aggregat montiert lassen. Im Fall 3 den Kaffee auf andere Art mahlen. In den Fällen 4-5-6 einen spezialisierten Techniker rufen.
Der ausgegebene Kaffee ist lauwarm	Der ausgegebene Kaffee ist lauwarm, obwohl der erfasste Druck normal zwischen 1 und 1,2 bar liegt (0,1 - 0,12 MPa). In diesem Fall stimmt die Druckmessung nicht.	Einen spezialisierten Techniker rufen, um das Entlüftungsventil zu kontrollieren. Jedenfalls um die Maschine weiter verwenden zu können, in der Zwischenzeit den Dampfhahn öffnen (Abb. 01; Pos. 1). Der Druck des Kessels sinkt auf Null ab, wodurch der Widerstand aktiviert wird und die Temperatur ansteigt. Diesen Vorgang täglich beim Einschalten der Maschine durchführen.
Der ausgegebene Kaffee ist zu heiß	Mögliche Ursachen: 1 -Der Druck im Kessel liegt über 1,3 bar (0,13 MPa). 2 -Die Maschine wurde mit etwas zugedeckt, so dass sie nicht abkühlen kann. 3 -Die Maschine wurde in einer Position installiert, die keine Luftzirkulation ermöglicht.	Im Fall 1 einen spezialisierten Techniker rufen. In den Fällen 2-3 die Bedingungen für die Abkühlung der Maschine wiederherstellen.



Problem	Diagnostik/Lösung	Ratschläge
Der Schalter der Kaffeeausgabe blinkt, nachdem er gewählt wurde	Die programmierte Kaffeemenge stimmt nicht, aber der Kaffee fließt weiter aus.	Einen spezialisierten Techniker rufen.
Alle Kontrolllampen des Tastenfelds blinken, die Kaffeemaschine ist vollständig blockiert	1 -Kontrollieren, ob das Wassernetz funktioniert und ob der Hauptwasserhahn offen ist. 2 -Die Störung tritt aufgrund von Mangel an Wasser im Kessel auf	Für Punkt 1 die Prüfungen durchführen. Für Punkt 2 den Eingriff eines Technikers erfordern.
Der Kaffee wird nicht ausgegeben	Der Kaffee wird nicht ausgegeben und die Taste, die der gewählten Menge entspricht, blinkt.	Die Taste zur Ausgabe des Kaffees wählen, ohne Filterhalter, und kontrollieren, ob das Wasser ohne Unterbrechung ausfließt. Wenn der Fluss kontinuierlich ist, liegt das Problem an: a) zu fein gemahlenem Kaffee; b) verstopftem Filterhalter. In diesem Fall den Filterhalter in heißes Wasser tauchen, das aufgelöste Reinigungstabletten enthält. In jedem anderen Fall Kontakt mit einem spezialisierten Techniker aufnehmen.
Kaffeesatz auf dem Tassenboden	Mögliche Ursachen: 1 -Zu fein gemahlener Kaffee. 2 -Der Filterhalter ist innen schmutzig oder der Filter ist beschädigt. 3 -Die Mahlscheiben der Mahleinheit sind abgenutzt. 4 -Hoher Druck der Pumpe (>10 bar - 1 MPa).	Im Fall 1 kann das Problem mit einer korrekten Regulierung der Mahleinheit gelöst werden. Im Fall 2 den Filterhalter reinigen oder den Filter ersetzen. In den Fällen 3-4 ist der Eingriff eines Technikers notwendig.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung der Originalunterlagen von G. BEZZERA S.R.L., eine genehmigte Kopie dieser Bedienungsanleitung kann auf der Internetseite angefordert werden: www.bezzera.com, Bereich Kontakte.



ÍNDICE

1 - ADVERTENCIAS

1.1 Advertencias generales	75
1.2 Uso previsto	76

2 - TRANSPORTE

2.1 Embalaje	76
2.2 Desplazamiento del aparato	76
2.3 Almacenamiento	76

3 - DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

3.1 Descripción del ciclo de funcionamiento	77
3.2 Descripción de los mandos (Fig. 01- Fig. 08)	77
3.2.1 Descripción paneles mando (Fig. 06)	77
3.3 Datos técnicos (Fig. 02)	77

4 - INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

4.1 Advertencias	78
4.2 Preparación del equipo para la instalación	78
4.2.1 Conexión a la red eléctrica	78
4.2.2 Conexión a la red hídrica (Fig. 03)	78
4.2.3 Conexión a la descarga (Fig.03)	79
4.3 Instrucciones relativas al ablandador (Fig. 04)	79
4.4 Conexión equipotencial (Fig. 05)	79

5 - USO DE LA MÁQUINA

5.1 Encendido de la máquina y carga de agua en la caldera	79
5.2 Calentamiento	79
5.3 Preparación del café	79
5.4. Suministro de vapor	80
5.5 Toma de agua caliente	80
5.6 Apagado de la máquina	80
5.7 Interfaz Display	80
5.7.1 Imagen de pantalla Home	80
5.7.2 Configuraciones grupo	80
5.7.3 Configuraciones caldera vapor	81

5.7.4 Configuraciones idioma

5.8 Configuraciones máquina	81
5.8.1 Preinfusión	81
5.9 Programación de las dosis	82
5.10 Encendido luces (opcional)	82
5.11 Suministro café en jarra (Fig. 09)	82
5.12 Lavado grupos	82
5.13 Manómetro (Fig. 10)	82

6 - MANTENIMIENTO

6.1 Normas de seguridad	83
6.2 Limpieza de la máquina	83
6.3 Limpieza circuito hidráulico	83
6.4 Mantenimiento y cambio filtro	84
6.5 Correcta eliminación del producto	84

7 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema/ Diagnóstico/Solución / Consejos	85
---	----



1 - ADVERTENCIAS

1.1 Advertencias generales



- Los equipos eléctricos e hidráulicos deber ser preparados por el usuario de conformidad con lo indicado en el capítulo 4 del presente manual “Instalación de la máquina”.
- El instalador no puede en ningún caso modificar la instalación preexistente realizada a cargo del usuario.
- El presente manual de instrucciones es parte integrante de la máquina y debe ser leído atentamente por el usuario antes de la puesta en servicio de la misma.
- Conservar el manual para futuras consultas.
- La máquina es entregada sin agua en la caldera para evitar posibles daños causados por el hielo.
- Cuidar la puesta a tierra de la instalación eléctrica.
- No tocar la máquina con las manos o los pies húmedos y/o mojados.
- No utilizar la máquina con los pies desnudos.
- No conectar el cable de alimentación eléctrica a alargadores volantes o similares.
- No desconectar la máquina de la línea eléctrica tirando del cable de alimentación.
- No hacer funcionar la máquina con el cable de alimentación enrollado.
- El aparato no está destinado a ser utilizado por personas, comprendidos a los niños, con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con experiencia y/o competencias insuficientes, a menos que no estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o no hayan sido instruidas en el uso del aparato.
- Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.



- **Este aparato no debe ser utilizado por niños de edad inferior a 8 años.**
- **Este aparato puede ser utilizado por niños de edad superior a 8 años.**
- **Los niños no deben jugar con el aparato.**
- **Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin vigilancia.**
- **Para evitar infiltraciones de agua dentro de la máquina, volver a colorar las tazas en el calentatazas con la parte ahuecada hacia arriba.**
- **No está previsto el uso del aparato al aire libre.**
- **La máquina está destinada únicamente para un uso profesional.**

1.2 Uso previsto

La máquina para preparar café expreso MODA ha sido creada para suministrar el café expreso, para producir agua caliente para la preparación de té, manzanilla y otras infusiones, para producir vapor y calentar bebidas (leche, chocolate, capuchino, punch, etc.).

Este aparato ha sido concebido sólo y exclusivamente para los usos arriba mencionados.

2 - TRANSPORTE

2.1 Embalaje

La máquina para café expreso MODA, previamente protegida con plantillas de espuma de poliuretano, se embala en una caja de cartón con palet.



Advertencias:

- Después de haber quitado el aparato del embalaje, asegurarse de que esté perfectamente íntegro y completo con todas sus piezas.
- Los embalajes no deben dejarse al alcance de los niños y deben eliminarse en los vertederos adecuados.
- En el caso de comprobarse daños al aparato o alguna falta en el suministro, no utilizar el aparato y avisar inmediatamente al distribuidor local.

2.2 Desplazamiento del aparato

La máquina para preparar café expreso puede ser movida mediante una transpaleta o una carretilla elevadora.

2.3 Almacenamiento

La máquina correctamente embalada debe ser almacenada en ambientes secos con una temperatura comprendida entre los +5 y +30 °C y una humedad relativa no superior al 70%.

Se admite una superposición máxima de cuatro cajas.



3 - DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

3.1 Descripción del ciclo de funcionamiento

El agua procedente de la red hídrica, por medio de una motobomba regulada a una presión comprendida entre 9 y 10 bares (0,9 - 1 MPa), pasa a través de una válvula de sobrepresión regulada en 12 bares (1,2 MPa) permitiendo la carga de la caldera y del intercambiador. El agua de la caldera, calentada por una resistencia, calienta a su vez el agua del intercambiador desde el cual, por medio de un pescante, se envía al grupo y mediante una válvula dirigida eléctricamente pasa para la infusión del café.

3.2 Descripción de los mandos (Fig. 01- Fig. 08)

- 1 Grifo de vapor
- 2 Grifo de agua caliente
- 3 Botones suministro café (versión 4 tecla: vapor o agua caliente)
- 4 Tubo de vapor
- 5 Indicador activación calentamiento caldera
- 6 Tapón de descarga caldera
- 7 Portafiltro

- 8 Pantalla Táctil TFT
- 9 Interruptor de encendido máquina
- 10 Manómetro presión bomba y caldera
- 11 Filtro ciego
- 12 Filtro 1 taza
- 13 Filtro 2 tazas
- 14 Indicador nivel agua caldera

3.2.1 Descripción paneles mando (Fig. 06)

- A . Botón preselección café
- B. Botón preselección doble café
- C. Botón suministro continuo-programación
- D. Botón té - vapor

3.3 Datos técnicos (Fig. 02)

La máquina para café espresso MODA PM-DE – DE+D se fabrica en las versiones de 1 a 3 grupos. En el presente manual se muestra la versión de 2 grupos; sin embargo, las instrucciones para el uso y la disposición de los mandos valen también para las otras versiones. El nivel de presión sonora ponderada A del aparato es inferior a 70 dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 Grupo	1 Grupo	1 Grupo
Alimentación	V-/Hz	230	230	230
Resistencia	W	2025	2025	2025
Potencia nominal	W	2300	2300	2300
Ancho "A"	mm	570	570	960
Profundidad "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso neto	Kg	45	45	45
Peso bruto (pallets)	Kg	54	54	54
Racor carga	G 3/8"			
Racor descarga				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 Grupos	2 Grupos	2 Grupos
Alimentación	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistencia	W	5020	5020	5020
Potencia nominal	W	5500	5500	5500
Ancho "A"	mm	750	750	750
Profundidad "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso neto	Kg	59	59	59
Peso bruto (pallets)	Kg	70	70	70
Racor carga	G 3/8"			
Racor descarga				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 Grupos	3 Grupos	3 Grupos
Alimentación	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistencia	W	5020	5020	5020
Potencia nominal	W	5600	5600	5600
Ancho "A"	mm	960	960	960
Profundidad "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso neto	Kg	74	74	74
Peso bruto (pallets)	Kg	86	86	86
Racor carga	G 3/8"			
Racor descarga				

4 - INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

4.2.1 Conexión a la red eléctrica

4.1 Advertencias

La instalación debe ser efectuada por personal calificado, según las instrucciones proporcionadas por el fabricante y en conformidad con las leyes vigentes.

La máquina debe posicionarse e instalarse en un lugar donde el uso y el mantenimiento sean efectuados únicamente por personal cualificado. Se puede utilizar la máquina en lugares utilizados para las áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; entornos de alojamiento y desayuno tipo; etc.

4.2 Preparación del equipo para la instalación

Apoyar el aparato sobre un plano horizontal bien nivelado, seco, liso, fuerte, estable y posicionado a una altura tal donde el plano calentatas se encuentre a más de 150 cm del suelo. No usar chorros de agua, ni instalar en lugares donde se utilizan chorros de agua.

Para garantizar el funcionamiento normal, el aparato debe instalarse en lugares donde la temperatura esté comprendida entre los +5°C y los +32°C y la humedad no supere el 70%.

Si la máquina está expuesta a temperaturas inferiores a + 0°C actuar del modo siguiente:

- asegurarse de que la máquina esté 24 horas en un lugar donde la temperatura sea superior a + 15°C antes de encenderla.

La máquina funciona con energía eléctrica y requiere para su funcionamiento:

- conexión a la red eléctrica.
- conexión a la red hídrica.
- conexión al circuito de descarga.



Advertencias:

- La conexión a la red eléctrica debe ser efectuada por personal calificado.
- La instalación debe ser realizada en conformidad con las leyes vigentes y dotada de una puesta a tierra.

La máquina incluye cable de alimentación sin enchufe; en la conexión permanente a la red, entre el aparato y la red, interponga un interruptor omnipolar de protección con apertura mínima entre los contactos de la categoría de sobretensión III, dimensionado a la carga y que responda a la normativa vigente.

4.2.2 Conexión a la red hídrica (Fig. 03)

Asegurarse de que la línea de alimentación hídrica esté conectada a una red de agua potable con una presión de servicio comprendida entre 0 y 6 bares (0 - 0,6 MPa).

En caso de que la red hídrica tenga valores de presión superiores a los 6 bares (0,6 MPa), colocar un reductor de presión.

Instalar un grifo de paso de agua antes de la conexión de la máquina.

El tubo de carga del agua (Fig. 03; pos. 1) está dotado de una rosca G 3/8".



Advertencia:

No abrir por ningún motivo el tapón roscado y el grifo de descarga de la caldera; peligro de quemaduras. Utilizar únicamente el tubo de carga nuevo

suministrado



4.2.3 Conexión a la descarga (Fig.03)

Conectar el tubo de descarga de goma (Fig. 03; pos. 2) suministrado, al racor de G 3/4" y a un sifón de descarga abierto o inspeccionable preventivamente preparado.

4.3 Instrucciones relativas al ablandador (Fig. 04)

Preparar la conexión de la máquina tal y como se muestra en la Figura 4.

Para el uso y mantenimiento, consultar el manual de instrucciones del ablandador

A – Conectar el racor de carga del agua

B – Conectarlo a la red de agua potable

4.4 Conexión equipotencial (Fig. 05)

Esta conexión, prevista por algunas normas, tiene la función de evitar las diferencias de potencial eléctrico entre las masas de los aparatos instalados en el mismo local. Este aparato está dotado de un borne situado debajo de la base para la conexión de un conductor externo, con terminal de ojal que se inserta entre las dos tuercas, con una sección nominal conforme a las normas vigentes.

5 - USO DE LA MÁQUINA

5.1 Encendido de la máquina y carga de agua en la caldera

Abrir el grifo de paso de agua.

Poner la palanca del seleccionador omnipolar de la red eléctrica en la posición de marcha (ON).

Pulsando el interruptor (Fig. 01; pos. 9) en posición "ON" (indicador  encendido) se activa

la carga del agua en la caldera; después de 120 segundos de carga la máquina entra en alarma los led en la botonera se encienden de manera intermitente y se interrumpirá la carga de agua en la caldera; regrese el interruptor a posición "OFF" (indicador  apagado).

5.2 Calentamiento

Alcanzado el nivel mínimo de activará la resistencia de la caldera y de los grupos suministradores. Espere que el manómetro en el display indique una presión de 1,2 bar (0,12 MPa) antes de utilizar la máquina.

Para asegurarse que la máquina haya alcanzado el correcto balance térmico entre presión y temperatura, abrir el grifo de vapor (Fig.01; pos. 1) y descargar 2 o 3 veces el vapor en la bandeja de descarga.

5.3 Preparación del café



Advertencias:

- No quite el portafiltro cuando el aparato está en funcionamiento: peligro de quemaduras.
 - No toque directamente la parte metálica del portafiltro y del grupo: peligro de quemaduras.
 - Las dosis estándar para los filtros son de 10 gramos para una dosis y de 20 gramos para dos dosis.
- 1) Quite el portafiltro del grupo surtidor.
 - 2) Cargar el portafiltro con café molido, prensar el café procurando no ensuciar el borde del portafiltro.
 - 3) Inicie una erogación sin portafiltro que dure unos 2/3 segundos máx. (GROUP FLUSH).
 - 4) Volver a enganchar el portafiltro en su soporte.
 - 5) Accione la erogación del café pulsando uno de los botones



(Fig. 06) en función de la dosis a suministrar. Para cambiar la programación de las dosis siga las instrucciones indicadas en el apartado 5.9 de este manual.

La máquina también está preparada para el suministro continuo:

- 1) inicie la erogación pulsando el botón de suministro continuo



- 2) detenga la erogación al alcanzar la cantidad deseada pulsando de nuevo el botón de erogación continua.



Advertencia:

La máquina está equipada con un dispositivo de seguridad automático que detiene la erogación continua después del tercer litro consecutivo.



5.4. Suministro de vapor

- 1) Para evitar remolinos de líquido en la caldera descargue el vapor accionando el botón del grifo (Fig. 01; pos. 1).
- 2) Introduzca el tubo del vapor (Fig. 01; pos. 4) en el recipiente del líquido que se quiere calentar.
- 3) Gire el botón grifo vapor (Fig. 01 pos. 1). La cantidad de vapor que sale es proporcional a la apertura del grifo; cuanto mayor es la apertura mayor será la cantidad de vapor que sale.
- 4) Una vez finalizada la erogación del vapor cierre el grifo, saque el recipiente del líquido y limpie de inmediato con un trapo húmedo la varilla del vapor de los residuos del líquido calentado.
- 5) Descargue el vapor (unos 2/3 segundos) accionando el botón del grifo (Fig. 01; pos. 1) para limpiar el interior del tubo.

Para Moda DE+D+M: Si el equipo tiene 4 botones: pulse el botón de vapor




Advertencia:

No toque directamente el tubo del vapor, porque está caliente.

5.5 Toma de agua caliente

- 1) Ponga el recipiente de agua bajo el surtidor (Fig. 01; pos. 5).
- 2) Para Moda De+D+M pulse el botón en cambio, para PM- DE- DE+D intervenga en el botón agua caliente (FIG1 POS.11)



para recoger la cantidad necesaria.

Cuando está previsto el uso del mezclador se puede variar la temperatura del agua mediante el tornillo de regulación (cierre agua caliente MÁX. - abierta mezclada) (Fig 11).

Tornillo cerrado corresponde a la máxima temperatura de agua caliente mientras que abriendo el tornillo se obtiene agua mezclada a la temperatura deseada.



Advertencia: No toque directamente el surtidor, porque está caliente.

5.6 Apagado de la máquina

- 1) Cierre el grifo de paso de agua.
- 2) Pulse el interruptor (Fig. 01; pos. 9) en pos. "OFF" (indicador  apagado).
- 3) Ponga el interruptor del seccionador onipolar de la red eléctrica en posición de reposo "0".
- 4) Descargue la presión por el grifo de vapor.


5.7 Interfaz Display

La Moda DE+D e Moda DE+D+M está equipada con una pantalla TFT táctil de da 3,5" mediante la cual es posible interactuar con la máquina y actuar sobre determinados ajustes.

Al encender la máquina hay presente un splash screen que reporta las versiones software de los componentes electrónicos.


Después de pocos segundos es visualizada la imagen de pantalla home.

5.7.1 Imagen de pantalla Home



5.7.2 Configuraciones grupo

Tocando en la indicación estado grupo: G1-G2-G3 (apartado 5.7.1) se accede a la imagen de pantalla de configuraciones grupo.




En esta imagen de pantalla se puede configurar la temperatura del cuerpo grupo con la flecha arriba y abajo (+85°C a +110°C).

Repita esta última operación para todos los grupos de la máquina.

Desde esta imagen de pantalla es posible además:

- Encender o apagar al calentamiento del grupo tocando el icono "group"
- Desactivar o reactivar el timer de suministro tocando el icono "crono"
- Acceder a la imagen de pantalla de los contadores de suministros tocando el icono "counters"

5.7.3 Configuraciones caldera vapor



Tocando en botón ON se activa el calentamiento de la caldera. Si se toca en el botón OFF la resistencia de la caldera se detiene.

Tocando en la flecha arriba, se aumenta la temperatura de la caldera. Y viceversa si se toca en la flecha abajo se disminuye la temperatura de la caldera.

La temperatura de la caldera se puede ajustar en un rango de +110 a 130°C.

5.7.4 Configuraciones idioma

Pulsando el botón de idioma, se puede elegir uno de los idiomas disponibles.

5.8 Configuraciones máquina

Desde el menú desplegable, accesible desde la pantalla de inicio, es posible:

- Elegir la unidad de medida de la temperatura tocando la indicación de la escala deseada (Centígrados o Fahrenheit)
- Habilitar o deshabilitar la modificación de las dosis
- Configurar fecha y hora
- Habilitar las configuraciones de encendido y apagado de la máquina.
- Configurar el idioma deseado.
- Configurar los contadores para los avisos de mantenimiento y sustitución del filtro del agua (véase apartado 6.4)
- Detectar la versión software utilizada
- Configurar el horario para el lavado de la máquina.

Para desplazarse entre las dos pantallas del menú configuraciones, utilice las flechas de la parte inferior.

5.8.1 Preinfusión



Accediendo a las configuraciones de preinfusión es posible configurar el tiempo de encendido y de apagado de la EV grupo para cada dosis individual, realizando así la preinfusión en la manera deseada.

Para activar la preinfusión seleccione el botón

ON y configure el tiempo deseado. Para des-

activar la preinfusión seleccione el botón OFF y configure el tiempo deseado. Actuando en ambos casos sobre las dos flechas laterales.



5.9 Programación de las dosis

Para regular las dosis en las máquina MODA DE+D y DE + D + M, actúe como se indica a continuación: pulse el botón suministro continuo/programación/



Stop: mantenerlo pulsado hasta que el led correspondiente se enciende de manera intermitente indicando (la máquina no debe erogar agua) el inicio de la función de programación que tiene una duración de 4 segundos, si no se pulsa el botón para la programación.

Para regular las dosis pulse el botón:



Este botón está ubicado en las Moda DE+D como se indica a continuación: (primero de la derecha)



Mientras que para la versión Moda DE+D+DM (segundo de la derecha)



para comenzar la programación que será guardada cuando se seleccionará de nuevo el botón para interrumpir la erogación

Repita esta operación para todos los botones a fin de programar las dosis deseada.

Programando el primer grupo a la izquierda, la programación se transmite automáticamente a los otros grupos. Para realizar programaciones distintas entre un grupo y el otro programarlos en forma individual (de IZQ. a DCHA).

5.10 Encendido luces (opcional)

La máquina para café expreso MODA está dotada de un dispositivo de iluminación frontal y posterior. Para activar la iluminación, pulsar el interruptor (Fig. 01; pos. 2) ubicado debajo de la base.

5.11 Suministro café en jarra (Fig. 09)

Es posible suministrar el café directamente en una jarra o en una taza alta.

Para realizar esta operación, remover el rango que va de +110°C a +130°C simplemente con las flechas arriba y abajo.

5.12 Lavado grupos

Manteniendo pulsando el botón

y pulsando:

Lavado normal

- para MODA DE+D:

- para MODA DE+D+M:

se activará el programa de lavado de grupos (5 erogaciones consecutivas de unos 10 segundos cada una).

Lavado intenso

- para MODA DE+D:

- para MODA DE+D+M:

se activará el programa de lavado de grupos (10 erogaciones consecutivas de unos 10 segundos cada una).

Debe activarse solo después de haber insertado el portafiltro con el filtro ciego suministrado. Para interrumpir el programa pulsar una tecla cualquiera. Este programa debe utilizarse para limpiar el circuito hidráulico del grupo, tal y como se describe en el capítulo 6.3 en las operaciones diarias de limpieza.

5.13 Manómetro (Fig. 10)

La máquina está equipada con un manómetro analógico de doble escala a través del cual se puede comprobar la presión ejercida por la bomba durante el suministro. Con la bomba detenida el manómetro indica la presión de red. Por último el manómetro indica la presión en la caldera.



6 - MANTENIMIENTO

Para permitir el correcto funcionamiento de la máquina, respetar las instrucciones de mantenimiento abajo indicadas.

6.1 Normas de seguridad

No someter la máquina a chorros de agua. No sumergir la máquina en agua para su limpieza. En caso de mal funcionamiento de la máquina, evitar cualquier intento de reparación autónomo y recurrir inmediatamente al servicio de asistencia técnica.

En caso de daño en el cable de alimentación, evitar sustituirlo por su cuenta, realizar las operaciones de puesta en seguridad del aparato y contactar con el servicio de asistencia técnica.

Puesta en seguridad del aparato:

para las operaciones de mantenimiento y/o mal funcionamiento y limpieza: colocar la palanca del interruptor onipolar de la red, de la red eléctrica, en la posición de reposo "0" y/o desconectar el enchufe de la red eléctrica; cerrar el grifo de paso de agua primaria y, si está previsto, el grifo de paso de la instalación de gas.

Efectuar la limpieza/mantenimiento con la máquina fría, utilizando guantes de protección para las manos.

Condición para gestionar eficazmente el aparato:

- La temperatura ambiente debe estar comprendida entre +5 °C y +32 °C. Si el aparato estuviera expuesto a valores de temperatura inferiores a los 0 °C, actuar del modo siguiente: Asegurarse de que la máquina esté 24 horas en un lugar donde la temperatura sea superior a +15 °C antes de encenderla.
- La presión del agua primaria debe estar comprendida entre 0 y 6 bares (0 - 0,6 MPa). La presión se puede ver también en el manómetro de la bomba (Fig. 10) que tiene la escala 0-15 bar (0 - 1,5 MPa).

6.2 Limpieza de la máquina



Advertencias:

Para mejorar la calidad del producto y en conformidad con las normas vigentes, cuando se pone en marcha la máquina cada día, realizar la sustitución del agua contenida en la caldera y en los circuitos.

Estos consejos son indicativos, la variación de los períodos de mantenimiento y limpieza depende del uso de la máquina.

Después de cada utilización

- 1) Limpiar el tubo de vapor.
- 2) Limpiar el portafiltro y los filtros.

Diariamente

- 1) Limpiar la rejilla apoyatazas y la bandeja de goteo.
- 2) Limpiar el cuerpo del aparato.
- 3) Limpiar la guarnición del grupo con el cepillo suministrado (Fig. 07).
- 4) Realizar el lavado automático.
- 5) Sumergir los portafiltros y los filtros en agua hirviendo durante unos minutos para ayudar a disolver la grasa del café, utilice un paño o una esponja para eliminarla.



Para el lavado y la limpieza no utilizar solventes, detergentes o esponjas abrasivas pero sólo productos específicos para máquinas de café. Lavar el cuerpo del aparato con un paño embebido en agua y/o detergente neutro, procurando secar bien las superficies antes de volver a conectar el aparato a la línea eléctrica. Usar agua para lavar la rejilla apoyatazas y la bandeja de goteo.

6.3 Limpieza circuito hidráulico

Finalizada la instalación hidráulica/eléctrica, realizar un ciclo completo de enjuagado siguiendo las operaciones indicadas en los puntos A y/o B.



Advertencias:

Para el uso de los mandos de la máquina (grifos, grupo suministro, interruptores, etc.) consulte los relativos apartados contenidos en el presente manual.

La introducción en el depósito de productos químicos, descalcificantes, vinagre y/o incluso solo ácido cítrico, incluso si están diluidos, compromete la duración de los componentes de la máquina. Cualquier producto que se use que no sea agua fresca hace automáticamente decaer cualquier garantía.

Utilizar agua potable dureza ideal en grados franceses aproximadamente 6°F; no utilizar nunca agua caliente.



A - En el primer encendido o después de un prolongado periodo de inutilización de la máquina (aproximadamente 7 días)

- 1) Encendido máquina, carga agua en caldera y calentamiento como se describe en los apartados 5.1 y 5.2 presentes en el manual de instrucciones de la máquina.
- 2) Esperar 12 horas.
- 3) Realice un suministro de al menos 30 segundos con el portafiltro enganchado pero sin café para permitir el recambio del agua en el intercambiador.
- 4) Apagar la máquina y descargar completamente el agua en la caldera accionando el grifo de agua y el de vapor en un contenedor resistente al calor con capacidad de al menos 1 litro.

B - Después de una parada de al menos 4 horas

- 1) Suministrar agua del respectivo grifo por 5 segundos.
- 2) Realizar un suministro con el portafiltro enganchado pero sin café por al menos 15 segundos.

6.4 Mantenimiento y cambio filtro

La máquina para café espresso MODA permite programar un recordatorio automático para informarle de cuándo es el momento de realizar el mantenimiento ordinario y/o la sustitución o regeneración del filtro de agua (no vendido con la máquina). Para configurar estos contadores es necesario:

- 1) Abrir el menú desplegable
- 2) Acceder a las configuraciones
- 3) Recorrer con las flechas laterales hasta alcanzar "maintenance" o "water Filters"
- 4) Tocar el icono correspondiente
- 5) Configurar el número de suministros o de litros deseados para que al aviso aparezca



Advertencia:

Para deshabilitar las promemoria es necesario configurarlos al valor cero.



6.5 Correcta eliminación del producto

(Residuos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en aquellos con sistema de recogida selectiva)



La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado junto con otros residuos

domésticos al final de su vida útil. Para evitar eventuales daños para el medio ambiente o la salud causados por la inoportuna eliminación de los desechos, se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos son invitados a contactar con el revendedor donde ha sido realizada la compra del producto o a la oficina local pertinente para toda la información relativa a la recogida selectiva y al reciclaje para este tipo de producto. Los usuarios empresariales son invitados a contactar con su proveedor para verificar los términos y las condiciones del contrato de compra.

Este producto no debe ser eliminado junto con otros residuos comerciales.



7 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Diagnóstico/Solución	Consejos
Falta de erogación de vapor desde el tubo pertinente	La boquilla del tubo de vapor está obstruida; desatascarla usando un alfiler. Este problema está relacionado con la inserción de la boquilla en la leche.	Limpiar la boquilla del vapor después de cada utilización.
Pérdidas desde el portafiltros	Causas probables: 1 -La guarnición está deteriorada o incrustada. 2 -El portafiltro no está colocado correctamente en el grupo.	Limpiar con el cepillo suministrado. En el caso de que el problema volviera a presentarse, es necesario contactar con un técnico especializado
Dificultad en el posicionamiento del portafiltro sobre el anillo de enganche	El problema puede ser causado por la excesiva dosis de café presente en el portafiltro.	Disminuir la cantidad de café en el portafiltro.
Posicionamiento incorrecto del portafiltro una vez colocado en el grupo	El mango del portafiltro una vez ajustado sobre el grupo resulta más desplazado hacia la derecha que lo habitual. La guarnición está deteriorada.	Contactar con un técnico especializado para que efectúe la sustitución de la guarnición.
El flujo de café es escaso	El café sale en gotas, el tiempo de erogación es demasiado prolongado y la calidad del mismo no es buena, presenta una crema oscura. Causas probables: 1 -La molienda del café es demasiado fina. 2 -El café dentro del portafiltro está demasiado prensado. 3 -La dosis dentro del portafiltro es excesiva. 4 -El surtidor del grupo está obstruido. 5 -El filtro en el portafiltro está obstruido. 6 -La presión suministrada por la bomba es baja (< 9 bar - 0,9 MPa), o no está funcionando.	En los casos 1-2-3, el problema se puede resolver regulando correctamente la molienda y/o la dosificación. En los casos 4-6 es necesaria la intervención de un técnico. En el 5°. caso limpiar el filtro o sustituirlo.



Problema	Diagnóstico/Solución	Consejos
El flujo de café es demasiado abundante	El café sale demasiado rápidamente y la crema resulta de color más claro que lo normal. Causas probables: 1 -La molienda del café es demasiado gruesa. 2 -El café dentro del portafiltro está poco prensado. 3 -La dosis de café en el portafiltro es escasa. 4 -La presión suministrada por la bomba es demasiado elevada (> 10bar – 1 Pa).	En los casos 1-2-3, se puede intervenir en la molienda y/o la dosificación del café. En el caso 4 es necesaria la intervención de un técnico.
El café sale demasiado frío	Causas probables: 1 -Las tazas están frías. 2 -Los portafiltros están fríos. 3 -La molienda del café es demasiado fina. 4 -El circuito hidráulico de la máquina está sucio (calcáreo). 5 -La presión de la caldera es inferior a 0,8 bares (0,08 MPa). 6 -El grupo está frío.	En el caso 1 usar calentatazas. En el caso 2 dejar montado el portafiltro en el grupo. En el caso 3 modificar la molienda del café. En los casos 4-5-6 llamar a un técnico especializado.
El café que sale está tibio	El café que sale está tibio aunque la presión detectada es normal, entre 1 y 1,2 bares (0,1 – 0,12 MPa). En este caso la detección de la presión es ficticia.	Llamar a un técnico especializado para controlar la válvula de descarga. De todos modos, mientras tanto, para poder utilizar el aparato abrir el grifo de vapor (Fig. 01; pos. 1), la presión de la caldera bajará a cero y esto provocará la conexión de la resistencia y el aumento de la temperatura. Efectuar esta operación diariamente cuando se enciende el aparato.
El café que sale está demasiado caliente	Causas probables: 1 -La presión de la caldera es superior a 1,3 bares (0,13 MPa). 2 -El aparato está cubierto por algo que le impide enfriarse. 3 -El aparato ha sido instalado en una posición que impide la circulación de aire.	En el caso 1 llamar a un técnico especializado. En los casos 2-3 restablecer las condiciones de enfriamiento del aparato.



Problema	Diagnóstico/Solución	Consejos
El interruptor de erogación de café una vez seleccionado, parpadea	La dosis de café programada no es respetada, pero la erogación es continua.	Llamar a un técnico especializado.
Todos los pilotos de la botonera parpadean, la máquina de café está completamente bloqueada	1 -Controlar si la red hídrica funciona y si el grifo de paso está abierto. 2 -La anomalía se verifica por la falta de agua en la caldera	Para el punto 1, efectuar las verificaciones oportunas. Para el punto 2 solicitar la intervención de un técnico.
El café no sale	El café no sale y el botón correspondiente a la dosis seleccionada parpadea.	Seleccionar el botón de erogación café, sin portafiltro, y controlar que el flujo de agua sea continuo. Si el flujo es continuo el problema reside: a) en la molienda del café, demasiado fina; b) en el portafiltro obstruido. En este caso sumergir el mismo en agua caliente con las pastillas de detergente apropiadas. En cualquier otro caso, contactar con un técnico especializado.
Depósito de café en el fondo de la taza	Causas probables: 1 -Molienda del café demasiado fina. 2 -El portafiltro está sucio internamente o el filtro está dañado. 3 -Las muelas del molinillo de café están deterioradas. 4 -Presión de la bomba elevada (> 10bar - 1 MPa).	El caso 1 podrá resolverse regulando correctamente el molinillo. Para el caso 2 limpiar el portafiltro o sustituir el filtro. En los casos 3-4 es necesaria la intervención de un técnico.

Este Manual de Instrucciones, es una publicación original emitida por G. BEZZERA S.R.L., es posible solicitar una copia autorizada de este manual visitando el sitio WEB: **www.bezzera.com** en la sección contactos.



目录

1 - 警告

1.1 一般警告	89
1.2 预期用途	90

2 - 运输

2.1 包装	90
2.2 机器的移动	90
2.3 存放	90

3 机器的描述

3.1 运行循环的描述	91
3.2 控件说明 (图01 - 图08)	91
3.2.1 控制面板的描述 (图06)	91
3.3 技术数据 (图 02)	91

4 - 机器的安装

4.1 警告	92
4.2 设备的安装准备	92
4.2.1 电气网络的连接	92
4.2.2 水网络的连接 (图 03)	92
4.2.3 排水管路的连接 (图03)	93
4.3 关于软水器的说明 (图04)	93
4.4 等电位连接 (图05)	93

5 - 机器的使用

5.1 启动机器并向热水壶加水	93
5.2 加热	93
5.3 咖啡的准备	93
5.4 蒸汽供应	94
5.5 取走热水	94
5.6 关闭机器	94
5.7 显示界面	94
5.7.1 主屏幕	94
5.7.2 组件设置	94
5.7.3 蒸汽锅炉设置	95
5.7.4 语言设置	95
5.8 机器设置	95
5.8.1 预冲煮	95
5.9 剂量设置	96
5.10 照明装置 (选配)	96
5.11 咖啡壶剂量 (图 09)	96
5.12 清洗机器组件	96
5.13 压力计 (图10)	96

6 - 维护

6.1 安全规则	97
6.2 机器的清洁	97
6.3 清洁液压回路系统	97
6.4 过滤器的维护和更换	98
6.5 产品的正确存储	98

7 - 故障排除

问题/诊断/解决方案/建议	99
---------------------	----



1 - 警告

1.1 一般警告



- 系统必须由用户按照本“机器安装”手册第4章中的内容仔细安装。
- 人员在任何情况下均不得更改由用户设置的现有设备。
- 说明书是机器不可分割的一部分，用户使用本机前必须仔细阅读本说明书。
- 将说明书收好，便于日后查阅。
- 机器在交付时，热水器内不得有水，以免结霜可能对机器造成的损害。
- 给电器设备接地。
- 请勿用潮湿和/或沾水的手或脚触摸机器。
- 不要赤脚使用机器。
- 不要将馈线电缆连接到活动的延长线和类似线路上。
- 请勿用拉扯电缆的方式断开机器的电源。
- 如果馈线电缆卷起，不要使用机器。
- 本产品不能由体力不支、有感官或精神障碍或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非由负责其安全的人监督或指导他们本设备的使用方法。
- 将本设备和电缆置于8岁以下儿童不能够到的地方。
- 本设备不得由8岁以下的儿童使用。
- 本设备可以由8岁以上的儿童使用。
- 儿童不得把玩本设备。
- 清洁和维护的操作不得由儿童在未经监督的情况下进行。
- 为避免水渗入机器内部，请在将杯子放置在暖杯座上时，杯口朝上。
- 本机不宜在户外使用。
- 本机只能用于专门的用途。



1.2 预期用途

意式浓缩咖啡机MODA用于制作意式浓缩咖啡，烧开水泡茶、甘菊茶及其他花茶，制造蒸汽和加热饮料（牛奶、巧克力、卡布奇诺、混合甜饮，等）。

本机器仅被设计用于以上用途。

2 - 运输

2.1 包装

意式浓缩咖啡机MODA的外壳采用聚氨酯制成，并包装在一个带小铲的纸箱中。



警告：

- 从包装中取出机器后，应检查其整体状况，以及提供的零件是否完整。
- 切勿将包装物品遗留在儿童能拿到的地方，应将其进行适当的垃圾处理。
- 如果发现机器损坏或零件缺失，请不要使用机器，并立即通知当地经销商。

2.2 机器的移动

本意式浓缩咖啡机可以用托盘车或升降叉车搬运。

2.3 存放

正确包装好的机器必须存放在温度+5到+30°C，相对湿度不高于70%的干燥环境中。放置时最多只能堆积四个箱。



3 机器的描述

3.1 运行循环的描述

来自自来水网的水,通过9到10巴(0.9 - 1 Mpa)的压力调节器到达计量泵,然后通过调节为12巴(1.2MPa)的过压阀加载至锅炉和交换器。锅炉内的水被加热元件加热后,进而加热交换器中的水,被加热的水通过一根吸管发送到组件中,并通过电控阀控制水的流动来冲泡咖啡。

3.2 控件说明(图01 - 图08)

- 1 蒸汽阀
- 2 热水水龙头
- 3 咖啡输出按钮(4个按键的版本:蒸汽或热水)
- 4 蒸汽喷嘴
- 5 锅炉加热启动指示灯
- 6 锅炉放水盖
- 7 过滤手柄
- 8 TFT触摸屏显示器

9 机器开关

- 10 泵和锅炉压力表
- 11 盲筛
- 12 1杯过滤器
- 13 2杯过滤器
- 14 锅炉水位指示灯

3.2.1 控制面板的描述(图06)

- A. 咖啡预选键
- B. 双杯咖啡预选键
- C. 继续输出/设置键
- D. 茶水-蒸汽键

3.3 技术数据(图 02)

意式浓缩咖啡机MODA PM-DE – DE+D具有从单机组到三机组的版本。

在本手册中描述了2个机组的版本;但是使用说明和命令分配同样适用于其他版本。

咖啡机的加权声压级A小于70dB。

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		单机组	单机组	单机组
电源	V-/Hz	230	230	230
电阻	W	2025	2025	2025
额定功率	W	2300	2300	2300
长度“A”	mm	570	570	960
深度“B”	mm	550	550	550
高度“C”	mm	515	515	515
净重	千克	45	45	45
毛重(含托盘)	千克	54	54	54
负载连接	G 3/8”			
排水连接				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		双机组	双机组	双机组
电源	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
电阻	W	5020	5020	5020
额定功率	W	5500	5500	5500
长度“A”	mm	750	750	750
深度“B”	mm	550	550	550
高度“C”	mm	515	515	515
净重	千克	59	59	59
毛重(含托盘)	千克	70	70	70
负载连接	G 3/8”			
排水连接				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		三机组	三机组	三机组
电源	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
电阻	W	5020	5020	5020
额定功率	W	5600	5600	5600
长度“A”	mm	960	960	960
深度“B”	mm	550	550	550
高度“C”	mm	515	515	515
净重	千克	74	74	74
毛重(含托盘)	千克	86	86	86
负载连接	G 3/8”			
排水连接				

4 - 机器的安装

4.1 警告

必须由合格的人员按照制造商所提供的说明书并遵守现行法律进行安装。

本机器应位于并安装在专门由有资格的人员使用和维护的地方。本机器可以用于商店、办公室和其他工作环境的饮食区；农舍；由宾馆、汽车旅馆和其它住宅类环境的客人使用；早餐酒店，等等。

4.2 设备的安装准备

在平坦、干燥、光滑、坚固、稳定的地平面准备机器的支持，位置高度为：杯子的加热表面离地面150 cm以上。不要使用喷水器，也不要在使用喷水器的地方安装机器。

为了保证正常运行，机器必须安装在温度在+5和+32 °C之间，湿度不超过70%的地方。

如果机器暴露在低于0°C温度中，请进行如下操作：

- 确保机器在温度高于15°C的地方经历24小时，才开启机器。

给机器供电时，需要进行以下操作：

- 连接到电力网络。
- 连接到供水网络。
- 连接到排水管路。

4.2.1 电气网络的连接



警告：

- 电气网络的连接必须由合格的工作人员进行。

- 设备必须符合适用法律，并配有接地。

在与电力网的永久连接中，在设备和电网之间，为本机提供不带插头的电源线。在过电压III类触点之间，插入一个带最小开口的安全的全极开关，尺寸应与负荷匹配，并遵守现行标准。

4.2.2 水网络的连接 (图 03)

确保供水管连接到饮用水网络，其工作压力为0到6巴之间(0 - 0.6 MPa)。

如果水网络压力超过6巴(0.6 MPa)，请配备一个减压器。

在机器与水管的连接处安装节流阀。

加水管路(图03;位置1)配备了G 3/8”的螺纹接头。



警告：

不可因任何原因打开位于加载连接旁的螺纹帽和烧水壶排气阀；烫伤危险。只能使用配备的新进水软管。



4.2.3 排水管路的连接 (图03)

将橡胶排污管 (图03;位置2) 连接到G 3/4”的连接管和事先准备好的开口上,或可检查的虹吸排放口。

4.3 关于软水器的说明 (图04)

准备本机的连接,如图4中所示。

有关使用和维护的信息,参见与软水器相关的说明。

A - 连接到载水管

B - 连接到饮用水网络

4.4 等电位连接 (图05)

据某些规定,这种连接等电位连接能避免安装于同一室内的多台机器产生电位差。此设备配备了一个终端,以便连接外部导线,孔式终端插在两个螺母之间,标称截面应符合现行法律。

5 - 机器的使用

5.1 启动机器并向热水壶加水

打开截流阀。

将属于电气系统的万能开关的控制杆置于ON位置。

当开关 (图01;位置9) 调至“ON”位置 (灯  亮起) 水被装入锅炉内;加载120秒后,机器进入报警状态,键盘灯开始闪烁,会停止向锅炉内加水;将开关按到“OFF”位置 (指示灯  关闭)

5.2 加热

水位达到最低值时,锅炉和供电加热组件间的电阻将被激活。

使用机器之前请等待压力表显示器上的压力值为1.2 bar (0.12 MPa)。

为确保机器达到压力值和温度之间准确的热平衡,请打开蒸汽旋钮 (图01;位置1) 并在排水池中排放蒸汽2至3次。

5.3 咖啡的准备



警告:

- 设备运行时,请勿卸下过滤手柄:烫伤危险。
- 请勿直接触摸过滤手柄和组件的金属部分:烫伤危险。
- 过滤器的标准剂量为10克,两剂为20克。

- 1) 从输出机组上取下过滤手柄。
- 2) 将研磨咖啡粉装入过滤手柄,按压咖啡粉,注意不要弄脏过滤器手柄的边缘。
- 3) 在不使用过滤手柄的情况下,最多出水约2-3秒 (冲洗机组)。
- 4) 将过滤手柄装回原处。
- 5) 根据所需的咖啡剂量按下其中一个键



(图06),对咖啡供应命令作出。

要更改剂量的编程,请按照本手册第5.9节所述的说明进行操作。

该机器还可以连续输出:

- 1) 按连续输出键启动输出



- 2) 一旦达到想要的量,再次按下连续的输出键,停止输出。



警告:

该机器配有一个自动安全装置,连续输出第三升后可以停止输出



5.4 蒸汽供应

- 1) 避免锅炉内液体回流,通过作用在水龙头的旋钮排出蒸汽(图01;位置1)。
- 2) 将蒸汽喷嘴(图01,位置4)插入待加热液体的容器中。
- 3) 转动蒸汽旋钮(图01,位置1)。供应的蒸汽量取决于按钮旋转程度:旋转越多,蒸汽量越多。
- 4) 一旦结束蒸汽输出,应关闭龙头,取下液体容器,并立即用湿布清除蒸汽喷嘴中残留的加热液体。
- 5) 打开蒸汽龙头(大约2/3秒),扭动龙头的手柄(图01;位置1)以便清洗和清洁蒸汽喷嘴内部。


对于型号Moda DE+D+M: 如果设备上有4个按钮:按下蒸汽按钮



警告:
不要直接接触蒸汽喷嘴,因为它很热。

5.5 取走热水

- 1) 将盛水容器放在喷嘴下面(图01;位置5)。
- 2) 对于型号Moda De+D+M可按下按钮,而对于型号Moda PM- DE- DE+D,则调节热水旋钮(图1,位置11)



来获取所需的水量。

在提供使用搅拌器的地方,可以通过扭动调节螺栓来改变水的温度(热水最大关闭-搅拌打开)(图11)。

螺丝闭合时对应最高水温,当螺丝打开时能混合得到所需温度的水。



警告:不要直接接触喷嘴,因为它很热。

5.6 关闭机器

- 1) 关闭截流阀。
- 2) 将开关(图01;位置9)按到位置“OFF”(指示灯 Ⓢ 熄灭)。
- 3) 将电网的全开开关置于空闲位置“0”。
- 4) 排除蒸汽龙头的压力。


5.7 显示界面

型号Moda DE+D和型号Moda DE+D+M配备有3.5英寸TFT触摸显示屏,可通过该屏幕与机器互动,并进行部分操作设置。

机器开启时,会出现显示电子组件软件版本的闪屏信息。

几秒钟后,主屏幕会自动显示。

5.7.1主屏幕



5.7.2 组件设置

点击组件的状态指示:G1-G2-G3(第5.7.1节)可访问组件设置屏幕。




在该页面中,可以使用上下箭头 (+85°C 至 +110°C) 设置组件的温度。

对所有机器组件重复最后一项操作。

在此屏幕上,您还可以:

- 通过点击“组件”图标打开或关闭组件的加热
- 通过点击“计时”图标取消激活或重新激活计时器
- 点击“计数器”图标进入计量组件屏幕

5.7.3 蒸汽锅炉设置



点击“ON”按钮即可启动锅炉加热。点击“OFF”按钮可停止锅炉加热。

点击向上箭头可提高锅炉温度。反之,点击向下箭头会降低锅炉温度。

锅炉温度的调节范围为 +110 至 130°C。

5.7.4 语言设置

按下语言按钮后,可从现有语言中进行选择。


5.8 机器设置

从主屏幕上的下拉菜单可以进入:

- 点击所需刻度的指示标识 (摄氏或华氏) 来选择温度的测量单位
- 启用或禁用剂量更改
- 设置日期和时间
- 启用机器的开/关设置
- 设置所需的语言
- 设置维护和更换滤水器警告的计时器 (参见第6.4节)
- 检测使用的软件版本
- 设置机器清洗的时间。

如要在设置菜单的两个页面之间切换,请使用底部的箭头。

5.8.1 预冲煮



通过访问预冲煮设置,可以为每个单剂量冲煮设置蒸汽组件的开启和关闭时间,从而以期望的方式实现预冲煮。

要启动预冲煮,请选择 **ON** 按钮并设置所需

的时间。要禁用预冲煮,请选择 **OFF** 按钮并设置所需的时间。这两种设置均可使用两侧的箭头。



5.9 剂量设置

如要调节型号MODA DE+D和型号DE + D + M机器的剂量, 请按以下操作执行:

按下继续输出/设置/停止键:  保持按下直到对应的指示灯开始间歇性亮起, 表示 (此时机器不应出水) 可以开始设置, 如果4秒钟内没有按下设置键, 则设置模式结束。

要调整剂量, 请按下按钮:



在型号Moda DE+D的机器中此按钮位置如下: (右起第一个)



而型号Moda DE+D+DM的机器中(右起第二个)



如要开始设置的程序, 它将在选择新的停止出水按键时被保存。

对所有键重复这些程序来编程所需的配置文件。对左边第一个机组执行设置, 程序自动被传送到其他机组。要在不同机器组件之间设置不同的程序, 请单独对其设置(从左到右)。

5.10 照明装置(选配)

MODA意式浓缩咖啡机配有前置和后置照明装置。

要激活照明, 按下开关(图01; 位置2) 位于基座下。

5.11 咖啡壶剂量 (图 09)

咖啡可以直接送入咖啡壶或高杯中。


要执行该操作, 只需使用向上和向下箭头即可删除从+110°C至+130°C的范围。

5.12 清洗机器组件

按住按键 :


按下:

正常清洗



激活机组洗涤程序(连续出5份, 每份约10秒)。

深度清洗



激活机组洗涤程序(连续出10份, 每份约10秒)。

仅在装入配备的带有过滤器的过滤器支架后方可激活。要中断程序, 请按下任何按键。

该程序必须在机组水路清洁时使用, 如6.3章日常清洁中所述。

5.13 压力计(图10)

机器配备了双刻度模拟压力表, 通过它可以控制压力泵在运行过程中施加的压力。当压力泵停止运行时, 压力表显示电源压力。最后, 压力表显示锅炉内的压力。



6 - 维护

为了让机器正常运转，请遵守下述维护说明。

6.1 安全规则

不要向机器喷水。清洗时不要让机器浸没在水中。

在机器出现故障的情况下，避免任何类型的无援助维修，并立即咨询技术援助服务人员。

如果电源线损坏，应绝对避免自行更换，应将机器设置为安全状态，并与技术援助服务人员联系。

将机器设为安全状态：

在进行维护、故障维修和清洁操作时：应将电路的全极隔离开关杆设到闲置位置“0”，和/或拔下电源插头；关闭主供水龙头，并关闭连接到煤气管道的开关（如果有）。

在机器冷却时执行清洁/保养，佩戴防护手套。

更好管理设备的条件：

- 环境温度应在+5°C到+32°C之间。如果机器暴露在温度低于0°C的情况下，请进行如下操作：
确保机器在温度高于+15°C的地方经历24小时后，才开启机器。
- 初级水压必须在0到6 巴 (0-0.6 MPa) 之间。压力从泵的压力表上也可见（图10）范围为0-15巴 (0 - 1.5 MPa)。

6.2 机器的清洁



警告：

按照现行通用的准则，为了制作最可口的咖啡，每日开机时，需更换锅炉和水管内的储水。

以下建议仅供参考，机器的清洗和维护周期，具体要依照机器的使用情况。

每次使用后

- 1) 清洗蒸汽喷嘴。
- 2) 清洗过滤器手柄和过滤器。

日常清洁

- 1) 清洁置杯盘和废水盘。
- 2) 清洁机身。
- 3) 用所提供的刷子清洗组件的密封圈（图07）。
- 4) 启动自动清洗。
- 5) 将过滤手柄和过滤器浸泡在沸水中 几分钟，以促进化开 咖啡脂，并用布或 海绵擦掉。



在洗涤和清洗过程中不使用化学溶剂，洗涤剂或粗糙抹布，仅使用咖啡机专用洗涤产品。机器外壳的清洗，用布蘸水和/或中性洗涤剂擦拭，表面晾干后，机器方可重新连接电源。置杯盘和排水盘可用水清洗。

6.3 清洁液压回路系统

一旦液压/电气系统安装完成，请按照A和/或B描述的操作执行一个完整的冲洗循环。



警告：

关于机器控制组件（水阀，冲泡组件，开关等）的使用，请参阅本手册中的相关段落。

对水箱使用化学制品，除垢剂，醋和/或柠檬酸，即使稀释使用，也会缩短机器部件的使用寿命。您若使用任何不是淡水的产品，将自动失去所有保修资格。

理想的饮用水参照法国标准硬度在6°F左右；绝对禁止使用热水。



A - 在首次启动或机器长时间未使用 (约7天)后,

- 1) 参照机器使用手册中第5.1和5.2节所述执行机器的开启, 加载和加热锅炉内的水。
- 2) 等待12个小时。
- 3) 在装上过滤手柄但不含咖啡粉的情况下至少开启30秒, 以允许交换器中的水进行更换。
- 4) 将机器关闭, 并使用容量至少为1升的耐热容器接住排水阀和蒸汽阀排出的水, 将锅炉内的水完全排空。

B - 停止使用至少4个小时

- 1) 从相应的排水阀中接取5秒钟的水。
- 2) 装上过滤手柄但不装咖啡粉并执行冲煮操作至少15秒。

6.4 过滤器的维护和更换

MODA意大利浓缩咖啡机可以设置自动提醒何时进行日常维护, 和/或更换或再生滤水器 (没有随机器一同销售)。


要设置这些组件, 您需要:

- 1) 打开下拉菜单
- 2) 进入设置页
- 3) 使用侧向箭头进行滚动操作, 直至到达“维护”或“水过滤器”选项
- 4) 点击相关的图标
- 5) 设置发出报警所需的咖啡供应次数或升数



警告:

要禁用提醒设置, 请将它们设置为零。



6.5 产品的正确存储

(废弃电气和电子设备)

(适用于欧洲各国以及其他采用垃圾分类收集系统的国家)



在产品上或随附的文件上所示的标志表示该产品到达使用寿命时, 不应与其他家庭废弃物一同处置。为了防止废弃物处置不当对环境或人体健康可能造成的危害, 请与其它类型的垃圾分开回收, 以促进物质资源的可持续再利用。

家庭用户应与购买这种产品的零售商或当地相关机构联系, 以便获取该类型产品弃置和回收的相关信息。

企业用户应与其供应商联系, 以检查采购协议的条款和条件。

本产品不应与其他商业废物混合处置。



7 - 故障排除

故障	诊断/解决办法	建议
管道中蒸汽的排量较少。	蒸汽管道喷嘴堵塞；用细针帮助疏通。这个问题涉及到牛奶的流入。	每次使用后清洁蒸汽管道。
过滤手柄漏水	可能的原因： 1 - 密封磨损或缀满。 2 - 过滤手柄在组件上定位错误。	用机器自带的刷子清洁。 如果再次发生，应联系专业技术人员
过滤器托盘在对应环位置无法安装	这个问题可能由于过量的咖啡附着在过滤器托盘上导致。	减少过滤器托盘上咖啡的量。
该组放置过滤器托盘定位异常	过滤器托盘手柄收紧时，会导致组件比平时移位偏右。密封垫片组磨损。	联系专业技术人员，更换垫片。
咖啡的流动性较差	咖啡一滴一滴流出，流出时间过长，质量也不好，呈现暗霜。 可能的原因： 1 - 咖啡粉磨得太细。 2 - 咖啡过滤器托盘挤压过度。 3 - 过滤器中的咖啡粉过量。 4 - 组件出水嘴堵塞。 5 - 过滤器托盘中的过滤器堵塞。 6 - 由泵提供的压力太低 (<9巴 - 0.9兆帕)，不能正常工作。	在1-2-3种情况下，可以通过正确调整咖啡粉的研磨和/或剂量来解决问题。 在4-6的情况下，需要技术人员来维修。 在第5种情况下，清洗或更换过滤器。



故障	诊断/解决办法	建议
流出咖啡过量	咖啡流速过快, 导致比正常咖啡颜色较浅。 可能的原因: 1 - 咖啡粉研磨过粗。 2 - 咖啡过滤器没有被按下。 3 - 过滤器中的咖啡粉过少。 4 - 由泵提供的压力太高 (>10 巴 - 1兆帕)。	在1-2-3种情况下, 需要调整咖啡的研磨和/或剂量。 在4的情况下, 需要技术人员来维修。
流出咖啡太凉	可能的原因: 1 - 咖啡杯太凉。 2 - 过滤手柄太凉。 3 - 咖啡粉磨得太细。 4 - 机器水管有水垢 (石灰石)。 5 - 锅炉压力低于0.8巴 (0.08兆帕)。 6 - 机组太凉。	第1种情况下, 使用加热的咖啡杯。第2种情况下, 将过滤器托盘安装到组件中。 第3种情况下, 更换咖啡的研磨度。 第4-5-6种情况下, 需要联系专业技术人员进行维修。
流出咖啡是温的	流出咖啡是温的, 即使压力在正常的1-1.2巴 (0.1-0.12兆帕) 之间。在这种情况下测量的压力是不准确的。	联系专业技术人员检查排气阀。在此期间, 为了可以使用机器, 打开蒸汽阀门 (图01; 位置1), 锅炉压力下降到零, 这样会使电阻开始加热和温度升高。机器每天开机时都要执行此操作。
流出咖啡太热	可能的原因: 1 - 锅炉压力高于1.3巴 (0.13兆帕)。 2 - 机器加盖了防止冷却的机盖。 3 - 本机的安装位置空气流通性差。	第1种情况下, 需要联系专业技术人员进行维修。 在第2-3种情况下, 恢复机器的冷却条件。



故障	诊断/解决办法	建议
选择咖啡流出开关时闪烁	咖啡的剂量编程没有进行设置, 但供应量是连续的。	联系专业技术人员。
所有的按钮灯闪烁, 咖啡机完全锁定	1 - 检查水系统的运行是否正常, 供水阀是否打开。 2 - 检查加热缸是否缺水。	第1种情况, 进行检查。 第2种情况, 联系专业人员进行维修。
咖啡不流出	咖啡不流出, 并且选择相应按钮时, 按钮闪烁。	在不安装过滤器托盘的情况下, 选择咖啡冲泡按钮, 并检查水流量是否连续。 如果水流是连续的, 问题是: a) 咖啡粉太陈旧; b) 过滤器堵塞。 在这种情况下, 将过滤器浸入热水中, 用适当的洗涤剂清洗。 在任何其他情况下, 联系专业技术人员进行维修。
咖啡堆积在咖啡杯底部	可能的原因: 1 - 咖啡粉太陈旧。 2 - 过滤器堵塞或过滤器内部损坏。 3 - 机器磨床磨损。 4 - 泵的压力太高 (>10巴 - 1兆帕)。	第1种情况下, 可以对研磨机适当调整。 第2种情况下, 清洗过滤器或更换过滤器。 在3和4的情况下, 需要技术人员来维修。

本使用手册由G. BEZZERA S.R.L公司原装出版, 如需获得本手册的授权副本, 可前往网站www.bezzera.com的联系方式页面申请获得。



ÍNDICE

1 - ADVERTÊNCIAS

1.1 Advertências gerais	103
1.2 Uso previsto	104

2 - TRANSPORTE

2.1 Embalagem	104
2.2 Movimentação da máquina	104
2.3 Armazenamento	104

3 - DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

3.1 Descrição do ciclo de funcionamento	105
3.2 Descrição dos comandos (Fig. 01- Fig. 08)	105
3.2.1 Descrição dos painéis de comando (Fig. 06)	105
3.3 Dados técnicos (Fig. 02)	105

4 - INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

4.1 Advertências	106
4.2 Preparação do equipamento para a instalação	106
4.2.1 Conexão à rede elétrica	106
4.2.2 Conexão à rede hídrica (Fig. 03)	106
4.2.3 Conexão à descarga (Fig.03)	107
4.3 Instruções relativas ao amaciador (Fig. 04)	107
4.4 Conexão equipotencial (Fig. 05)	107

5 - USO DA MÁQUINA

5.1 Ativação da máquina e carregamento da água na caldeira	107
5.2 Aquecimento	107
5.3 Preparação do café	107
5.4 Extração de vapor	108
5.5 Retirada de água quente	108
5.6 Desligamento da máquina	108
5.7 Interface do display	108
5.7.1 Página inicial	108
5.7.2 Configurações de grupo	108
5.7.3 Configurações da caldeira de vapor	109
5.7.4 Configuração do idioma	109
5.8 Configurações da máquina	109
5.8.1 Pré-infusão	109
5.9 Programação das doses	110
5.10 Acendimento das luzes (opcional)	110
5.11 Extração do café em jarro (Fig. 09)	110
5.12 Lavagem dos grupos	110
5.13 Manômetro (Fig. 10)	110

6 - MANUTENÇÃO

6.1 Normas de segurança	111
6.2 Limpeza da máquina	111
6.3 Limpeza do circuito hidráulico	111
6.4 Manutenção e troca do filtro	112
6.5 Descarte correto do produto	112

7 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema/ Diagnóstico/Solução/ Conselhos	113
--	-----



1 - ADVERTÊNCIAS

1.1 Advertências gerais



- As instalações elétricas e hidráulicas devem ser configuradas aos cuidados do utilizador de acordo com as indicações do capítulo 4 - “Instalação da máquina” deste libreto.
- O instalador não pode, em nenhuma circunstância, alterar as instalações preexistentes realizadas aos cuidados do utilizador.
- Este libreto de instruções é parte integrante da máquina e deve ser lido atentamente pelo utilizador antes da entrada em funcionamento da própria máquina.
- Conserve o libreto para futuras consultas.
- A máquina é entregue sem água na caldeira, para evitar possíveis danos por gelo.
- Faça a ligação à terra do sistema elétrico.
- Não toque na máquina com mãos e pés húmidos e/ou molhados.
- Não utilize a máquina com os pés descalços.
- Não conecte o cabo de alimentação elétrica a extensões soltas e dispositivos similares.
- Não desconecte a máquina da linha elétrica puxando o cabo de alimentação.
- Não ponha a máquina em funcionamento com o cabo de alimentação enrolado.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com experiências e/ou competências insuficientes, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam instruídas por essa pessoa sobre o uso do aparelho.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.



- **Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de idade.**
- **Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade.**
- **As crianças não devem brincar com o aparelho.**
- **As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.**
- **Para evitar infiltrações de água na máquina, recoloque as chávenas do aquecedor de chávenas com a parte oca voltada para cima.**
- **A máquina não se destina a ser utilizada ao ar livre.**
- **A máquina se destina exclusivamente ao uso profissional.**

1.2 Uso previsto

A máquina para café espresso MODA foi produzida para realizar a extração de café espresso, para produzir água quente para a realização de chás, chás de camomila e outras infusões, para produzir vapor e para aquecer bebidas (leite, chocolate, cappuccino, punch etc.).

Esta máquina foi projetada apenas e exclusivamente para os usos acima mencionados.

2 - TRANSPORTE

2.1 Embalagem

A máquina para café MODA, previamente protegida com poliuretano expandido moldado, é embalada em uma caixa de cartão com aba.



Advertências:

- Após retirar a máquina da embalagem, assegure-se da sua perfeita integridade e certifique-se de que todas as peças foram fornecidas.
- As embalagens não devem ser deixadas ao alcance de crianças e devem ser descartadas nos aterros correspondentes.
- Se forem encontrados danos na máquina ou peças em falta, não utilize a máquina e avise imediatamente o distribuidor da zona.

2.2 Movimentação da máquina

A máquina para café espresso pode ser movimentada por meio de porta-pallet ou empilhador.

2.3 Armazenamento

A máquina corretamente embalada deve ser armazenada em ambientes secos com temperatura entre +5 e +30 °C e humidade relativa não superior a 70%.

É admitida uma sobreposição máxima de quatro caixas.



3 - DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

3.1 Descrição do ciclo de funcionamento

A água trazida da rede hídrica por uma motobomba regulada a uma pressão entre 9 e 10 bar (0,9 - 1 Mpa) passa por uma válvula de sobrepresão regulada a 12 bar (1,2 Mpa), permitindo o carregamento da caldeira e do permutador. A água da caldeira, aquecida por uma resistência, aquece, por sua vez, a água no permutador, de onde, por meio de um extrator, é enviada ao grupo e, por meio de uma válvula eletricamente comandada, passa pelo infusor de café.

3.2 Descrição dos comandos (Fig. 01 - Fig. 08)

- 1 Torneira de vapor
- 2 Torneira de água quente
- 3 Botões de extração de café (versão com 4 teclas: vapor ou água quente)
- 4 Lança de vapor
- 5 Indicador de ativação do aquecimento da caldeira
- 6 Tampa de descarga da caldeira

- 7 Porta-filtro
- 8 Display com ecrã tátil TFT
- 9 Interruptor liga/desliga da máquina
- 10 Manómetro de pressão da bomba e da caldeira
- 11 Filtro cego
- 12 Filtro para 1 chávena
- 13 Filtro para 2 chávenas
- 14 Indicador do nível de água da caldeira

3.2.1 Descrição dos painéis de comando (Fig. 06)

- A. Tecla de pré-seleção do café
- B. Tecla de pré-seleção de café duplo
- C. Tecla de extração contínua-programação
- D. Tecla chá - vapor

3.3 Dados técnicos (Fig. 02)

A máquina para café espresso MODA PM-DE – DE+D é produzida em versões de 1 a 3 grupos. Neste libreto, é ilustrada a versão de 2 grupos, no entanto, as instruções de uso e a disposição dos comandos também valem para as outras versões. O nível de pressão sonora ponderado A da máquina é inferior a 70 dB.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 grupo	1 grupo	1 grupo
Alimentação	V-/Hz	230	230	230
Resistência	W	2025	2025	2025
Potência nominal	W	2300	2300	2300
Largura "A"	mm	570	570	960
Profundidade "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso líquido	Kg	45	45	45
Peso bruto (pallets)	Kg	54	54	54
Conexão de carregamento	G 3/8"			
Conexão de descarga				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 grupos	2 grupos	2 grupos
Alimentação	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistência	W	5020	5020	5020
Potência nominal	W	5500	5500	5500
Largura "A"	mm	750	750	750
Profundidade "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso líquido	Kg	59	59	59
Peso bruto (pallets)	Kg	70	70	70
Conexão de carregamento	G 3/8"			
Conexão de descarga				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 grupos	3 grupos	3 grupos
Alimentação	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
Resistência	W	5020	5020	5020
Potência nominal	W	5600	5600	5600
Largura "A"	mm	960	960	960
Profundidade "B"	mm	550	550	550
Altura "C"	mm	515	515	515
Peso líquido	Kg	74	74	74
Peso bruto (pallets)	Kg	86	86	86
Conexão de carregamento	G 3/8"			
Conexão de descarga				

4 - INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

4.1 Advertências

A instalação deve ser realizada por profissionais qualificados, segundo as instruções fornecidas pelo fabricante e em observância das Leis em vigor. A máquina deve ser posicionada e instalada em um local onde o uso e a manutenção são realizados exclusivamente por profissionais qualificados. É possível utilizar a máquina nos locais destinados a áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, hotéis-fazenda, por clientes de hotéis, pousadas e outros ambientes de tipo residencial, ambientes de tipo albergues etc.

4.2 Preparação do equipamento para a instalação

Prepare o apoio da máquina em um plano horizontal bem nivelado, seco, liso, robusto e estável, posicionado a uma altura em que o plano de aquecimento das chávenas se encontre a mais de 150 cm do solo. Não use jatos de água nem instale em locais onde são usados jatos de água. Para garantir o exercício normal, o aparelho deve ser instalado em locais onde a temperatura esteja entre +5 °C e +32 °C e a humidade não supere 70%. Caso a máquina esteja exposta a temperaturas inferiores a +0 °C:

- assegure-se de que a máquina tenha transcorrido 24 horas em um local onde a temperatura seja superior a +15 °C antes de ligá-la.

A máquina tem alimentação elétrica e, para seu funcionamento, necessita de:

- conexão à rede elétrica.
- conexão à rede hídrica.
- conexão ao circuito de descarga.

4.2.1 Conexão à rede elétrica



Advertências:

- A conexão à rede elétrica deve ser realizada por profissionais qualificados.
- O sistema deve ser realizado em conformidade com as Leis em vigor e contar com ligação à terra.

A máquina está equipada com cabo de alimentação sem ficha; na conexão permanente à rede, interponha entre o aparelho e a rede um interruptor omipolar de proteção com abertura mínima entre os contatos de categoria de sobretensão III, dimensionado para a carga e em conformidade com as normas em vigor.

4.2.2 Conexão à rede hídrica (Fig. 03)

Assegure-se de que a linha de alimentação hídrica está conectada a uma rede da água potável com pressão de exercício entre 0 e 6 bar (0 - 0,6 MPa). Caso a rede hídrica tenha pressões superiores a 6 bar (0,6 MPa), prepare um redutor de pressão. Prepare uma torneira de interceptação da água a montante do engate da máquina.

O tubo de carregamento da água (Fig. 03; pos. 1) é fornecido com rosca G 3/8".



Advertência:

Não abra por nenhum motivo a tampa rosqueada e a torneira de descarga da caldeira; perigo de queimadura. Utilize exclusivamente o tubo de carregamento novo fornecido com o equipamento



4.2.3 Conexão à descarga (Fig. 03)

Conecte o tubo de descarga em borracha (Fig. 03; pos. 2) fornecido com a junção de G 3/4" e com uma descarga previamente preparada com sifão aberto ou que possa ser inspecionada.

4.3 Instruções relativas ao amaciador (Fig. 04)

Prepare a conexão da máquina conforme especificado na Figura 4.

Para o uso e a manutenção, consulte as instruções relativas ao amaciador

A - Conecte à junção de carregamento da água

B - Conecte à rede de água potável

4.4 Conexão equipotencial (Fig. 05)

Esta conexão, prevista por algumas normas, tem a função de evitar as diferenças de potencial elétrico entre as massas dos aparelhos instalados no mesmo local. Este aparelho está preparado com um terminal localizado sob a estrutura de base para a conexão de um condutor externo, com ponta em olhal, a ser inserido entre as duas porcas, com seção nominal em conformidade com as normas em vigor.

5 - USO DA MÁQUINA

5.1 Ativação da máquina e carregamento da água na caldeira

Abra a torneira de interceptação da água.

Ponha a alavanca do seccionador omnipolar da rede elétrica na posição Ligado (ON).

Premindo o interruptor (Fig. 01; pos. 9) na posição "ON" (indicador luminoso  aceso), ativa-se o carregamento da água na caldeira; após 120 segundos de carregamento, a máquina entra em alarme, os LEDs da botoneira se iluminam de modo intermitente e o carregamento de água na caldeira será interrompido; recoloque o interruptor na posição "OFF" (indicador luminoso  apagado).

5.2 Aquecimento

Alcançado o nível mínimo, a resistência da caldeira e dos grupos de extração se ativarão.

Aguarde que o manômetro com display indique uma pressão de 1,2 bar (0,12 Mpa) antes de utilizar a máquina.

Para se assegurar de que a máquina tenha alcançado o balanceamento térmico correto entre a pressão e a temperatura, abra a torneira de vapor (Fig. 01; pos. 1) e descarregue 2 ou 3 vezes o vapor na bacia de descarga.

5.3 Preparação do café



Advertências:

- Não retire o porta-filtro quando o aparelho estiver em funcionamento: perigo de queimadura.
 - Não toque diretamente na parte metálica do porta-filtro e do grupo: perigo de queimadura.
 - As doses padrão para os filtros são de 10 gramas para uma dose e 20 gramas para duas doses.
- 1) Retire o porta-filtro do grupo de extração.
 - 2) Carregue o porta-filtro com café moído e presse o café prestando atenção para não sujar a borda do porta-filtro.
 - 3) Ative um extrator sem porta-filtro por cerca de 2/3 segundos máx (GROUP FLUSH).
 - 4) Reencaixe o porta-filtro na sua posição.
 - 5) Atue no comando de extração do café premindo um dos botões



(Fig. 06) em função da dose a ser extraída. Para alterar a programação das doses, siga as instruções dadas no item 5.9 deste libretto.

A máquina também está configurada para a extração contínua:

- 1) inicie a extração premindo a tecla de extração contínua



- 2) interrompa a extração ao atingir a quantidade desejada premindo novamente a tecla de extração contínua.



Advertência:

A máquina está equipada com um dispositivo de segurança automático que interrompe a extração contínua após três litros consecutivos.



5.4 Extração de vapor

- 1) Para evitar retornos de líquido na caldeira, descarregue o vapor com o manípulo da torneira (Fig. 01; pos. 1).
- 2) Insira a lança do vapor (Fig. 01; pos. 4) no recipiente do líquido a ser aquecido.
- 3) Gire o manípulo da torneira de vapor (Fig. 01 pos. 1). A quantidade de vapor extraído é proporcional à abertura da torneira; quanto maior for a abertura da torneira, maior será a quantidade de vapor extraído.
- 4) Concluída a extração do vapor, feche a torneira, retire o recipiente do líquido e limpe imediatamente os resíduos do líquido aquecido da lança de vapor com um pano húmido.
- 5) Descarregue o vapor (cerca de 2/3 segundos) usando o manípulo da torneira (Fig.01; pos. 1) para realizar a limpeza interna do tubo.

Para Moda DE+D+M: Se o equipamento previr 4 teclas: prima o botão de vapor




Advertência:

Não toque diretamente na lança de vapor, porque ela é quente.

5.5 Retirada de água quente

- 1) Posicione o recipiente de água sob o extrator (Fig. 01; pos. 5).
- 2) Para Moda De+D+M, prima o botão; para Moda PM- DE- DE+D, por sua vez, use o manípulo de água quente (FIG1 POS.11)



para retirar a quantidade desejada.

Se estiver previsto o uso do misturador, é possível alterar a temperatura da água usando o parafuso de regulação (fechada água quente MAX - aberta a misturada) (Fig. 11).

O parafuso fechado corresponde à máxima temperatura de água quente, enquanto abrindo-se o parafuso, obtém-se água misturada à temperatura desejada.



Advertência: Não toque diretamente no extrator, porque ele estará quente.

5.6 Desligamento da máquina

- 1) Feche a torneira de interceptação da água.
- 2) Prima o interruptor (Fig. 01; pos. 9) na pos. “OFF” (indicador luminoso  apagado).
- 3) Ponha o interruptor do seccionador omnipolar da rede elétrica na posição de repouso “0”.
- 4) Descarregue a pressão da torneira de vapor.


5.7 Interface do display

A Moda DE+D e a Moda DE+D+M estão equipadas com um display TFT com ecrã tátil de 3,5”, por meio do qual é possível ter uma interface com a máquina e alterar algumas configurações.

Ao ligar a máquina, será exibida uma tela de boas-vindas que indica as versões do software dos componentes eletrônicos.

Após alguns segundos, é exibida automaticamente a página inicial.

5.7.1 Página inicial



5.7.2 Configurações de grupo

Tocando-se na indicação de estado do grupo: G1-G2-G3 (item 5.7.1), acede-se à página de configurações do grupo.




Nesta página, é possível configurar a temperatura do corpo do grupo usando as setas para cima e para baixo (+85 °C a +110 °C).

Repita esta última opção para todos os grupos da máquina.

Nesta página, é possível ainda:

- Ligar ou desligar o aquecimento do grupo tocando no ícone “grupo”
- Desativar ou reativar o timer de extração tocando no ícone “crono”
- Aceder à página dos contadores de extrações tocando no ícone “contadores”

5.7.3 Configurações da caldeira de vapor



Tocando na tecla ON, ativa-se o aquecimento da caldeira. Se se toca na tecla OFF, a resistência da caldeira é desligada.

Tocando-se na seta para cima, aumenta-se a temperatura da caldeira. Ao contrário, tocando-se na seta para baixo, diminui-se a temperatura da caldeira.

A temperatura da caldeira pode ser regulada em um intervalo de +110 a 130 °C.

5.7.4 Configuração do idioma

Premindo-se a tecla de idiomas, é possível selecionar um dos idiomas disponíveis.

5.8 Configurações da máquina

No menu suspenso, que pode ser acedido pela página inicial, é possível:

- Selecionar a unidade de medida da temperatura, tocando na indicação da escala desejada (Celsius ou Fahrenheit)
 - Ativar ou desativar a alteração das doses.
 - Configurar a data e a hora.
 - Ativar as configurações de ativação e desativação da máquina.
 - Configurar o idioma desejado.
 - Configurar os contadores para os avisos de manutenção e substituição do filtro de água (ver seção 6.4)
 - Detectar a versão do software utilizada.
 - Configurar o horário de lavagem da máquina.
- Para deslocar-se nas duas páginas do menu de configurações, utilize as setas posicionadas na parte inferior.

5.8.1 Pré-infusão



Acedendo-se às configurações de pré-infusão, é possível configurar o tempo de ativação e desativação da EV do grupo para cada dose, realizando assim a pré-infusão na maneira desejada. Para ativar a pré-infusão, selecione a tecla

ON

e configure o tempo desejado. Para desativar a pré-infusão, selecione a tecla

OFF

e configure o tempo desejado. Em ambos os casos, use as duas setas laterais.



5.9 Programação das doses

Para regular as doses nas máquinas MODA DE+D e DE + D + M:

prima a tecla de extração contínua/programação/



Parar: prima e segure a tecla até que o LED correspondente comece a piscar, sinalizando (a máquina não deve distribuir água) o início da função de programação, que tem uma duração de 4 segundos, se não for premida uma tecla a ser programada.

Para regular as doses, prima a tecla:



Esta tecla está posicionada da seguinte maneira na Moda DE+D: (primeira à direita)



Enquanto, na versão Moda DE+D+DM (segunda à direita)



para iniciar a programação, que será memorizada ao se selecionar novamente a tecla para interromper a extração

Repita esta operação para todas as teclas, para programar as doses desejadas.

Programando-se o primeiro grupo da esquerda, a programação é transmitida automaticamente aos outros grupos. Para realizar programações diferentes entre um grupo e o outro, programe-os individualmente (da esquerda para a direita).

5.10 Acendimento das luzes (opcional)

A máquina para café espresso MODA dispõe de um dispositivo de iluminação frontal e posterior. Para ativar a iluminação, prima o interruptor (Fig. 01; pos. 2) localizado sob a estrutura de base.

5.11 Extração do café em jarro (Fig. 09)

É possível extrair o café diretamente em um jarro ou em uma chávena alta.

Para realizar esta operação, remove o intervalo que vai de +110 °C a +130 °C simplesmente usando as setas para cima e para baixo.

5.12 Lavagem dos grupos

Premindo e segurando a tecla

prima:

Lavagem normal

- para MODA DE+D:

- para MODA DE+D+M:

será ativado o programa de lavagem dos grupos (cinco extrações consecutivas de cerca de 10 segundos cada).

Lavagem intensa

- para MODA DE+D:

- para MODA DE+D+M:

será ativado o programa de lavagem dos grupos (dez extrações consecutivas de cerca de 10 segundos cada).

A ser ativada apenas após a inserção do porta-filtro com o filtro cego fornecido. Para interromper o programa, prima uma tecla qualquer.

Este programa deve ser utilizado para limpar o circuito hidráulico do grupo, conforme descrito no capítulo 6.3, nas limpezas diárias.

5.13 Manómetro (Fig. 10)

A máquina dispõe de um manómetro analógico de escala dupla, com o qual é possível verificar a pressão exercida pela bomba durante a extração. Com a bomba parada, o manómetro indica a pressão de rede. Por fim, o manómetro indica a pressão na caldeira.



6 - MANUTENÇÃO

Para permitir o funcionamento correto da máquina, siga as instruções de manutenção abaixo.

6.1 Normas de segurança

Não submeta a máquina a jatos de água. Não mergulhe o aparelho na água para fazer a limpeza.

Em caso de mau funcionamento da máquina, evite qualquer tentativa autônoma de consertá-la e consulte imediatamente o serviço de assistência técnica.

Em caso de danos no cabo de alimentação elétrica, evite absolutamente substituí-lo por si só, execute a operação de Colocação da Máquina em Segurança e contate o serviço de assistência técnica.

Colocação da máquina em segurança: para operações de manutenção e/ou mau funcionamento e limpeza: coloque a alavanca do seccionador onipolar da rede elétrica na posição de repouso "0" e/ou retire a ficha de conexão à rede elétrica; feche a torneira de interceptação da água principal e, se presente, feche a torneira de interceptação do sistema de gás.

Faça a limpeza/manutenção com a máquina fria, usando luvas de proteção para as mãos.

Condição para gerenciar o aparelho da melhor maneira:

- A temperatura ambiente deve estar entre +5 °C e +32 °C. Caso a máquina tenha sido exposta a temperaturas inferiores a 0 °C: Assegure-se de que a máquina tenha transcorrido 24 horas em um local onde a temperatura seja superior a +15 °C antes de ligá-la.
- A pressão da água principal deve estar entre 0 e 6 bar (0 - 0,6 MPa). A pressão também pode ser vista pelo manômetro da bomba (Fig. 10) com a escala 0-15 bar (0 - 1,5 MPa).

6.2 Limpeza da máquina



Advertências:

Para uma melhor qualidade do produto e de acordo com as normas em vigor, na ativação diária da máquina, faça a troca da água contida na caldeira e nos circuitos.

Estes conselhos são indicativos, a variação dos períodos de manutenção e limpeza depende do uso da máquina.

Após cada uso

- 1) Limpe a lança de vapor.
- 2) Limpe o porta-filtro e os filtros.

Diariamente

- 1) Limpe a grade de apoio de chávenas e a bacia de descarga.
- 2) Limpe a carroceria.
- 3) Limpe a vedação do grupo com a escova fornecida com o equipamento (Fig. 07).
- 4) Faça a lavagem automática.
- 5) Mergulhe os porta-filtros e os filtros em água fervente por alguns minutos para favorecer o derretimento das gorduras do café e use um pano ou uma esponja para removê-lo.



Para a lavagem e a limpeza, não utilize solventes, detergentes ou esponjas abrasivas, mas somente produtos específicos para máquinas de café. Lave a carroceria utilizando um pano embebido com água e/ou detergentes neutros, com o cuidado de enxugar bem as superfícies antes de reconectar a máquina à linha elétrica. Para a lavagem da grade de apoio de chávenas e do tabuleiro de descarga, use água.

6.3 Limpeza do circuito hidráulico

Concluída a instalação hidráulica/elétrica, execute um ciclo completo de enxaguamento seguindo as operações indicadas nos pontos A e/ou B.



Advertências:

Para o uso dos comandos da máquina (torneiras, grupo de extração, interruptores etc.), consulte os itens correspondentes neste libretto.

A introdução no tanque de produtos químicos, descalcificantes, vinagre e/ou mesmo ácido cítrico, mesmo se diluídos, compromete a duração dos componentes da máquina. Qualquer produto usado que não seja água fresca invalida automaticamente qualquer garantia.

Utilize água potável com uma dureza ideal de cerca de 6 °F em graus franceses; nunca use água quente.



A - No primeiro arranque ou após um período prolongado sem utilização da máquina (cerca de 7 dias)

- 1) Ativação da máquina, carregamento da água na caldeira e aquecimento conforme descrito nos itens 5.1 e 5.2 do libreto de instruções da máquina.
- 2) Aguarde 12 horas.
- 3) Faça uma extração de pelo menos 30 segundos com o porta-filtro encaixado, mas sem café, para permitir a troca de água no permutador.
- 4) Desligue a máquina e descarregue completamente a água na caldeira, acionando a torneira de água e a de vapor em um recipiente resistente ao calor com capacidade de pelo menos 1 litro.

B - Após uma pausa de pelo menos 4 horas

- 1) Extraia água pela torneira correspondente por 5 segundos.
- 2) Faça uma extração com o porta-filtro encaixado, mas sem café, por pelo menos 15 segundos.

6.4 Manutenção e troca do filtro

A máquina de café espresso MODA permite configurar um lembrete automático que avisa quando é o momento de fazer a manutenção ordinária da máquina e/ou a substituição ou regeneração do filtro de água (não vendido com a máquina).

Para configurar estes contadores, é necessário:

- 1) Abrir o menu suspenso
- 2) Aceder às configurações
- 3) Rolar com as setas laterais até chegar a “Manutenção” ou “Filtros de água”
- 4) Tocar no ícone correspondente
- 5) Configurar o número de extrações ou de litros desejado até que seja exibido o aviso



Advertência:

Para desabilitar os lembretes, é necessário configurá-los no valor zero.



6.5 Descarte correto do produto

(resíduos elétricos e eletrônicos)
(Aplicável nos países da União Europeia e naqueles com sistema de recolha separada)



A marca indicada no produto ou na sua documentação indica que, ao fim da sua vida útil, o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar eventuais danos ao meio ambiente ou à saúde causados pelo descarte inoportuno dos resíduos, convidamos o utilizador a separar este produto de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de maneira responsável, para favorecer a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos são convidados a entrar em contato com a repartição local encarregada ou com o revendedor de quem o produto foi adquirido para obter todas as informações relacionadas à recolha separada e à reciclagem deste tipo de produto.

Os utilizadores empresariais são convidados a entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser descartado junto de outros resíduos comerciais.



7 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Diagnóstico/Solução	Conselhos
Falha de extração do vapor pelo tubo correspondente	O bico do tubo de vapor está entupido; desentupa-o com a ajuda de uma agulha. Este problema está ligado à inserção do bico no leite.	Limpe o bico de vapor após cada uso.
Vazamentos pelo porta-filtro	Possíveis causas: 1 -A vedação sob a copa está gasta ou encrustada. 2 -O porta-filtro está posicionado incorretamente no grupo.	Limpe com a escova fornecida. Se o problema se repetir, é necessário chamar um técnico especializado
Dificuldade no posicionamento do porta-filtro no anel de encaixe	O problema pode ser causado por uma dose excessiva de café no porta-filtro.	Diminua a quantidade de café no porta-filtro.
Posicionamento anormal do porta-filtro uma vez colocado no grupo	Uma vez fechada no grupo, a pega do porta-filtro está deslocada mais para a direita do que o normal. A vedação sob a copa está gasta.	Chame um técnico especializado para a substituição da vedação sob a copa.
O fluxo de café é escasso	O café é extraído gota a gota, o tempo de extração é demasiado longo e a qualidade do café não é boa, apresenta um creme escuro. Possíveis causas: 1 -A moagem do café está demasiado fina. 2 -O café colocado no porta-filtro está demasiado prensado. 3 -A dose colocada no porta-filtro é excessiva. 4 -O chuveirinho do grupo está entupido. 5 -O filtro no porta-filtro está entupido. 6 -A pressão aplicada pela bomba é baixa (< 9 bar - 0,9 Mpa) ou não está funcionando.	Nos casos 1-2-3, o problema pode ser resolvido com a regulação correta da moagem e/ou da dosagem. Nos casos 4-6, é necessária a intervenção de um técnico. No caso 5, limpe o filtro ou substitua-o.



Problema	Diagnóstico/Solução	Conselhos
O fluxo de café é demasiado abundante	O café é extraído demasiado rapidamente e o creme é mais claro do que o normal. Possíveis causas: 1 -A moagem do café está demasiado grossa. 2 -O café colocado no porta-filtro está pouco prensado. 3 -A dose de café no porta-filtro é escassa. 4 -A pressão aplicada pela bomba é demasiado alta (> 10 bar - 1 MPa).	Nos casos 1-2-3, é possível intervir na moagem e/ou na dosagem o café. No caso 4, é necessária a intervenção de um técnico.
O café extraído está demasiado frio	Possíveis causas: 1 -As chávenas estão frias. 2 -Os porta-filtros estão frios. 3 -A moagem do café está demasiado fina. 4 -O circuito hídrico da máquina está sujo (calcário). 5 -A pressão da caldeira está abaixo de 0,8 bar (0,08 MPa). 6 -O grupo está frio.	No caso 1, use o aquecedor de chávenas. No caso 2, mantenha o porta-filtro montado no grupo. No caso 3, altere a moagem do café. Nos casos 4-5-6, chame um técnico especializado.
O café extraído está morno	O café extraído está morno, mesmo se a pressão detectada é normal, entre 1 e 1,2 bar (0,1 - 0,12 MPa). Neste caso, a detecção da pressão é fictícia.	Chame um técnico especializado para verificar a válvula de expurgo. De todo modo, enquanto isso, para poder utilizar a máquina, abra a torneira de vapor (Fig. 01; pos. 1); a pressão da caldeira cairá a zero, o que causará o acionamento da resistência e o aumento da temperatura. Realize esta operação diariamente ao ligar a máquina.
O café extraído está demasiado quente	Possíveis causas: 1 -A pressão da caldeira está acima de 1,3 bar (0,13 MPa). 2 -A máquina está coberta por algo que impede seu arrefecimento. 3 -A máquina foi instalada em uma posição que não permite a circulação de ar.	No caso 1, chame um técnico especializado. Nos casos 2-3, restaure as condições de arrefecimento da máquina.



Problema	Diagnóstico/Solução	Conselhos
Uma vez selecionado, o interruptor de extração de café pisca	A dose de café programada não é respeitada, mas a extração é contínua.	Chame um técnico especializado.
Todos os indicadores luminosos da botoneira piscam, a máquina de café está completamente bloqueada	1 -Verifique se a rede hídrica funciona e se a torneira da conexão com a rede está aberta. 2 -A anomalia se verifica devido à falta de água na caldeira	Para o ponto 1, faça as verificações. Para o ponto 2, solicite a intervenção de um técnico.
O café não é extraído	O café não é extraído e o botão correspondente à dose selecionada pisca.	Selecione o botão de extração de café, sem o porta-filtro, e verifique se o fluxo de água está contínuo. Se o fluxo está contínuo, o problema é: a) na moagem do café, demasiado fino; b) no porta-filtro entupido. Neste caso, mergulhe o porta-filtro em água quente com as pastilhas detergentes próprias. Em todo caso, entre em contato com um técnico especializado.
Depósito de café no fundo da chávina	Possíveis causas: 1 -Moagem do café demasiado fina. 2 -O porta-filtro está sujo por dentro ou o filtro está danificado. 3 -As mós do moedor estão gastas. 4 -Pressão alta da bomba (> 10 bar - 1 MPa).	O caso 1 poderá se resolver com uma regulação correta do moedor. Para o caso 2, limpe o porta-filtro ou substitua o filtro. Nos casos 3-4, é necessária a intervenção de um técnico.

Este Manual de Instruções é uma publicação original divulgada pela G. BEZZERA S.R.L.; é possível solicitar uma cópia autorizada deste manual conectando-se ao website: **www.bezzera.com** na seção contatos.

الفهرس

1 - تحذيرات

117	1.1 تحذيرات عامة
118	2.1 الاستخدام المحدد

2 - النقل

118	1.2 التعبئة
118	2.2 نقل وتحريك الماكينة
118	3.2 التخزين

3 - وصف الماكينة

119	1.3 وصف دورة التشغيل
119	2.3 وصف أدوات التحكم (الشكل 01- شكل 08)
119	1.2.3 وصف لوحات التحكم (الشكل 06)
119	3.3 البيانات الفنية (الشكل 02)

4 - تركيب الماكينة

120	1.4 تحذيرات
120	2.4 تجهيز شبكة التركيب
120	1.2.4 التوصيل بالشبكة الكهربائية
120	2.2.4 توصيل الماكينة بشبكة المياه (الشكل 03)
121	3.2.4 التوصيل بالصرف (الشكل 03)
121	3.4 إرشادات خاصة بجهاز إزالة عسر الماء (الشكل 04)
121	4.4 التوصيل المتساوي الجهد (الشكل 05)

5 - استخدام الماكينة

121	1.5 تشغيل الماكينة وتحميل الماء في الغلاية
121	2.5 التسخين
121	3.5 إعداد القهوة
122	4.5 صب البخار
122	5.5 سحب الماء الساخن
122	6.5 إطفاء الماكينة
122	7.5 واجهة العرض
122	1.7.5 الشاشة الرئيسية
122	2.7.5 إعدادات المجموعة
123	3.7.5 إعدادات الغلاية البخارية
123	4.7.5 إعدادات اللغة
123	8.5 إعدادات الماكينة
123	1.8.5 النقع المسبق
124	9.5 برمجة الجرعات
124	10.5 إشعال المصابيح (اختياري)
124	11.5 صب القهوة في إبريق (الشكل 09)
124	12.5 غسيل المجموعات
124	13.5 مقياس الضغط (الشكل 10)

6 - الصيانة

125	1.6 قواعد السلامة
125	2.6 تنظيف الماكينة
125	3.6 تنظيف الدائرة الهيدروليكية
126	6.4 الصيانة وتعديل المرشح
126	6.5 التخلص من الجهاز بالشكل الصحيح

7 - اكتشاف المشكلات وإصلاحها

127	المشكلة/ التشخيص/ الحل / نصائح
-----	--------------------------------

1 - تحذيرات

1.1 تحذيرات عامة



- لا تستخدم الماكينة وأنت حافي القدمين.
- لا تُوصِّل كابل تيار التغذية الكهربائية بوصلات تطويل حرّة الحركة وما شابهها.
- لا تفصل الماكينة عن خط الطاقة الكهربائية عن طريق شد كابل الطاقة.
- لا تقم بتشغيل الماكينة وكابل الطاقة ملفوف.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية المنخفضة أو ذوي الخبرة و/أو المهارات غير الكافية، ما لم يكونوا تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم أو يتم توجيههم من قبله على استخدام الجهاز.
- احفظ الجهاز والكابل بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال تحت سن 8 سنوات.
- يجوز للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات استخدام هذا الجهاز.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.

- يجب أن يقوم المستخدم بتجهيز شبكتي الكهرباء والسبابة وفقاً لما يشير إليه الفصل 4 من هذا الكتيب "تركيب الماكينة".
- لا يجوز للقائم بالتركيب في أي حالٍ من الأحوال تعديل النظام الموجود مسبقاً المنفذ بمعرفة المستخدم.
- يُسكّل كتيب التعليمات هذا جزءاً لا يتجزأ من الماكينة ويجب قراءته بعناية واتباه من قِبل المستخدم قبل البدء في تشغيل الماكينة.
- احفظ الكتيب للإطلاع عليه في المستقبل.
- يتم تسليم الماكينة خالية من الماء في الغلاية لتجنب الأضرار المحتملة بسبب الصقيع.
- اعتنِ بتأريض الشبكة الكهربائية.
- لا تلمس الماكينة واليدين والقدمين رطبتين و/أو مبللتين.

2 - النقل

1.2 التعبئة

ماكينة تحضير قهوة إسبريسو MODA، المحمية مُسبقاً بأشكال من رغوة البولي يوريثان الممتد، يتم تعبئتها في علبة من الورق المقوى مع منصة نقالة.



تحذيرات:

- بعد إخراج الماكينة من العبوة، تحقق من السلامة المثالية للماكينة ومن وجود جميع تجهيزاتها.
- يجب عدم ترك مواد التغليف في متناول يد الأطفال ويجب التخلص منها في أماكن النفايات المخصصة.
- في حالة العثور على أضرار بالماكينة أو نقص في تجهيزاتها، لا تستخدمها وأبلغ على الفور الموزع في منطقتك.

2.2 نقل وتحريك الماكينة

يمكن تحريك ماكينة قهوة إسبريسو بواسطة رافعة شوكية يدوية أو عربة رافعة.

3.2 التخزين

يجب تخزين الماكينة المغلفة بشكل صحيح في أماكن جافة في درجة حرارة تتراوح بين +5 و +30 °مئوية ورطوبة نسبية لا تزيد عن 70 %.

يمكن كحد أقصى رص عدد أربع علب تغليف فوق بعضها البعض.

- يجب ألا يتم تنفيذ عمليات التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون مراقبة.

- من أجل تجنب تسرب الماء داخل الجهاز، ضع الفناجين على مدفأة الفئان بحيث يكون الجزء المجوف موجهًا نحو الأعلى.

- الماكينة غير مخصصة للاستخدام في الهواء الطلق.

- الماكينة مخصصة حصرياً للاستخدام المهني.

2.1 الاستخدام المحدد

صُنعت ماكينة قهوة إسبريسو MODA لصب قهوة إسبريسو ولإنتاج الماء الساخن لصنع الشاي والبابونج وغيرها من المشروبات المنقوعة وإنتاج البخار ولتسخين المشروبات (الحليب والشوكولاتة والكابتشينو وشراب البنش، الخ). هذه الماكينة مصممة للاستخدام فقط وحصرياً في الاستخدامات التي سبق هنا ذكرها.



3 - وصف الماكينة

1.3 وصف دورة التشغيل

المياه الواردة من شبكة المياه، عن طريق مضخة تعمل بمحرك مضبوطة على ضغط يتراوح بين 9 و10 بار (0.9-1 ميجا باسكال)، تمر عن طريق صمام الضغط الزائد المضبوط على 12 بار (1.2 ميجا باسكال) مما يسمح بشحن الغلاية والمبادل الحراري. ماء الغلاية، المسخن بواسطة مقاومة، يُسخن بدوره الماء في المبادل، ومنه يُرسل إلى المجموعة بواسطة أنبوب سحب ومن خلال صمام يتم التحكم فيه كهربائياً يُسمح له بالمرور إلى نافع القهوة.

2.3 وصف أدوات التحكم (الشكل 01- شكل 08)

- 1 صنبور البخار
- 2 صنبور الماء الساخن
- 3 أزرار صب القهوة (إصدار بـ 4 أزرار: بخار أو ماء ساخن)
- 4 ذراع البخار
- 5 مؤشر تفعيل تسخين الغلاية
- 6 سداة صرف الغلاية
- 7 حامل المرحش
- 8 شاشة تعمل باللمس TFT

- 9 مفتاح تشغيل الماكينة
- 10 مقياس ضغط المضخة والغلاية
- 11 مرشح مصمت
- 12 مرشح 1 فنجان
- 13 مرشح 2 فنجان
- 14 مؤشر مستوى ماء الغلاية

1.2.3 وصف لوحات التحكم (الشكل 06)

- A. مفتاح الاختيار المسبق للقهوة
- B. مفتاح الاختيار المسبق للقهوة المزدوجة
- C. مفتاح الصب المستمر-البرمجة
- D. مفتاح الشاي - البخار

3.3 البيانات الفنية (الشكل 02)

صُنعت ماكينة قهوة إسبريسو MODA PM-DE – DE+D في إصدارات تمتلك من 1 إلى 3 مجموعات. في هذا الدليل تمّ بالصور شرح الموديل الذي به 2 مجموعة؛ ولكن وعلى الرغم من ذلك فإنّ إرشادات الاستخدام والتوجيهات وقواعد التحكم تُعتبر صالحة أيضاً لباقي الموديلات. مستوى الضغط الصوتي الموزون A الصادر عن الماكينة أقل من 70 ديسيبل

Moda DE+D	Moda DE	Moda PM		
مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1		
230	230	230	فولت-/هرتز	التغذية التشغيلية
2025	2025	2025	وات	المقاومة
2300	2300	2300	وات	القدرة الاسمية
960	570	570	ملم	العرض "A"
550	550	550	ملم	العمق "B"
515	515	515	ملم	الارتفاع "C"
45	45	45	كجم	الوزن الصافي
54	54	54	كجم	الوزن الإجمالي (بمنصات الحمل)
G 3/8"				كوع وصلة التحميل
				كوع وصلة التفريغ

Moda DE+D	Moda DE	Moda PM		
مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2		
400-230	400-230	400-230	فولت-/هرتز	التغذية التشغيلية
5020	5020	5020	وات	المقاومة
5500	5500	5500	وات	القدرة الاسمية
750	750	750	ملم	العرض "A"
550	550	550	ملم	العمق "B"
515	515	515	ملم	الارتفاع "C"
59	59	59	كجم	الوزن الصافي
70	70	70	كجم	الوزن الإجمالي (بمنصات الحمل)
G 3/8"				كوع وصلة التحميل
				كوع وصلة التفريغ

Moda DE+D	Moda DE	Moda PM		
3 مجموعة	3 مجموعة	3 مجموعة		
400-230	400-230	400-230	فولت-/هرتز	التغذية التشغيلية
5020	5020	5020	وات	المقاومة
5600	5600	5600	وات	القدرة الاسمية
960	960	960	ملم	العرض "A"
550	550	550	ملم	العمق "B"
515	515	515	ملم	الارتفاع "C"
74	74	74	كجم	الوزن الصافي
86	86	86	كجم	الوزن الإجمالي (بمنصات الحمل)
G 3/8"				كوع وصلة التحميل
				كوع وصلة التفريغ

1.2.4 التوصيل بالشبكة الكهربائية



تحذيرات:

- يجب تنفيذ التوصيل بالشبكة الكهربائية من قبل عمالة مؤهلة.
- يجب أن تكون شبكة التشغيل بالتيار الكهربائي مصممة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن ومزودة بطرف تأريض.

تأتي الماكينة مزودة بكابل توصيل تيار كهربائي بدون قابس؛ عند توصيل الدائم بشبكة التيار الكهربائي، بين الجهاز وشبكة التيار الكهربائي، ينبغي وضع قاطع تيار كهربائي متعدد الأقطاب للحماية مع حد أدنى للفتح بين وصلات جهد الأحمال الكهربائية الزائدة من الفئة III، المحدد الأبعاد والمقاسات وفقاً للحمل ويتوافق مع القواعد المنظمة لذلك.

2.2.4 توصيل الماكينة بشبكة المياه (الشكل 03)

تحقق من أن خط التغذية بالماء متصل بشبكة ماء صالح للشرب بضغط تشغيل يتراوح بين 0 و 6 بار (0.6 - 0 ميغا باسكال). في الحالة التي تكون فيها ضغوط شبكة المياه أعلى من 6 بار (0.6 ميغا باسكال)، وفرّ مخفض ضغط. جهّز مسبقاً محبس غلق الماء على وصلة الماكينة. أنبوب تحميل المياه (الشكل 03؛ الوضعية 1) يأتي مزوداً ببلولة G 3/8".

تحذير:



لا تفتح لأي سبب من الأسباب السدّادة الملوّبة وصنوبر محبس تفريغ الغلاية؛ خطر التعرّض للإصابة بالحروق. استخدم فقط وحسراً أنبوب التحميل الجديد الذي يأتي مع الجهاز.

4 - تركيب الماكينة

1.4 تحذيرات

يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين، وفقاً لإرشادات الشركة المصنّعة وبم يتوافق مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن. يجب وضع الماكينة وتركيبها في مكان حيث تتم عمليات الاستخدام والصيانة فقط وحسراً على يد فنيين متخصصين ومعتمدين. يمكن استخدام هذه الماكينة في أماكن مخصصة للاستعمال كمناطق طهي في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛ المزارع السياحية؛ يمكن استخدامها من قبل عملاء الفنادق والموتيلات والمناطق السكنية الأخرى؛ أماكن وفنادق المبيت والفطور؛ إلخ.

2.4 تجهيز شبكة التركيب

جهّز مسبقاً مسند الماكينة على سطح أفقي جيد التهوية وجاف وأملس وقوي وثابت وموجود على ارتفاع يمكن من وضع سطح سخان الفناجين على ارتفاعاً عن الأرض يزيد عن 150 سم. لا تستخدم رشّات المياه مع الماكينة ولا تقم بتثبيتها في أماكن عرضة لرشّات المياه. لضمان التشغيل العادي، يمكن تركيب الجهاز في أماكن درجة حرارتها بين مستويات +5°C و +32°C ومستوى الرطوبة فيها لا يتجاوز مستويات 70%. في حالة تعرض الماكينة لدرجات حرارة أقل من +0°C، فاعمل على النحو التالي:

- تحقق من أن الماكينة قد بقيت لمدة 24 ساعة في مكان تزيد درجة حرارته عن +15°C مئوية ساعة قبل الإشعال. - تحقق من أن الماكينة قد بقيت لمدة 24 ساعة في مكان تزيد درجة حرارته عن +15°C مئوية ساعة قبل الإشعال.

تتم تغذية الماكينة بالطاقة الكهربائية وتحتاج من أجل تشغيلها: - التوصيل بالشبكة الكهربائية. - التوصيل بشبكة الماء. - التوصيل بدائرة الصرف.

3.2.4 التوصيل بالصرف (الشكل 03)

صِل أنبوب التفريغ المطّاطي (الشكل 03: الوضعية 2) الذي يأتي مع الجهاز، بكوع التوصيل G 3/4" وبمنفذ التفريغ ذي السيفون المشعبي المفتوح أو الذي يمكن فحصه ومراقبته المسبق التجهيز.



تحذيرات:

- لا تقم بإزالة حامل المرشح عندما تكون الماكينة الجهاز في وضع التشغيل لتجنب اللسعات.
- لا تلمس مباشرة الجزء المعدني للحامل والمجموعة لتجنب اللسعات.
- الجرعات القياسية للمرشحات هي 10 جرامات للجرعة و 20 جرام للجرعتين.

3.4 إرشادات خاصّة بجهاز إزالة عسر الماء (الشكل 04)

جهاز مسبقاً عمليّة توصيل الماكينة كما هو موضّح في الشكل 4. للاستخدام والصيانة يُرجى العودة إلى الإرشادات الخاصّة بجهاز التنقية وإزالة عسر الماء

- A - صِل بكوع توصيل المياه
- B - صِل بشبكة الماء القابل للشرب

4.4 التوصيل المتساوي الجهد (الشكل 05)

هذا التوصيل، الذي تنصّ عليه بعض المعايير، يهدف إلى تحاشي اختلافات الجهد الكهربائي بين تجمّعات الأجهزة المتّبعة في نفس المكان. هذا الجهاز مزوّد مسبقاً بكتلة توصيل طرفية موضوعة تحت القاعدة وذلك لتوصيل موصل خارجي، بقوس كابل مزود بحلقة والذي يجب إدخاله بين صامولتين، يمتلك قُطرًا اسميًا يتوافق مع المعيير السارية في هذا الشأن.

5 - استخدام الماكينة

1.5 تشغيل الماكينة وتحميل الماء في الغلاية

(الشكل 06) اعتمادا على الجرعة التي تريد صرفها، لتغيير برمجة الجرعات، اتبع التعليمات الواردة في الفقرة 5.9 من هذا الكتيب.

تم إعداد الماكينة أيضاً للصب المستمر:

- (1) ابدأ تشغيل الصب بالضغط على زر الصب المستمر



- (2) أوقف التدفق عند الوصول إلى الكمية المطلوبة عن طريق الضغط على مفتاح الصرف المستمر مرة أخرى.



تحذير:

الماكينة مزودة بجهاز أمان أوتوماتيكي والذي يُوقف الصب المستمر بعد اللتر الثالث على التوالي.

افتح صنبور الماء.
ضع ذراع فتح وغلق الكهرباء لشبكة الكهرباء، على وضع الفتح (ON).

اضغط على المفتاح (شكل 01: الوضعية 9) في وضع "ON" (المؤشر الضوئي ① مضيء) يتم تنشيط تعبئة الماء في الغلاية؛ بعد 120 ثانية من التعبئة تدخل الماكينة في حالة إنذار، تضيء مصابيح LED على لوحة المفاتيح بشكل متقطع وستتوقف تعبئة الماء في الغلاية؛ أعد القاطع إلى الوضع "OFF" المؤشر الضوئي ① مطفأ).

2.5 التسخين

عندما يبلغ التسخين الحد الأدنى، يجب تنشيط عنصر تسخين الغلاية ومجموعات التوزيع.

انتظر حتى يشير مقياس الضغط بالاشاشة إلى ضغط 1.2 بار (0.12 ميجا باسكال) قبل استخدام الماكينة.

للتأكد من أن الجهاز قد وصل إلى التوازن الحراري الصحيح بين الضغط ودرجة الحرارة، افتح صنبور البخار (الشكل 01: الوضع 1) وقم بتفريغ البخار 2 أو 3 مرات في حوض التفريغ.



تحذير: لا تلمس الموزع لأنه ساخن.


6.5 إطفاء الماكينة

- افتح صنبور المياه.
- اضغط على المفتاح الرئيسي (شكل 01؛ الوضعية 9) في وضعية "OFF" "إيقاف" (المؤشر الضوئي ① مطفاً).
- ضع ذراع فتح وغلق الكهرباء لشبكة الكهرباء، على وضع الراحة "0".
- قم بتخفيف الضغط من خلال صنبور البخار.

7.5 واجهة العرض

كلٌّ من Moda DE+D+M و Moda DE+D مجهز بشاشة TFT تعمل باللمس مقاس 3.5 بوصة والتي يمكن من خلالها التفاعل مع الماكينة والعمل على بعض الإعدادات. عند تشغيل الماكينة توجد شاشة البداية التي تعرض إصدارات البرامج من المكونات الإلكترونية. بعد بضع ثوان، وتلقائياً تُعرض الشاشة الرئيسية.

1.7.5 الشاشة الرئيسية



2.7.5 إعدادات المجموعة

عن طريق اللمس على إشارة حالة المجموعة: G3-G2-G1 (الفقرة 1.7.5) يمكن الدخول إلى صفحة إعدادات المجموعة.

4.5 صب البخار

- لتجنب امتصاص السائل في الغلاية، قم بتصريف البخار بالعمل على مقبض الصنبور (الشكل 01؛ الوضعية 1).
- أدخل عصا البخار (الشكل 01؛ الوضعية 4) في حاوية من السائل المطلوب تسخينه.
- أدر مقبض صنبور البخار (الشكل 01؛ الوضعية 1). تتناسب كمية البخار المصروفة مع درجة فتح الصنبور. كلما زاد فتح الصنبور زادت كمية البخار المصروفة.
- بمجرد صرف البخار، أغلق الصنبور، أزل وعاء السائل ونظّف فوراً بواسطة قطعة قماش رطبة ذراع البخار من بقايا السائل المسخن.
- اصرف البخار لمدة (3/2 ثانية) من خلال فتح الصنبور (صورة 01، الوضع 1) لإجراء التنظيف الداخلي للأنبوب. بالنسبة لـ DE+D+M: إذا كان الجهاز يحتوي على 4 أزرار: اضغط على زر البخار




تحذير:
لا تلمس مباشرة ذراع البخار لأنه يكون ساخناً.

5.5 سحب الماء الساخن

- ضع حاوية المياه تحت الموزع (شكل 01؛ الوضعية 5).
- بالنسبة لـ DE+D+M، اضغط على الزر بينما من أجل PM-DE

DE+D اعمل على مقبض الماء الساخن (الشكل 1 الوضع 11)



من أجل سحب الكمية المطلوبة. حيثما نُصّ على استخدام الخلّاط يمكن تغيير درجة حرارة الماء بالعمل على برغي الضغط (غلق الماء الساخن MAX - فتح مخلوط) (الشكل 11). يشير البرغي المغلق إلى أقصى درجة حرارة للماء الساخن، وعند فتح البرغي يمكنك الحصول على ماء ممزوج بدرجة الحرارة المرغوبة.



درجة حرارة الغلاية قابلة للضبط ضمن نطاق يتراوح بين +110° و 130° مئوية.

4.7.5 إعدادات اللغة


عند الضغط على مفتاح اللغات، من الممكن الاختيار من بين إحدى اللغات المتاحة.

8.5 إعدادات الماكينة

من القائمة المنسدلة، التي يمكن الدخول إليها من الصفحة الرئيسية، من الممكن:


- اختر وحدة قياس درجة الحرارة عن طريق لمس إشارة التدرج المرغوب به (مئوية أو فهرنهايت)
 - تفعيل أو تعطيل تعديل الجرعات
 - ضبط التاريخ والساعة
 - تفعيل إعدادات إشعال وإطفاء الماكينة.
 - ضبط اللغة المرغوب بها.
 - ضبط العدادات من أجل إشعارات الصيانة واستبدال مرشح الماء (انظر الفقرة 4.6)
 - اكتشاف إصدار البرنامج المستخدم
 - ضبط مواعيد غسيل الماكينة.
- للاتصال بين صفحتي قائمة الإعدادات، استخدم الأسهم الموجودة في الأسفل.

1.8.5 النقع المسبق



عن طريق الدخول إلى إعدادات النقع المسبق من الممكن ضبط وقت التشغيل وإيقاف التشغيل لمجموعة EV لكل جرعة واحدة، مما يحقق النقع المسبق بالطريقة المطلوبة.


من أجل تشغيل النقع المسبق، اختر المفتاح **ON** واضبط الوقت المرغوب به. من أجل تعطيل النقع المسبق، اختر المفتاح **OFF** واضبط الوقت المرغوب به. مع العمل في كلتا الحالتين على السهمين الجانبيين.



درجات حرارة المجموعة

الساعة

اللغات



معلومات البرنامج

الغسيل


في هذه الصفحة، من الممكن ضبط درجة حرارة جسم المجموعة من خلال العمل على السهمين لأعلى ولأسفل (+85° مئوية إلى +110° مئوية).

كرر هذه العملية الأخيرة لجميع مجموعات الماكينة.

ومن هذه الشاشة يمكنك أيضاً:

- قم بإشعال أو إطفاء تسخين المجموعة عن طريق لمس أيقونة "group" المجموعة
- قم بتعطيل/إعادة تنشيط مؤقت الصب عن طريق لمس الأيقونة "crono"
- ادخل إلى صفحة عدادات عمليات الصب بالضغط على الأيقونة "counters" العدادات

3.7.5 إعدادات الغلاية البخارية



عن طريق لمس مفتاح **ON** (تشغيل) يتم تنشيط تسخين الغلاية. في حالة لمس مفتاح **OFF** (إيقاف)، تتوقف مقاومة الغلاية. عند لمس السهم لأعلى، تزيد درجة حرارة الغلاية. وعلى العكس، في حالة لمس السهم لأسفل، تنخفض درجة حرارة الغلاية.

12.5 غسيل المجموعات

بواسطة الاستمرار بالضغط على المفتاح  :
اضغط:

غسيل عادی

- بالنسبة لـ $MODA_{DE+D}$:

- بالنسبة لـ MODA DE+D+M:

سيتمُّ تفعيل برنامج غسيل مجموعات تشغيل (5 عمليّات سكب متوالة مدّة العملّة منها تقريبًا 10 ثوان).

غسل مکثف

- بالنسبة لـ MODA DE+D:

- بالنسبة لـ MODA DE+D+M:

سيتمُّ تفعيل برنامج غسيل مجموعات تشغيل (10 عمليّات سكب متوالية مدّة العملّة منها تقرّبًا 10 ثوان).

يتمّ تفعيلها فقط بعد إدخال حامل المرشح مع المرشح المصمّم الذي يأتي مع الجهاز. لإيقاف البرنامج اضغط على أي زر. يجب استخدام هذا البرنامج لتنظيف دائرة التشغيل الهيدروليكية لمجموعة التشغيل كما هو موضح في الفصل 6.3 في عمليات التنظيف اليومية.

13.5 مقاس الضغط (الشكل 10)

الماكينة مزودة بمقياس ضغط تناظري بتدرج مزدوج والذي يمكن من خلاله التحكم في الضغط الذي تمارسه المضخة أثناء الصب. عند إيقاف المضخة يشير مقياس الضغط إلى ضغط الشبكة. وأخيراً، يشير مقياس الضغط إلى الضغط في الغلاية.

9.5 برمجة الجرعات

من أجل ضبط الجرعات في ماكينات DE+D و DE + D + M, اعمل على النحو التالي:

اضغط على مفتاح الصب المستمر/البرمجة/الإيقاف:

استمر بالضغط عليه حتى تبدأ لمبة الليد المقابلة له في الإضاءة بشكل منقطع مما يشير إلى بدء تشغيل وظيفة البرمجة (يجب ألا تصب الماكينة الماء) التي تستمر 4 ثوانٍ إذا لم يتم الضغط على مفتاح من أجل برمجته.

من أجل ضبط الجرعات، اضغط على المفتاح:

وُضِعَ هذا المفتاح في Moda DE+D على النحو التالي: (الأول من اليمين)

بينما بالنسبة للإصدار Moda DE+D+DM (الثاني من اليمين)

من أجل بدء البرمجة التي سيتم تخزينها عندما نختار مرة أخرى مفتاح إيقاف الصب

قم بتكرار هذه العملية للأزهار بهدف برمجة المواصفات المطلوبة.

عند برمجة مجموعة التشغيل الأولى على اليسار فإنَّ البرمجة تنتقل أوتوماتيكياً إلى مجموعات التشغيل الأخرى. لإجراء عمليات برمجة مختلفة بين مجموعة تشغيل وأخرى برمج هذه المجموعات بشكل منفرد (من اليسار إلى اليمين).

10.5 إشعال المصاييح (اختياري)

ماكينة قهوة إيسريسو MODA مزودة بجهاز إضاءة أمامي وخلفي. لتفعيل الإضاءة، اضغط على قاطع التيار الكهربائي (الشكل 01: الوضعية 2) الموضوع تحت القاعدة.

11.5 صب القهوة في إبريق (الشكل 09)

يمكنك صب القهوة مباشرة في إبريق أو في فنجان مرتفع.
من أجل تنفيذ هذه العملية، أزل النطاق الذي يتراوح بين +110°
مئوية إلى +130° مئوية ببساطة عن طريق العمل على السهمين
لأعلى، ولأسفل.

6 - الصيانة

هذه النصائح إرشاديةً وتقديريةً، فوتيرة واختلاف فترات صيانة الماكينة وتنظيفها هي أمور تعتمد على مدى استخدام هذه الماكينة.

للسماح بتشغيل الماكينة بالشكل الصحيح، التزم وتقيّد بإرشادات الصيانة التالي ذكرها.

1.6 قواعد السلامة

- 1) نظّف ذراع البخار.
- 2) نظّف حامل المرشّح والمرشّحات.
- يومياً
- 1) نظف شبكة إسناد الفناجين وحوض الصرف.
- 2) نظف جسم الماكينة.
- 3) نظف حشوة المجموعة بواسطة الفرشاة المرفقة بالماكينة (الشكل 07).
- 4) نفذ الغسيل الأوتوماتيكي.
- 5) اغمر حاملات المرشّحات والمرشّحات في الماء المغلي لبضع دقائق من أجل تعزيز ذوبان دهون القهوة، استخدم قطعة قماش أو قطعة إسفنجة لإزالتها.



من أجل الغسيل والنظافة لا تستخدم مذيّبات ولا منظّفات ولا قطع إسفنجية كاشطة ولكن استخدم فقط منتجات نوعية لماكنات القهوة. اغسل هيكل الماكينة باستخدام قطعة قماش مبلّلة بالماء و/أو المنظّفات المحايدة مع الحرص على تجفيف الأسطح جيّداً قبل إعادة توصيل الماكينة بشبكة التيّار الكهربائي. لغسل شبكة حامل فناجين القهوة وحوض التفريغ، استخدم الماء.

لا تعرّض الماكينة إلى رشّات المياه. لا تغمس الجهاز في المياه لأجل تنظيفه. في حالة حدوث خلل في تشغيل الماكينة، يجب تحاشي القيام بأيّة محاولات إصلاح من تلقاء نفسك بل يجب على الفور الاتّصال بخدمة الدعم الفنيّ. في حالة حدوث تلف في كابل التغذية الكهربائية، تجنب تماماً استبداله بنفسك، وقرم بتنفيذ عمليات تأمين الماكينة والاتّصال بخدمة الدعم الفنيّ. تأمين الماكينة:

لإجراء عمليّات الصيانة و/أو إصلاح الأعطال وعمليّات النظافة: ضع ذراع قاطع التيّار عن جميع أقطاب الشبكة الكهربائية، في وضعيّة التوقّف المؤقت "0" و/أو افصل قابس التوصيل بالشبكة الكهربائية؛ أغلق محبس غلق الماء وأغلق محبس غلق شبكة الغاز في حالة وجوده.

أجر عمليّة التنظيف/الصيانة والماكينة باردة، مرتدياً قفّازات حماية اليدين.

شرط التحكّم بأفضل طريقة ممكنة في الماكينة:

- يجب أن تتراوح درجة حرارة الغرفة بين 5°مئوية و 32°مئوية. في حالة أنّ الماكينة معرّضة لدرجات حرارة تقل عن 0°مئوية اعمل بالطريقة التالية:
- تحقّق من أنّ الماكينة قد بقيت في مكان تزيد درجة حرارته عن 15°مئوية لمدة 24 ساعة قبل إشعالها.
- يجب أن يتراوح ضغط الماء الرئيسي في الشبكة بين 0 و 6 بار (0,6 - 0 ميغا باسكال). مستوى الضغط يظهره أيضاً مقياس ضغط المضخة (الشكل 10) الذي يمتلك تدريجاً 15-0 بار (0 - 1,5 ميغا باسكال).

2.6 تنظيف الماكينة



تحذيرات:


لحصول على أكبر قدر من الجودة التشغيليّة للمنتج وللعمل وفقاً للقواعد السارية ذات الصلة، عند بدء التشغيل اليومي للماكينة، أجر عمليّة تبديل المياه الموجودة في الغلاية وفي دوائر التشغيل.

3.6 تنظيف الدائرة الهيدروليكية
بعد الانتهاء من التركيبات الهيدروليكية/الكهربائية قم بإجراء دورة شطف كاملة واتباع الخطوات المذكورة في الفقرتين "أ" و/أو "ب".



تحذيرات:

لاستخدام أوامر الماكينة (الصنابير، مجموعة التوزيع، والمفاتيح، الخ) راجع الفقرات ذات الصلة الواردة في هذا الكتيب. إن إدخال المواد الكيميائية في الخزان، ومواد إزالة الترسبات والخل وأو حتى حامض الستريك وحده يمكن أن يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي لمكونات الجهاز. إن أي منتج تستخدمه غير الماء العذب سوف يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الضمان على الماكينة. استخدم ماءً عذبا بعسر مثالي يبلغ بالدرجة الفرنسية قرابة 6 درجات فرنسية؛ لا تستخدم أبدا الماء الساخن.



أ - عند التشغيل الأول أو بعد فترة ممتدة من عدم استخدام الماكينة (قراءة 7 أيام)

- 1) قم بإشعال الماكينة، تعبئة الغلاية بالماء والتسخين على النحو الموصوف في الفقرتين 1.5 و 2.5 الواردتين في كتيب تعليمات الماكينة.
- 2) انتظر 12 ساعة.
- 3) نفذ عملية صب لمدة 30 ثانية على الأقل وحامل المرشح مثبت ولكن بدون بن للسماح بتغيير الماء في المبادل الحراري.
- 4) أطفئ الماكينة واصرف الماء تمامًا من الغلاية عن طريق تشغيل صنبور الماء وصنبور البخار في وعاء مقاوم للحرارة بسعة 1 لتر على الأقل.

ب - بعد توقف يدوم 4 ساعات على الأقل

- 1) قم بصب الماء من الصنبور الخاص به لمدة 5 ثوانٍ.
- 2) نفذ عملية صب وحامل المرشح مثبت ولكن بدون بن لمدة 15 ثانية على الأقل.

6.4 الصيانة وتغيير المرشح

تسمح ماكينة قهوة إسبريسو MODA ضبط تذكير أوتوماتيكي والذي ينبهك عندما يحين وقت تنفيذ الصيانة الروتينية للماكينة و/أو استبدال أو تجديد مرشح الماء (لا يُباع مع الماكينة). لتعيين هذه العدادات، يجب عليك:

- 1) افتح القائمة المنسدلة
- 2) ادخل إلى الإعدادات
- 3) مرّر بالأسهم الجانبية حتى الوصول إلى "maintenance" "الصيانة" أو "water Filters" "مرشحات الماء"
- 4) المس الأيقونة المتعلقة بذلك
- 5) اضبط عدد عمليات الصب أو الترات المطلوبة لظهور الإشعار



تحذير:

لتعطيل التذكير من الضروري ضبط الإعدادات على قيمة الصفر.

6.5 التخلص من الجهاز بالشكل الصحيح

(نفايات إلكترونية وكهربائية)

(نظام مطبق في بلاد الاتحاد الأوروبي وفي البلدان التي تعمل بنظام الجمع المنفصل للنفايات)

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو على الوثيقة المصاحبة له إلى أنه لا يجب التخلص منه عن طريق إلقائه مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمره التشغيلي. لتجنب التسبب في إحداث أضرار للبيئة المحيطة أو لصحة المحيطين جرّاء التخلص غير المناسب من النفايات، فإننا ندعو المستخدم كي يقوم بفصل هذا المنتج عن باقي النفايات الأخرى بحيث يتم إعادة تدويره بطريقة مسؤولة من أجل تشجيع عملية إعادة الاستخدام المستدامة لموارد المواد التصنيعية.

يرجى من جميع المستخدمين في المنازل التواصل مع وكيل التوزيع الذي اشتروا منه هذا المنتج أو مع المكتب المحلي المختص من أجل الحصول على جميع المعلومات الخاصة بخدمة الجمع المنفصل للنفايات وإعادة التدوير الخاصة بهذه النوعية من المنتجات.

مستخدمو المنتج في الشركات مدعوون للتواصل مع المورد الخاص بهم للتحقق من بنود وشروط عقد الشراء.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج بإلقائه مع باقي المخلفات والنفايات التجارية.



7 - اكتشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	التشخيص/الحل	نصائح
انقطاع توزيع البخار من الأنبوب الخاص بذلك	فوهة أنبوب البخار مسدودة؛ أزل هذا الانسداد بمساعدة دُبُوس مناسب. هذه المشكلة متعلّقة بإدخال فوهة التوزيع في الحليب.	نظّف فوهة التوزيع بعد كل استخدام.
تسرّب من حامل المرشّح	الأسباب المحتملة: 1 - حشوة إحكام الغلق ومنع التسرّب متآكلة أو مغطّاة برواسب كلّسية. 2 - حامل المرشّح موضوع بشكل سيء على مجموعة التشغيل.	نظّف المرشّح بالفرشاة التي تأتي مع الجهاز. في حالة استمرار المشكلة التشغيلية بعد ذلك يجب بالضرورة الاتّصال بفنيّ متخصص
صعوبة في ضبط وضعية حامل المرشّح على حلقة مثبتّ التعشيق	يمكن أن يرجع السبب في هذه المشكلة إلى فرط كمّية القهوة الموجودة في حامل المرشّح.	قلّل كمّية القهوة في حامل المرشّح.
خلل في وضعية حامل المرشّح بعد وضعه على مجموعة التشغيل	مقبض حامل المرشّح بعد إحكام تثبيتته على مجموعة التشغيل يظهر أنّه قد انتقل إلى اليمين أكثر من المعتاد. حشوة إحكام الغلق ومنع التسرّب متآكلة.	استدع فنيّ متخصص لاستبدال حشوة إحكام الغلق ومنع التسرّب الموجودة تحت الكأس.
نقص في قوّة تدفّق القهوة	يتّم توزيع القهوة نقطةً نقطة، وقت التوزيع مفرط الطول وجودة القهوة غير جيدة، هناك كريمة داكنة. الأسباب المحتملة: 1 - القهوة المطحونة مفرطة النعومة. 2 - القهوة الموضوعة في حامل المرشّح مفرطة الضغط. 3 - كمّية القهوة الموضوعة في حامل المرشّح مفرطة. 4 - يد دُشّ مجموعة التشغيل مسدودة. 5 - المرشّح في حامل المرشّح مسدود. 6 - الضغط الذي توفره المضخة منخفض (>9 بار - 0.9 ميجا باسكال) أو أنها لا تعمل.	في الحالات 1-2-3، يمكن حل المشكلة التشغيليّة بالضبط الصحيح لمطحنة القهوة و/أو أداة تحديد الكمّيات. في الحالات 4-6 يجب بالضرورة تدخّل فنيّ متخصص. في الحالة 5 نظّف المرشّح أو استبدله.

المشكلة	التشخيص/الحل	نصائح
فرط في قوّة تدفّق القهوة	يتمّ توزيع القهوة بسرعةٍ مفرطةٍ والكريم يبدو بلون أكثر وضوحًا من العادي. الأسباب المحتملة: 1 - القهوة المطحونة مفرطة الخشونة. 2 - القهوة الموضوعة في حامل المرشّح قليلة الضغط. 3 - كمّيّة القهوة الموضوعة في حامل المرشّح قليلة. 4 - الضغط الوارد من المضخة مرتفع للغاية (>10 بار - 1 ميجا باسكال).	في الحالات 1-2-3 يمكن التدخّل على عمليّة الطحن و/أو تحديد كمّيّات القهوة. في الحالة 4 يجب بالضرورة تدخّل فنيّ متخصصّ.
القهوة المسكوبة مفرطة البرودة	الأسباب المحتملة: 1 - الفناجين باردة. 2 - حوامل المرشّحات باردة. 3 - القهوة المطحونة مفرطة النعومة. 4 - دائرة المياه في الماكينة متّسخة (الجير). 5 - ضغط الغلّاية أقل من 0,8 بار (0,08 ميجا باسكال). 6 - مجموعة التشغيل باردة.	في الحالة 1 استخدِم سخّان الفناجين. في الحالة 2 أبقِ على حامل المرشّح موضوعًا على مجموعة التشغيل. في الحالة 3 عدّل مستوى طحن القهوة. في الحالات 4-5-6 اتصل بفنيّ متخصصّ.
القهوة المسكوبة فاترة	تكون القهوة المصبوبة فاترة أيضًا إذا كان مستوى الضغط المقاس عاديًا بين 1 و 1.2 بار (0,12 - 0,1 ميجا باسكال). في هذه الحالة تكون عمليّة الكشف عن مستوى الضغط وهميّة غير حقيقية.	استدع فنيّ متخصصّ لفحص صمام التنفيس. في جميع الأحوال في هذه الأثناء، للتمكّن من استخدام الماكينة، افتح محبس البخار (الشكل 01؛ الوضعية 1)، مستوى ضغط الغلّاية سينخفض حتى صفر، أي سيسبّب توصيل المقاومة وزيادة درجة الحرارة. أجز هذه العمليّة يوميًا عند إشعال الماكينة.
القهوة المسكوبة مفرطة السخونة	الأسباب المحتملة: 1 - مستوى ضغط الغلّاية أكبر من 1,3 بار (0,13 ميجا باسكال). 2 - الماكينة مغطّاة بشيء ما يمنع تبريدها. 3 - تمّ تثبيت الماكينة في وضعيةٍ لا تسمح بدوران الهواء.	في الحالة 1 استدع فنيّ متخصصّ. في الحالات 2-3 استدع ظروف التبريد الخاصة بالماكينة.



المشكلة	التشخيص/الحل	نصائح
بمجرد اختيار قاطع صب القهوة، فإنه يومض	كمية القهوة المبرمجة لا يتم احترامها، ولكن عملية التوزيع مستمرة.	استدع في متخصّص.
جميع مؤشرات التنبيه الضوئي للوحة مفاتيح التشغيل تومض، وماكينه إعداد القهوة تتوقف بالكامل	1 - تحقّق من عمل شبكة المياه ومن أنّ صنوبر التوصيل بشبكة التغذية مفتوح. 2 - حدث خلل تشغيلي لنقص المياه في الغلاية	بالنسبة للنقطة 1 أجز الفحوصات المحددة. لنقطة 2 اطلب تدخل في متخصّص.
لا يتم توزيع القهوة	لا يتم توزيع القهوة والزير المقابل للكمية المختارة يومض.	اختر زر توزيع القهوة، بدون حامل المرشح، وتحقّق من استمرار تدفق الماء. إذا كان التدفق مستمر، فإن المشكلة تكون: (a) في القهوة المطحونة، مفرطة النعومة؛ (b) في حامل المرشح، مسدود. في هذه الحالة اغمس حامل المرشح في الماء الساخن باستخدام أقراص المنظفات المعدة خصيصاً لذلك. في جميع الحالات اتّصل بفني متخصّص.
تراكم القهوة على قاع الفنجان	الأسباب المحتملة: 1 - القهوة المطحونة مفرطة النعومة. 2 - حامل المرشح ممتلئ من الداخل أو المرشح متضرّر. 3 - أحجار رحي المطحنة متأكلة. 4 - ضغط المضخة مرتفع (> 10 بار - 1 ميجاباسكال).	في الحالة 1 يمكن حلّها عبر إجراء عملية ضبط صحيحة للمطحنة. للحالة 2 نظّف حامل المرشح أو استبدل المرشح. في الحالات 3-4 يجب بالضرورة تدخل فني متخصّص.

يُعد دليل التعليمات هذا منشوراً أصلياً صادراً عن شركة G. BEZZERA S.R.L.، من الممكن طلب نسخة معتمدة من هذا الدليل من خلال الاتصال بالموقع الإلكتروني: www.bezzera.com في قسم بيانات الاتصال.

**색인****1 - 경고**

1.1 일반 경고	131
1.2 알맞은 용도	132

2 - 운송

2.1 포장	132
2.2 기기 취급	132
2.3 보관	132

3 - 기기 설명

3.1 작업 사이클 설명	133
3.2 제어장치 설명 (그림 01 - 그림 08)	133
3.2.1 제어 패널 설명 (그림 06)	133
3.3 기술 데이터 (그림 02)	133

4 - 기기 설치

4.1 경고	134
4.2 설치를 위한 시스템 준비	134
4.2.1 주 전기공급원에 연결하기	134
4.2.2 주 급수원 연결 (그림 03)	134
4.2.3 배수구 연결 (그림 03)	135
4.3 연수 장치 지침 (그림 04)	135
4.4 접지 연결 (그림 05)	135

5 - 기기 사용

5.1 기기 전원 켜기 및 보일러에 물 채우기	135
5.2 가열	135
5.3 커피 준비	135
5.4 스팀 공급	136
5.5 뜨거운 물 추출	136
5.6 기기의 끄기	136
5.7 디스플레이 인터페이스	136
5.7.1 홈 스크린	136
5.7.2 그룹 설정	136
5.7.3 스팀 보일러 설정	137
5.7.4 언어 설정	137
5.8 기기 설정	137
5.8.1 사전 우리기	137
5.9 용량 프로그래밍	138
5.10 라이트 커짐 (옵션)	138
5.11 커피 팻 추출 (그림. 09)	138
5.12 그룹 세척	138
5.13 압력계 (그림 10)	138

6 - 유지관리

6.1 안전 규칙	139
6.2 기기 세척	139
6.3 유압 회로 세척	139
6.4 유지보수 및 필터 교체	140
6.5 올바른 폐기법	140

7 - 문제해결

문제/ 문제해결/해결법/ 권고사항	141
--------------------------	-----



1 - 경고

1.1 일반 경고



- 전자 및 급수 시설은 본 “기기 설치” 설명서의 4장에 명시된 안내사항에 따라 사용자가 설치해야 합니다.
- 설치자는 어떠한 상황에도 사용자가 설정한 기존 시스템을 수정할 수 없습니다.
- 본 설명서는 기기의 매우 중요한 사항을 취급하기 때문에 해당 기기를 사용하기 전에 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 추후 협의를 위해 이 설명서를 보관하십시오.
- 결빙으로 인해 발생할 수 있는 손상을 방지하기 위해 기기의 보일러 내부에 물기가 없도록 합니다.
- 전기 시스템이 접지되었는지 확인하십시오.
- 습기가 있거나 젖은 손 또는 발로 기기를 만지지 마십시오.
- 맨발 상태로 기기를 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 이동식 연장 전원코드 등에 연결하지 마십시오.

- 기기를 전원에서 분리할 때 전원 코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전원 케이블이 감겨 있을 경우 기기를 사용하지 마십시오.
- 본 기기는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하되어 있는 사람 또는 해당 기기의 경험 및/또는 지식이 부족한 사람 (어린이 포함)이 사용하기에 적합하지 않습니다. 이러한 사람이 사용해야 하는 경우, 관련자는 사용법에 대한 충분한 안내를 받거나 안전을 책임지는 감독자의 지도 하에 사용합니다.
- 본 기기와 케이블을 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 비치하십시오.
- 본 기기는 8세 미만 어린이가 사용할 수 없습니다.
- 본 기기는 8세 이상부터 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 하십시오.
- 어린이는 어른의 지도없이 기기 세척 및 유지보수 작업을 할 수 없습니다.
- 기기 내부로 물이 들어가지 않도록 컵을 컵 워머에 배치하되 입구가 위를 향하도록 하십시오.
- 이 기기는 실외용으로 제작되지 않았습니다.
- 이 기계를 전문 용도로 사용하지 마십시오.



1.2 알맞은 용도

MODA 에스프레소 커피머신은 에스프레소 커피, 뜨거운 물, 카모마일 또는 다른 종류의 차 및 스팀을 만들고 음료(우유, 핫초코, 카푸치노, 펀치 등)를 데우는 데 사용하는 기기입니다.

이 기기는 앞에서 언급된 용도로만 고안되었습니다.

2 – 운송

2.1 포장

MODA 에스프레소 커피 머신은 폴리우레탄 폼 물딩에 의해 보호되며 팔레트와 함께 판지 상자로 포장되어 운송됩니다.



경고:

- 기기를 포장재에서 꺼낸 후 손상 여부 및 모든 부품이 올바르게 제공되었는지 확인하십시오.
- 어린이의 손이 닿는 곳에 포장재를 보관해서는 안 되며 적절한 폐기 장소에 폐기해야 합니다.
- 기기 결함을 발견하거나 해당 부품이 없는 경우 기기를 사용하지 말고 즉시 판매업체에 문의하십시오.

2.2 기기 취급

에스프레소 커피머신은 팔레트 트럭이나 지게차를 이용해 운반할 수 있습니다.

2.3 보관

기기는 적절하게 포장되어 온도가 +5 ~ +30°C, 상대습도가 70% 이하인 건조한 장소에 보관해야 합니다.

한꺼번에 4개 이상의 박스를 쌓아 보관하지 마십시오.



3 – 기기 설명

3.1 작업 사이클 설명

메인으로부터 모터 펌프를 통해 주입되는 물은 9 또는 10바(0.9 - 1Mpa) 압력으로 조정해야 하며, 이는 12바(1.2 Mpa)로 조정된 압력방출밸브를 통해 이동한 후 보일러와 열교환기를 채웁니다. 발열체에 의해 데워진 보일러 내부 물은 열교환기의 물을 차례로 가열하게 되며 이 물은 드립 라이저 덕분에 그룹으로 이동, 전자 제어식 밸브를 통해 커피를 추출하게 됩니다.

3.2 제어장치 설명 (그림 01 - 그림 08)

- 1 스팀 밸브
- 2 온수 밸브
- 3 커피 추출 버튼 (4-키 버전: 스팀 또는 온수)
- 4 스팀 노출
- 5 보일러 가열 활성화 표시기
- 6 보일러 배수 플러그
- 7 필터 홀더

- 8 TFT 터치 스크린 디스플레이
- 9 기기 전원 스위치
- 10 펌프 및 보일러 압력 게이지
- 11 블라인드 필터
- 121컵 필터
- 132-컵 필터
- 14보일러 수위 표시기

3.2.1 제어 패널 설명 (그림 06)

- A. 커피 사전선택 키
- B. 더블 커피 사전선택 키
- C. 연속 추출-프로그래밍 키
- D. 차 - 스팀 키

3.3 기술 데이터 (그림 02)

MODA PM-DE – DE+D 에스프레소 커피 머신은 1~3개 그룹 버전으로 제작되었습니다. 2그룹 버전은 본 설명서에 설명되어 있으며, 사용 안내 및 제어 레이아웃은 다른 버전과 동일합니다. 커피 머신의 A-가중 음압 레벨은 70dB 미만입니다.

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		1 그룹	1 그룹	1 그룹
전원 공급장치	V-/Hz	230	230	230
발열체	W	2025	2025	2025
정격 전력	W	2300	2300	2300
너비 “A”	mm	570	570	960
깊이 “B”	mm	550	550	550
높이 “C”	mm	515	515	515
순중량	Kg	45	45	45
총중량 (팔레트)	Kg	54	54	54
물 주입 커넥터	G 3/8”			
드레인 커넥터				

		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		2 그룹	2 그룹	2 그룹
전원 공급장치	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
발열체	W	5020	5020	5020
정격 전력	W	5500	5500	5500
너비 “A”	mm	750	750	750
깊이 “B”	mm	550	550	550
높이 “C”	mm	515	515	515
순중량	Kg	59	59	59
총중량 (팔레트)	Kg	70	70	70
물 주입 커넥터	G 3/8”			
드레인 커넥터				



		Moda PM	Moda DE	Moda DE+D
		3 그룹	3 그룹	3 그룹
전원 공급장치	V-/Hz	230-400	230-400	230-400
발열체	W	5020	5020	5020
정격 전력	W	5600	5600	5600
너비 "A"	mm	960	960	960
깊이 "B"	mm	550	550	550
높이 "C"	mm	515	515	515
순중량	Kg	74	74	74
총중량 (팔레트)	Kg	86	86	86
물 주입 커넥터	G 3/8"			
드레인 커넥터				

4 - 기기 설치

4.1 경고

기기 설치는 권한이 있는 사람이 진행해야 하며, 제조사가 제공하는 안내와 현행법을 준수하고 수행해야 합니다.

기기는 자격있는 직원이 단독으로 사용 및 정비를 수행하는 장소에 설치해야 합니다. 본 기기는 가게, 사무실 또는 기타 업무소, 홀리데이 농가, 호텔, 모텔 또는 기타 숙박업소 등의 부엌측에 비치하여 사용할 수 있습니다.

4.2 설치를 위한 시스템 준비

기기를 고르고 평평한 표면, 건조하고 매끄러운 안정되고 단단한 표면 위에 배치하십시오. 컵 워머 표면은 바닥으로부터 150 cm 이상의 높이여야 합니다. 워터 제트를 사용해서는 안되며 워터 제트를 사용하는 장소에 설치하지 마십시오.

정상적인 작동을 보장하려면 온도가 +5°C ~ +32°C 사이이며 습도가 70%를 초과하지 않는 장소에 기계를 설치해야 합니다.

기계가 섭씨 0도 이하의 온도에 노출되면 다음의 안내에 따르십시오.

- 기계를 켜기 전에 온도가 +15°C 이상인 장소에서 24시간 꺼짐 상태를 유지했는지 확인하십시오.

기기는 전기로 구동되며 작동하려면 다음과 같이 진행하십시오:

- 주 전기공급원에 연결합니다.
- 수도관에 연결합니다.
- 배출 회로에 연결합니다.

4.2.1 주 전기공급원에 연결하기



경고:

- 주 전원 연결은 반드시 자격을 갖춘 인력이 수행해야 합니다.
- 와이어 연결은 현행 법을 준수하여 진행 및 접지해야 합니다.

본 기기는 플러그 없이 전원 코드만 제공됩니다. 주 전기공급원과 기기 간의 영구적인 전기 연결을 위해서는 해당 기기의 사용 전압에 맞는 사이즈의 과전압 카테고리 III 연결구 사이에 최소한의 공간을 두어 안전 옴니폴라 스위치를 설치하십시오. 모든 과정은 현행법을 준수해야 합니다.

4.2.2 주 급수원 연결 (그림 03)

급수 배관이 0 - 6바(0 - 0.6 MPa)사이의 작동 압력으로 물 공급 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

수도관 압력이 6바(0.6MPa) 이상인 경우, 감압 장치를 설치하십시오.

기기 연결의 상류에 있는 물 차단 밸브를 설치하십시오.

급수 파이프(그림 03, 위치 1)에는 G 3/8인치 나사가 있습니다.



경고:

화상의 위험이 있으므로 돌려서 열 수 있는 캡과 보일러 배출 밸브를 열지 마십시오. 함께 제공되는 새 급수 파이프만을 사용하십시오.



4.2.3 배수구 연결 (그림 03)

함께 제공되는 고무 배출 파이프(그림 03, 위치 2)를 G 3/4인치 커넥터 및 사전 설치된 개방형 또는 바로 사용 가능한 사이편에 연결하십시오.

4.3 연수 장치 지침 (그림 04)

기기를 그림 4에 표시된 대로 연결하십시오. 사용 및 유지보수를 위하여는 연수 장치 안내를 참고해 주십시오

A - 급수 파이프에 연결하십시오

B - 식수원에 연결하십시오

4.4 접지 연결 (그림 05)

몇몇의 규제에도 적용되는 이 연결을 이용하면 같은 장소의 접지된 다른 기기와의 전위 차이의 위험을 피할 수 있습니다. 본 기기는 아래에 터미널이 있어 외부 컨덕터에 연결할 수 있습니다. 링 터미널의 단면을 두 개의 암나사 사이에 연결하시고, 현행법을 준수하여 진행하십시오.

5 - 기기 사용

5.1 기기 전원 켜기 및 보일러에 물 채우기

물 차단 밸브를 여십시오.

온니폴라 전원 스위치의 레버를 “켜짐” 위치로 옮기십시오.

‘ON’ 위치( 표시등 켜짐)에서 스위치(그림 01, 위치 9)를 누르면 보일러 물 충전이 활성화됩니다. 120초 동안 물이 채워지면 기계가 알람 모드로 전환되고 제어판의 LED가 간헐적으로 깜박이며 보일러 물 충전이 중단됩니다. 스위치를 ‘OFF’( 표시등 꺼짐)로 설정합니다.

5.2 가열

최소 수준에 도달하면 보일러와 공급 장치의 저항이 활성화됩니다.

디스플레이의 압력계가 1.2바(0.12MPa)의 압력을 나타낼 때까지 기다린 후 기기를 사용하십시오. 기기가 압력과 온도 간의 알맞은 열평형을 맞추려면 스팀 밸브(그림.01; 위치. 1)를 열어 스팀을 드립 트레이에 두 세 번 빼내십시오.

5.3 커피 준비



경고:

- 화상의 위험이 있으므로, 기기의 전원이 켜진 상태로 필터 홀더를 제거하지 마십시오.
- 필터 홀더와 그룹의 금속 부분을 직접 만지지 마십시오. 화상 위험이 있습니다.
- 필터의 표준용량은 1 도즈에 10g, 2 도즈에 20g입니다.

- 1) 추출 그룹에서 필터 홀더를 제거하십시오.
- 2) 필터 홀더에 그라운드 커피를 채운 후 필터 홀더의 가장자리가 커피로 덮이지 않도록 하여 커피를 누르십시오.
- 3) 최대 약 2/3초 동안 필터홀더 없이 추출을 시작하십시오(그룹 플러싱).
- 4) 그룹 헤드에서 필터 홀더를 삽입하십시오.
- 5) 아무 키나 눌러 추출할 커피의 양을 조절하십시오.



(그림 06) 이때 알맞은 회당 용량을 준수하십시오.

추출 프로그램을 변경하려면 이 핸드북 5.9장의 지침을 따르십시오. 기기는 또한 지속적인 추출을 위한 준비를 마친 상태입니다.

- 1) 연속 추출 키를 눌러 추출을 시작하십시오.



- 2) 원하는 양에 도달하면 연속 추출 키를 다시 눌러 추출을 중지합니다.



경고:

이 기기에는 세 번 연속 리터 이후 연속 추출을 중지하는 자동안전장치가 장착되어 있습니다.



5.4 스팀 공급

- 1) 물이 다시 보일러에 빨려 들어가는 것을 방지하기 위해 노브를 돌려 스팀을 방출하십시오(그림 01, 위치 1).
- 2) 스팀 노즐(그림 01, 위치 4)을 가열하려는 액체가 담긴 용기에 넣으십시오
- 3) 스팀 노브를 돌리십시오(그림 01, 위치 1). 분사될 스팀의 양은 탭이 열린 정도에 따릅니다. 탭이 더 많이 열려 있을수록 더 많은 스팀이 분사됩니다.
- 4) 스팀 분출을 완료하면 탭을 닫고 액체가 들어있는 용기를 빼내 가열한 액체의 잔여물이 스팀 노즐에 남지 않도록 젖은 천으로 즉시 청소하십시오.
- 5) 스팀 노즐의 내부 세척을 위해 노브(그림. 01; 위치. 1)를 돌려 (약 2-3초 간) 스팀을 분출하십시오.


Moda DE+D+M의 경우: 머신에 키가 4개 있는 경우: 스팀 버튼을 누르십시오



경고:
스팀이 뜨거우니 직접 닿지 않도록 주의하십시오.

5.5 뜨거운 물 추출

- 1) 용기를 온수 노즐 아래에 비치하십시오(그림 01, 위치 5).
- 2) Moda De+D+M의 경우 버튼을 누르고, Moda PM-DE-DE+D의 경우 온수 노브(그림 1 위치 11)를 사용하여



원하는 양만큼 추출합니다

제공된 믹서를 사용할 경우, 조절 나사를 돌려 물 온도를 변경할 수 있습니다(뜨거운 물은 최대한 닫을 시 - 섞인 물은 나사를 열 시) (그림. 11). 닫힌 나사는 최고 수온을 추출하며, 나사를 열어 원하는 수온을 맞출 수 있습니다.



경고: 추출구가 뜨거우니 직접 닿지 않도록 주의하십시오.


5.6 기기의 끄기

- 1) 수급 탭을 잠그십시오.
- 2) 스위치(그림 01, 위치 9)를 ‘꺼짐’ 위치로 놓으십시오 (표시등 ① 꺼짐).
- 3) 옴니폴라 전원 스위치를 “0” 정지 위치로 놓으십시오.
- 4) 스팀 탭의 압력을 분출하십시오.

5.7 디스플레이 인터페이스



Moda DE+D 및 Moda DE+D+M에는 3.5인치 TFT 터치 스크린 디스플레이가 장착되어 있어 기기와 인터페이스하고 특정 설정을 지정할 수 있습니다. 기기의 전원이 켜진 상태에서는 스크린에 전자 부품의 소프트웨어의 버전이 나타납니다. 몇 초 후에 홈 화면이 자동으로 표시됩니다.

5.7.1 홈 스크린



5.7.2 그룹 설정

그룹 상태 표시를 탭하는 경우: G1-G2-G3(5.7.1 장)은 그룹 설정 화면을 엽니다.




이 화면에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 그룹 본체 온도를 설정할 수 있습니다 (+85°C ~ +110°C). 모든 기기 그룹에 대해 이 마지막 단계를 반복하여 실시합니다.

이 화면에서는 다음과 같은 작업 또한 수행할 수 있습니다:

- '그룹(group)' 아이콘을 터치해 그룹 가열을 켜고 끌 수 있습니다
- '크로노(chrono)' 아이콘을 터치해 추출 타이머를 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다
- '카운터(counters)' 아이콘을 탭하여 추출 카운터 화면에 액세스할 수 있습니다

5.7.3 스팀 보일러 설정



ON 키를 누르면 보일러 가열이 활성화됩니다. OFF 키를 누르면 보일러 발열이 정지됩니다. 위쪽 화살표를 탭하면 보일러 온도가 높아집니다. 반대로, 아래 화살표 키를 누르면 보일러 온도가 낮아집니다.

보일러 온도는 +110~130°C 범위 내에서 조정할 수 있습니다.

5.7.4 언어 설정

언어 키를 눌러 사용 가능한 언어 중 하나를 선택할 수 있습니다.

5.8 기기 설정

홈 화면의 드롭다운 메뉴에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 원하는 눈금 표시(섭씨 또는 화씨)를 눌러 온도 측정단위를 선택할 수 있습니다
- 즈 수정 활성화 또는 비활성화
- 날짜 및 시간 설정
- 기기 켜짐/꺼짐 설정 활성화
- 원하는 언어 설정
- 유지관리 및 정수 필터 교체 알림에 대한 카운터 설정 (참조: 6.4장)
- 사용 중인 소프트웨어 버전 확인
- 기기 세척 시간 설정

두 설정 메뉴 화면 사이를 전환하려면 하단에 있는 화살표를 사용하세요.

5.8.1 사전 우리기



사전 우리기 설정에 액세스하면 각 싱글 용량에 대해 EV 그룹의 켜짐 및 꺼짐 시간을 설정하여 원하는 방식으로 사전 우리기 결과를 얻을 수 있습니다.

사전 우리기 기능을 활성화하려면 **ON** 키를 선택하고 원하는 시간을 설정하십시오. 사전 우리기

기능을 비활성화하려면 **OFF** 키를 선택하고 원하는 시간을 설정하십시오. 두 경우 모두 두 개의 측면 화살표를 사용하십시오.



5.9 용량 프로그래밍

MODA DE+D 및 DE + D + M 기기에서 용량을 조정하려면 다음과 같이 진행하십시오:

연속 추출/프로그래밍/정지 키를 누르십시오:



해당 라이트가 프로그래밍 기능의 시작을 알리는 시그널로서 깜빡일 때까지 길게 누르십시오. 해당 시그널은 프로그램 키를 4초 이상 누르지 않으면 꺼집니다.

도즈 용량을 조정하려면 다음 키를 누르십시오:



MODA DE+D 버전에서 이 키의 위치는 다음과 같습니다: (오른쪽에서 첫 번째)



반면 Moda DE+D+DM 버전에서 프로그래밍을 시작하려면 오른쪽에서 두 번째 키를 누르며



추출을 중지하기 위해 키를 다시 누를 경우 저장됩니다.

같은 단계를 반복하여 모든 키에 원하는 추출 설정을 프로그래밍하십시오.

왼쪽 첫 번째 그룹을 프로그래밍하면 설정이 자동으로 다른 그룹에 전송됩니다. 그룹마다 각기 다른 프로그래밍을 원하시면 각자 다르게 프로그래밍하십시오(왼쪽부터 오른쪽 순서로)

5.10 라이트 커짐 (옵션)

MODA 에스프레소 커피 머신에는 전면 및 후면에 라이트 기기가 있습니다.

라이트를 켜시려면 기기 밑면의 스위치(그림 01, 위치. 2)를 누르십시오.

5.11 커피 팻 추출 (그림. 09)

커피는 팻 또는 톨사이즈 컵에 바로 배출할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 +110°C ~ +130°C 범위를 제거하십시오.

5.12 그룹 세척



키를 누른 상태에서:

다음을 누르십시오.

일반 세척

- MODA DE+D 버전:   

- MODA DE+D+M 버전:    

그룹 세척 프로그램이 활성화되었습니다(5번 연속 추출, 각 약 10초 소요)

강력 세척

- MODA DE+D 버전:   

- MODA DE+D+M 버전:    

그룹 세척 프로그램이 활성화되었습니다(10번 연속 추출, 각 약 10초 소요)

함께 제공된 블라인드 필터와 함께 포터필터를 장착한 후에만 활성화하십시오. 프로그램을 중지하려면 아무 키나 누르십시오.

본 프로그램은 일일 세척의 6.3절에 명시된 대로 그룹의 유압 회로를 세척할 때 사용해야 합니다.

5.13 압력계 (그림 10)

기기에는 추출 중에 펌프가 가하는 압력을 확인할 수 있는 이중눈금 아날로그 압력계가 장착되어 있습니다. 펌프가 멈추면 압력계가 주 압력을 표시합니다. 최종적으로 압력계는 보일러 압력을 나타냅니다.



6 - 유지관리

다음 아래의 유지관리 안내서에 따라 기기를 올바르게 가동하십시오.

6.1 안전 규칙

물로 기기를 세척하지 마십시오. 기기 세척시 기기를 물에 담그지 마십시오.

기기 가동에서 오작동이 발생하면 직접 수리하지 마시고 즉시 기술 지원에 문의하십시오.

전원 코드가 손상된 경우, 직접 교체하지 마십시오. 아래의 안전 규칙에 따르고 기술 지원에 문의하십시오.

기기 안전 규칙:

모든 유지보수 작업 및 불량 또는 세척 작업: 옴니 플러그 메인 스위치를 “0” 정지 위치로 설정하고 메인 플러그를 뽑으십시오. 주 급수원을 잠그고, 주 가스공급원이 있다면 또한 잠그십시오.

모든 세척/유지보수 작업은 기기가 차가운 상태에서 보호 장갑을 낀 후 진행하십시오.

이상적인 기기 가동을 위한 조건:

- 평상시 온도는 영상 5도에서 32도 사이로 유지되어야 합니다. 기기가 0도 이하의 온도에 노출되는 경우 아래의 안내에 따르십시오.
기기를 영상 15도 이상인 장소에 24시간 배치한 후 가동하십시오.
- 주 수압은 0에서 6바(0 - 0.6MPa)사이로 유지되어야 합니다. 압력은 펌프 압력계(그림 10)에도 0~15bar (0~1.5Mpa) 눈금으로 표시됩니다.

6.2 기기 세척



경고:

현행법을 준수하고 이상적인 사용 결과를 위해 매일 기기를 작동시킬 때마다 보일러와 파이프의 물을 교체하십시오.

해당 알림은 표시 용도로만 사용됩니다. 관리 및 청소 일회당 시간 간격은 기기의 사용량에 달라집니다.

사용 후, 매번

- 1) 스팀 완드를 세척하십시오.
- 2) 필터 홀더와 필터를 청소하십시오.

매일

- 1) 컵걸이와 드립 트레이를 청소하십시오.
- 2) 본체를 청소하십시오.
- 3) 제공된 브러시로 그룹 씰링 부분을 청소합니다 (그림 07).
- 4) 자동세척을 실행합니다.
- 5) 필터홀더와 필터를 끓는 물에 몇 분간 담가서 커피 찌꺼기를 녹인 후 천이나 스펀지를 이용해 물기를 제거해주세요.



기기를 닦거나 청소할 때 청소용제, 세척제 또는 거친면의 스펀지를 사용하지 마십시오. 커피 머신용 전용제품만을 사용하십시오. 기기의 본체를 젖은 천과 중성 세제를 이용하여 닦은 다음, 표면이 온전히 마른 것을 확인한 후에 전기를 다시 연결하십시오. 물을 이용해 컵 받침대와 드립 트레이를 씻으십시오.

6.3 유압 회로 세척

유압/전기 설치가 완료되면 A와 B에 명시된 대로 전체 행군 작업을 진행하십시오.



경고:

기기 설정을 위해(밸브, 배출 그룹, 스위치 등) 본 설명서 내 해당 내용과 관련한 부분을 참조하십시오. 화학약품, 석회용제, 식초 또는 구연산의 사용은 용해된 용품이라도 기기의 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 물을 제외한 세척용품의 사용은 품질 보증을 즉시 무효화합니다.

화씨 6도 정도의 이상적인 식수의 경도를 사용하고 뜨거운 물은 아예 사용하지 마십시오.



A - 오랜 시간동안 사용하지 않은 기기를 처음으로 사용할 때(약 7일 이상)

- 1) 기기 사용 설명서의 5.1 및 5.2장에 설명된 대로 기기 전원을 켜고 보일러 물 공급 및 가열을 수행합니다.
- 2) 12시간 동안 기다립니다.
- 3) 필터 홀더를 장착한 상태에서 최소 30초 동안 추출합니다. 교환기의 물을 씻어내야 하므로 커피는 넣지 마십시오.
- 4) 기기의 전원을 끄고 물 및 스팀 탭을 조작하여 최소 1리터 용량의 내열 용기에 보일러의 물을 완전히 배출하십시오.

B - 약 4시간 이상 사용하지 않은 경우

- 1) 해당 탭을 이용해 물을 5초간 추출하십시오.
- 2) 필터홀더를 장착하고 커피는 넣지 않은 상태로 최소 15초 동안 추출하십시오.


6.4 유지보수 및 필터 교체

MODA 에스프레소 커피 머신을 사용하면 자동 알람을 설정할 수 있어 정기적인 유지 관리가 필요하거나 정수 필터(기기와 함께 제공되지 않음)를 교체해야 할 경우 교체 및 재생 여부를 사용자에게 알릴 수 있습니다. 카운터를 설정하려면 다음에 따라주십시오.

- 1) 드롭다운 메뉴를 여십시오
- 2) 설정을 여십시오
- 3) 측면의 화살표를 사용하여 '유지보수' 또는 '물 필터'가 보일 때까지 내리십시오
- 4) 해당 아이콘을 누르십시오
- 5) 원하는 추출 회수 및 리터를 선택하여 알람 기능을 활성화하십시오



경고:
알림기능을 비활성화하려면, 0으로 설정하십시오.



6.5 올바른 폐기법

(전기 및 전자제품의 폐기물)
(유럽연합 국가 및 분리수거 시스템이 있는 국가 적용)



제품 및 문서에 부착된 표시 레이블은 제품 수명주기가 다한 해당 기기를 다른 가정용 폐기물과 함께 폐기할 수 있음을 표시합니다. 올바르게 폐기하지 않은 폐기처리로 인한 환경 및 건강상의 피해를 없애기 위해 제품의 폐기물을 다른 유형의 폐기물과 분류하고 지속 가능한 자재 자원으로 재활용함으로써 사용자는 책임감있게 제품을 폐기할 수 있습니다.

가정용 사용자는 기기를 구매한 유통판매자 또는 사무실에 문의하여 올바른 분리수거 및 재활용에 관한 방법을 문의하십시오.

영업용 사용자는 구매 이용 약관에 따라 폐기처리에 대해 공급자에게 문의하십시오.

본 기기를 다른 산업폐기물과 함께 폐기하지 마십시오.



7 - 문제해결

문제	문제해결/해결법	권고사항
스팀 완드에서 스팀이 나오지 않습니다.	스팀 노즐의 끝이 막혔습니다. 바늘을 이용해 뚫으십시오. 이 문제는 추출구가 우유에 삽입되는 방식으로 인해 발생합니다.	사용 후 스팀 스파우트를 청소하십시오.
필터 홀더의 누출	가능한 원인: 1 - 그룹 헤드 개스킷이 닳았거나 침전물이 생겼습니다. 2 - 필터 홀더가 그룹에 잘못 삽입되었습니다.	제공된 브러시로 청소하십시오. 문제가 다시 발생하면 전문 기술자에게 문의하십시오.
그룹 헤드에 있는 필터 홀더의 삽입이 어려움	문제는 필터 홀더에 커피 용량을 과도하게 투여하여 발생할 수 있습니다.	필터 홀더에 들어있는 커피의 양을 줄이십시오.
그룹에 1회 삽입된 필터 홀더의 부적절한 위치	그룹에 1회 삽입된 필터 홀더의 손잡이가 오른쪽으로 이동합니다. 그룹 헤드 개스킷이 닳았습니다.	전문 기술자에게 문의하여 그룹 헤드 개스킷을 교체하십시오.
커피의 흐름이 약함	커피 한 방울씩 추출되거나, 출력 시간이 너무 길며 품질이 좋지 않아 크림이 어두운 색상을 띵니다. 가능한 원인: 1 - 커피의 입자가 너무 곱습니다. 2 - 필터 홀더에 있는 커피를 너무 세게 눌렀습니다. 3 - 필터 홀더의 용량이 과다합니다. 4 - 그룹 샤워 헤드가 막혔습니다. 5 - 필터 홀더의 필터 바스켓이 막혔습니다. 6 - 펌프에서 공급되는 압력 (<9bar - 0.9 MPa) 이 낮거나 작동하지 않습니다.	1-2-3번의 경우, 분쇄도 및/또는 회당 설정을 조정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 4-6번의 경우, 기술자에게 연락하십시오. 5번의 경우, 필터를 청소하거나 교체하십시오.



문제	문제해결/해결법	권고사항
커피의 흐름이 너무 많습니다.	커피가 너무 빨리 추출되고 크림이 평소보다 가법합니다. 가능한 원인: 1-커피의 입자가 너무 거칩니다. 2-필터 홀더의 커피가 충분히 눌러져 있지 않습니다. 3-필터 홀더의 커피 용량이 부족합니다. 4-펌프의 압력이 너무 높습니다 (> 10 bar - 1 MPa).	1-2-3번의 경우, 분쇄도 및/또는 회당 설정을 조정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 4번의 경우, 기술자에게 문의하십시오.
추출된 커피가 너무 차갑습니다.	가능한 원인: 1-컵이 차갑습니다. 2-필터 홀더가 차갑습니다. 3-커피의 입자가 너무 곱습니다. 4-기기의 물회로가 더럽습니다 (석회화). 5-보일러 압력이 0.8바(0.08 MPa)보다 낮습니다. 6-그룹이 차갑습니다.	1번의 경우, 컵 워머를 사용하십시오. 2번의 경우, 필터 홀더를 그룹에 장착된 상태로 유지합니다. 3번의 경우, 커피 분쇄기를 조정하십시오. 4-5-6번의 경우, 전문 기술자에게 문의하십시오.
추출된 커피가 미지근합니다	압력이 평소와 같은 1에서 1.2바 (0.1 – 0.12 MPa) 사이임에도 추출된 커피가 미지근합니다. 이 경우, 압력이 올바르게 측정되지 않았습니다.	전문 기술자가 추기 밸브를 점검하도록 하십시오. 한편, 기기를 사용하려면 스팀 탭(그림 01, 위치 1)을 여십시오. 보일러 압력이 0으로 떨어지고 이로 인해 발열체가 작동하여 온도가 상승하게 됩니다. 기기를 켜 때마다 이 작업을 매일 진행하십시오.
추출된 커피가 너무 뜨겁습니다.	가능한 원인: 1-보일러 압력이 1.3ba(0.13 MPa)보다 높습니다. 2-기기가 냉각되지 못하도록 무엇인가에 덮여 있습니다. 3-기계가 공기 순환이 수월하지 않은 위치에 설치되었습니다.	1번의 경우, 전문 기술자에게 연락하십시오. 2, 3번의 경우, 기기 냉각 조건을 다시 설정합니다.



문제	문제해결/해결법	권고사항
커피 원두량의 도징을 선택하면 스위치가 깜빡입니다.	설정된 커피 용량이 지켜지지 않으며 커피가 연속적으로 추출됩니다.	전문 기술자에게 문의하십시오.
키패드의 모든 라이트가 깜박이며, 커피 머신이 완전히 막혔습니다	1 - 주 급수원이 올바르게 작동하는지 확인하시고 메인에 연결된 탭이 열렸는지 확인하십시오. 2 - 본 문제는 보일러 내부 물 부족으로 인해 발생한 것입니다.	1의 경우, 안내된 대로 확인하십시오. 2의 경우, 기술자에게 문의하십시오.
커피가 추출되지 않습니다.	커피가 추출되지 않으며, 추출량을 선택하는 키가 깜빡입니다.	필터 홀더없이 커피 원두량의 도징 키를 선택하고 물 흐름이 연속적으로 나오는지 확인합니다. 흐름이 연속적이면 문제는 다음과 같습니다. a) 커피의 입자가 너무 곱습니다. b) 필터 홀더가 막혔습니다. 이 경우, 전용 세척 태블릿을 넣은 뜨거운 물에 잠기게 두십시오. 다른 문제가 발견되는 경우, 전문 기술자에게 문의하십시오.
컵의 아래쪽에 커피 잔여물이 남습니다	가능한 원인: 1 - 커피의 입자가 너무 곱습니다. 2 - 필터 홀더가 더러워졌거나 필터가 손상되었습니다. 3 - 분쇄 디스크가 마모되었습니다. 4 - 펌프 압력이 높습니다 (> 10 바 - 1 MPa).	1번의 경우, 분쇄도를 알맞게 조정하십시오. 2번의 경우, 필터 홀더를 청소하거나 필터를 교체하십시오. 3-4번의 경우, 기술자에게 연락하십시오.

본 설명서는 G. BEZZERA S.R.L.에서 발행한 원본이며 이 설명서의 승인된 사본은 다음 웹사이트를 방문하여 요청할 수 있습니다: www.bezzera.com 문의하기.



NOTE



NOTE



G. BEZZERA S.R.L.
MACCHINE PER CAFFE' ESPRESSO

Via Luigi Bezzera,1

20088 Rosate - Milano - Italy

Tel. ++39 02 90848102 r.a. - Telefax ++39 02 90870287

Web: www.bezzera.com

e-mail: admin@bezzera.it